

Copyright

© 2016 Newell Rubbermaid Europe, LLC. Todos los derechos reservados. Mod. 10/16.
Queda totalmente prohibida la reproducción o transmisión total o parcial de este documento, en cualquier forma o modo, así como la traducción del mismo a otro idioma sin el previo consentimiento por escrito de Newell Rubbermaid Europe, LLC.

Marcas comerciales

DYMO es una marca registrada en los EE. UU. y otros países.
Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.
IOS es una marca comercial o registrada de Cisco en los EE. UU. y otros países.
La marca Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc. y se usan bajo licencia.
Android, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google Inc. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
“Made for iPhone” y “Made for iPad” indican que un accesorio electrónico fue diseñado para conectar específicamente con iPhone o iPad, respectivamente, y fue certificado por el fabricante para cumplir los estándares de rendimiento de Apple. Apple no se hace responsable por el funcionamiento de este dispositivo o su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad. Tenga presente que el uso de este accesorio con iPhone o iPad podría afectar el rendimiento inalámbrico.

Precauciones de Bluetooth



Respete todas las señales e instrucciones que exijan apagar un dispositivo eléctrico o producto de radio de RF en áreas designadas, como estaciones de gasolina o abastecimiento de combustible, hospitales, áreas de voladura, atmósferas potencialmente explosivas o aeronaves.



Para obtener los mejores resultados de impresión, asegúrese de que la etiquetadora esté dentro del alcance de su dispositivo móvil y no tenga obstrucciones. La etiquetadora no debe estar ubicada cerca de dispositivos que puedan causar interferencia, como hornos de microondas y otros dispositivos inalámbricos.

Guía de iniciación rápida

Descargue la Guía del usuario completa

Para obtener información completa sobre el uso de la etiquetadora, descargue la *Guía del usuario de DYMO MobileLabeler* desde una de las siguientes ubicaciones:



- Desde el vínculo de la **Guía del usuario** dentro de la aplicación móvil DYMO Connect
- Use el código QR a la izquierda
- Desde support.dymo.com

Regístrese en www.dymo.com/register

Registrar la etiquetadora garantiza que recibirá noticias y actualizaciones.

Durante el proceso de registro, se le pedirá ingresar el número de serie de su etiquetadora. El número de serie está ubicado en la parte inferior de la etiquetadora.



Número de serie en la parte inferior de la etiquetadora

Inserción del cartucho de etiquetas

Su labelmaker utiliza cartuchos de etiquetas DYMO D1.



Presione para abrir



Rodillo para rebobinar la cinta

Guías de etiquetas

Para insertar el cartucho de etiquetas, siga estos pasos:

- 1 Presione  en la parte inferior de la cubierta y levante para abrirla.
- 2 Introduzca el cartucho de etiquetas y presione firmemente hasta que se acople en su sitio. Asegúrese de que las cintas estén bien tensas a lo largo de la entrada del cartucho de etiquetas y de que la cinta pase entre las guías de etiquetas.

Si es necesario, rebobine la cinta en el sentido de las agujas del reloj para tensarla.

Cómo insertar la batería

La etiquetadora utiliza una batería recargable de polímero de iones de litio (LiPo) y se envía parcialmente cargada.

- ⚠ Asegúrese de leer las precauciones de seguridad para baterías de polímero de litio de la página 26.

Para insertar la batería:

- 1 Introduzca la batería en el compartimiento de las baterías como se muestra en la figura.
- 2 Cierre la cubierta.
- 3 Presione  para encender.

Cargue completamente la batería tan pronto como sea posible. La batería tardará aproximadamente 2,5 horas en cargarse completamente.

Para cargar la batería

- 1 Conecte el cable de alimentación al adaptador de corriente.
- 2 Conecte el adaptador de corriente al conector de energía y conecte el cable de alimentación al tomacorriente.



Conector de energía

Emparejamiento de la etiquetadora

Use los ajustes de Bluetooth® de su dispositivo para emparejar la etiquetadora con su dispositivo móvil.



Emparejamiento con un dispositivo iOS®

- 1 En Ajustes, active el ajuste Bluetooth.
- 2 Pulse **DYMO ML xxxx** en **OTROS DISPOSITIVOS**. Después de algunos segundos, se mostrará **Conectado** cuando haya terminado el emparejamiento.



Emparejamiento con un dispositivo Android™

- 1 En Ajustes, active el ajuste Bluetooth.
- 2 Pulse **DYMO ML xxxx** en **Dispositivos disponibles**. Después de algunos segundos, la etiquetadora aparecerá en **Dispositivos emparejados** cuando haya terminado el emparejamiento.

Cómo obtener la aplicación DYMO Connect

Descargue e instale la aplicación móvil DYMO Connect disponible en App Store de Apple® o en la tienda Google Play™.



Impresión de la primera etiqueta

Para imprimir su primera etiqueta

- 1 Pulse  para abrir la aplicación.
- 2 En la pantalla de inicio, pulse **Create new label** (Crear nueva etiqueta).
- 3 Introduzca el texto.
- 4 Pulse  para imprimir. La etiqueta se corta automáticamente después de la impresión.
- 5 Retire el reverso del papel de la etiqueta y coloque la etiqueta en una superficie limpia y seca.



Precauciones de seguridad de la batería recargable

Tipo de batería: LiPolymer 7,4 V 1500 mAh 11,1 Wh

El manejo incorrecto de una batería recargable de polímero de iones de litio puede causar filtraciones, calor, humo, una explosión o incendio. Esto puede causar deterioros en el rendimiento o fallas. Esto también puede dañar el dispositivo de protección instalado en la batería. Esto puede dañar el equipo o causar lesiones a sus usuarios. Siga cuidadosamente las instrucciones que se muestran a continuación.

Peligro

- Use la batería solo con la etiquetadora MobileLabeler.
- La batería solo se puede cargar mientras está insertada en la etiquetadora con el adaptador de carga que se proporciona (9 V/4 A).
- No conecte directamente a un tomacorriente ni a un cargador de encendedor de cigarrillos.
- No almacene la batería cerca de una fuente de calor ni dentro de un automóvil cuando la temperatura pueda exceder los 60 °C.

Advertencia

- Detenga la carga de la batería si la carga no finaliza dentro de tres horas.

⚠ Precaución

- No use la etiquetadora o la batería en lugares donde se genere electricidad estática.
- Use la etiquetadora solo a temperatura ambiente.
- La batería solo se puede cargar dentro de un rango de temperatura de +10 °C ~ 30 °C.

Extracción de la batería

- ⚠** Asegúrese de desconectar todos los cables antes de manipular la batería de polímero de iones de litio.

Para retirar la batería

- 1 Desconecte los cables USB y de alimentación.
- 2 Presione  en la parte inferior de la cubierta y levante para abrirla.
- 3 Retire la batería del compartimento de baterías.
- 4 Guarde la batería en un lugar fresco y seco.



Garantía limitada de 2 años

Su producto electrónico de DYMO se vende con una garantía de 2 año desde la fecha de compra contra los defectos en materiales y mano de obra. NEWELL RUBBERMAID DE MÉXICO, S. DE R.I. DE C.V. reparará o reemplazará su máquina sin costo bajo las siguientes condiciones:

- 1 Las máquinas devueltas bajo esta garantía deben estar acompañadas de una descripción del defecto junto con una copia de la prueba de compra de la máquina y sus detalles completos del contacto y la entrega: nombre, teléfono dirección completa y calle, número de casa, código postal, ciudad y país.
- 2 Las máquinas devueltas a NEWELL RUBBERMAID DE MÉXICO, S. DE R.I. DE C.V. deben empacarse adecuadamente. NEWELL RUBBERMAID DE MÉXICO, S. DE R.I. DE C.V. no aceptará responsabilidad por artículos perdidos o deteriorados en tránsito del cliente.
- 3 Las máquinas deben haber sido usadas estrictamente en conformidad con las instrucciones operativas proporcionadas. DYMO no asumirá responsabilidad por los defectos causados por accidentes, mal uso, alteración o negligencia.
- 4 Las impresoras DYMO están diseñadas para su uso con etiquetas DYMO por lo que recomendamos usar etiquetas DYMO. Esta garantía no incluye el mal funcionamiento o el daño provocado por el mal de etiquetas.
- 5 Esta garantía no afecta sus derechos legales como consumidor.

¿Qué hacer si su máquina está defectuosa?

NEWELL RUBBERMAID DE MÉXICO, S. DE R.I. DE C.V. le ofrece las siguientes opciones de servicio.

Contacte o regrese el producto al importador:

NEWELL RUBBERMAID DE MÉXICO, S. DE R.I. DE C.V.
Av. Vasco de Quiroga 3000 P. Plaza 1
Col. Santa Fe, Deleg. Álvaro Obregón
C.P. 01210 México, D.F.
Teléfono: 5729.3450 / Lada sin costo 01800 500 8680

Fecha de Compra:

Modelo:

Marca:

No. de Serie:

Servicio al consumidor:

Para diagnóstico y reparación de su máquina, adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios para su producto, llamar al 5729-3400, 5729-3450 y lada sin costo 01800 500 8680, de lunes a jueves de 8:00 a 5:00 y viernes de 8:00 a 4:30 o acuda con el importador: NEWELL RUBBERMAID DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. al domicilio antes indicado.

Otras opciones para ofrecerle una solución son:

- **Sitio Web de DYMO:** en la mayoría de las situaciones, una visita a www.dymo.com le dará la ayuda correcta. Haga clic en “Soporte” y encontrará información sobre su producto de DYMO tal como Preguntas Frecuentes y soluciones a problemas conocidos. La guía del usuario también le da información adicional.
- **Comerciante:** su comerciante de DYMO puede ayudarle para que determine la naturaleza exacta del problema y lo ayude mucho más.
- **Recepción de NEWELL RUBBERMAID DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C. V.:** usted también puede hacer contacto con la recepción de NEWELL RUBBERMAID DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. donde un operador le ayudará a determinar la naturaleza exacta del problema y le informará qué hacer después:
 MEX +55 5729 3450 International +44 203 564 8356
- **Centro de reparación:** usted puede enviar su máquina defectuosa a un centro de reparación de NEWELL RUBBERMAID DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. (por favor vea las condiciones antes mencionadas 1 y 2 sobre cómo enviar una máquina defectuosa). La dirección de su centro de reparación de DYMO más cercano puede encontrarse en www.dymo.com o usted puede comunicarse con la recepción de NEWELL RUBBERMAID DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.