

RhinoPRO® 3000

Aide-mémoire

Cet aide-mémoire fournit une vue d'ensemble des caractéristiques et des fonctions de l'imprimante d'étiquettes électroniques DYMO RhinoPRO 3000. Pour des informations détaillées, consultez le *Guide d'Utilisation de DYMO RhinoPRO 3000*.

Touches de fonction	Description	Touches d'accès rapide	Étapes
	Allumer et éteindre.		1. Entrez le texte de l'étiquette. 2. Appuyez sur puis sur .
	Se déplacer dans l'étiquette et les menus.		1. Entrez le texte et appuyez sur 2. Appuyez sur ▼ ou sur ▲ pour régler la longueur. 3. Appuyez sur puis sur .
	Ajouter une nouvelle ligne; sélectionner une option de menu.		
	Imprimer l'étiquette.		1. Entrez le texte de l'étiquette. 2. Appuyez sur puis sur .
	Activer le mode Majuscules.		
	Altérer ou sélectionner une autre touche de fonction.		1. Appuyez sur 2. Entrez le nombre de cadres puis appuyez sur 3. Définissez la longueur du cadre puis appuyez sur 4. Définissez le nombre de lignes et appuyez sur 5. Entrez le texte pour chaque cadre; appuyez sur 6. Répétez les étapes 4 et 5.
	Supprimer le caractère à gauche du curseur.		
	Effacer le texte et le format de l'étiquette actuelle.		
	Ajouter un espace dans le texte de l'étiquette.		
	Sélectionner des symboles. Voir le tableau de symboles.		
	Sélectionner la taille de police.		
	Sélectionner la langue.		
	Sélectionner l'encadrement ou le soulignage.		1. Appuyez sur 2. Entrez le texte et appuyez sur .
	Faire avancer le ruban d'étiquettes.		
	Sélectionner normal, italique ou contour.		
	Sélectionner les unités de mesure.		
	Activer le rétroéclairage.		1. Appuyez sur 2. Entrez le texte et appuyez sur .

