



LabelManager[®] 210D

anager 210D

Direitos de autor

© 2011-2018 Newell Rubbermaid Europe, LLC. Todos os direitos reservados. 12/2018 Nenhuma parte deste documento ou do software pode ser reproduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio ou traduzida para outro idioma sem a autorização escrita prévia da Newell Rubbermaid Europe, LLC.

Marcas comerciais

DYMO e LabelManager são marcas comerciais registadas nos EUA e noutros países. Todas as demais marcas registadas são propriedade dos seus respetivos detentores.

Sumário

| Sobre sua nova impressora de etiquetas | 5 |
|--|-----|
| Registro do produto | 5 |
| Passos iniciais | 5 |
| Conectar a alimentação | 5 |
| Inserir as pilhas | 5 |
| Conectar o adaptador de alimentação opcional | 6 |
| Inserir o cassete de fita | 6 |
| Uso da impressora de etiquetas pela primeira vez | 7 |
| Conheça a impressora de etiquetas | 8 |
| Energia | 8 |
| Visor LCD | 8 |
| Format | 8 |
| Insert | 9 |
| Settings | 9 |
| Modo CAPS | 9 |
| Num Lock | 9 |
| Backspace | 9 |
| Clear | 9 |
| Teclas de navegação | 9 |
| Cancel | 9 |
| Formatar etiquetas | 10 |
| Alterar o tamanho da letra | .10 |
| Adicionar estilos de letra | .10 |
| Adicionar estilos de margens e sublinhado | .11 |
| Criar etiquetas de duas linhas | .11 |
| Alinhar o texto | .12 |
| Utilizar texto de espelho | .12 |
| Utilizar símbolos e caracteres especiais | 12 |
| Adicionar símbolos | .13 |
| Adicionar pontuação | .14 |

| Utilizar a tecla Moeda | |
|---|----------|
| Adicionar caracteres internacionais | 14 |
| Opções de impressão | 15 |
| Visualizar a etiqueta | 15 |
| Imprimir múltiplas etiquetas | 15 |
| Criar etiquetas de tamanho fixo | 15 |
| Ajustar o contraste da impressão | 16 |
| | 16 |
| Utilizar a memoria da impressora de etiquetas | |
| Salvar uma etiqueta | 16 16 |
| Salvar uma etiqueta Abrir etiquetas salvas | |
| Utilizar a memoria da impressora de etiquetas Salvar uma etiqueta Abrir etiquetas salvas Inserir texto salvo | |
| Utilizar a memoria da impressora de etiquetas Salvar uma etiqueta Abrir etiquetas salvas Inserir texto salvo Cuidados com sua impressora de etiquetas | |
| Utilizar a memoria da impressora de etiquetas Salvar uma etiqueta Abrir etiquetas salvas Inserir texto salvo Cuidados com sua impressora de etiquetas Solução de problemas | |



Figura 1 Impressora eletrônica de etiquetas LabelManager 210D

1 Cortador de fita Print

2

4

6 Moeda

7

8

3 Save

0K

5 Num Lock

Backspace

- Caractere acentuado 9
- 10 Pontuação
 - Barra de espaço 11
 - 12 Insert
 - 13 Caps
 - 14 Format
 - Settings 15 0n/0ff

16

Retornar

- Conector de alimentação CA 17
- Clear 18
- Open 19
- Navegação 20
- Visor LCD 21
- 22 Cancel
- Preview 23

Sobre sua nova impressora de etiquetas

A impressora eletrônica de etiquetas DYMO® LabelManager® 210D permite criar uma grande variedade de etiquetas auto-adesivas de alta qualidade. É possível selecionar muitos tamanhos e estilos de letra diferentes para a impressão das etiquetas. A impressora de etiquetas usa cassetes de fita DYMO D1 nas larguras de 6 mm (1/4 pol), 9 mm (3/8 pol), e 12 mm (1/2 pol). Esses cassetes de fita estão disponíveis em uma ampla variedade de cores.

Visite **www.dymo.com** para obter informações sobre a aquisição de etiquetas e de acessórios para a sua impressora de etiquetas.

Registro do produto

Visite www.dymo.com/registration para registrar on-line a sua impressora de etiquetas.

Passos iniciais

Siga as instruções contidas nesta seção para imprimir a sua primeira etiqueta.

Conectar a alimentação

A impressora de etiquetas é alimentada por pilhas alcalinas ou por um adaptador de alimentação CA. Para economizar energia, a impressora de etiquetas se desliga automaticamente após dois minutos de inatividade.

Inserir as pilhas

A impressora de etiquetas usa seis pilhas alcalinas AA de alta capacidade.

Para inserir as pilhas

- 1. Deslize a tampa do compartimento de pilhas para fora da impressora de etiquetas. Consulte a Figura 2.
- 2. Insira as pilhas obedecendo às marcas de polaridade (+ e –).
- 3. Recoloque a tampa.

Remova as pilhas se a impressora de etiquetas não for ser utilizada por longo tempo.



Conectar o adaptador de alimentação opcional

É possível usar um adaptador de alimentação opcional de 9 volts e 1,5 A para alimentar a impressora de etiquetas. Conectar o adaptador de CA na impressora de etiquetas desconecta as pilhas como a fonte de energia.

(i) Utilize apenas o adaptador de energia listado neste guia do usuário: Adaptador modelo DSA-18PFM-09 Fc 090200 (nota: "c" pode ser EU, UP, UK, US, UJ, JP, CH, IN, AU, KA, KR, AN, AR, BZ, SA, AF ou CA) da Dee Van Enterprise Co., Ltd.

Para conectar o adaptador de alimentação

1. Conecte o adaptador de alimentação ao conector de energia localizado na parte superior do lado esquerdo da impressora de etiquetas.

2. Conecte a outra extremidade do adaptador de alimentação a uma tomada de energia. (i) Assegure-se de desligar a impressora de etiquetas antes de desconectar o adaptador de alimentação da tomada de energia. Se não o fizer, as configurações de memória mais recentes serão perdidas.

Inserir o cassete de fita

A impressora de etiquetas é fornecida com um cassete de fita. Visite **www.dymo.com** para obter informações sobre a compra de cassetes de fita adicionais.

(i) **Cuidado:** a lâmina do cortador é extremamente afiada. Ao substituir o cassete de etiquetas, mantenha os dedos e outras partes do corpo longe da lâmina do cortador e não pressione o botão do cortador.

Para inserir o cassete de fita

- 1. Levante a tampa do cassete de fita para abrir o compartimento de fita. Consulte a Figura 3.
- 2. Insira o cassete com a face da etiqueta voltada para cima e posicionada entre os pinos-guia.







Figura 4

- 3. Pressione com firmeza até o cassete encaixar no lugar. Consulte a Figura 5.
- 4. Feche a tampa do cassete de fita.

Uso da impressora de etiquetas pela primeira vez





Figura 5

etiquetas seja reinicializada. É possível alterar a seleção usando a tecla (Settings)

Para configurar a impressora de etiquetas

- 1. Pressione () para ligar a impressora.
- 2. Selecione o idioma e pressione OK.

O idioma, por padrão, é definido como o inglês. A opção de idioma determina o conjunto de caracteres disponível.

- 3. Selecione Polegadas ou Mm e pressione OK.
- 4. Selecione a largura do cassete de fita atualmente inserido na impressora de etiquetas e pressione Οκ.

Você agora está pronto para imprimir a primeira etiqueta.

Para imprimir uma etiqueta

- 1. Digite algum texto para criar uma etiqueta simples.
- 2. Pressione 🚖.
- 3. Selecione o número de cópias.
- 4. Pressione OK para imprimir.
- 5. Pressione o botão do cortador para cortar a etiqueta.

Parabéns! Você imprimiu sua primeira etiqueta. Continue lendo para conhecer mais opções disponíveis para a criação de etiquetas.

Conheça a impressora de etiquetas

Familiarize-se com a posição dos recursos e as teclas de função da impressora de etiquetas. Consulte a Figura 1. As seções apresentadas a seguir descrevem cada recurso em detalhes.

Energia

O botão () liga e desliga a impressora. Após dois minutos de inatividade, a alimentação é desligada automaticamente. A última etiqueta criada é lembrada e exibida quando a alimentação é restabelecida. As configurações do estilo previamente selecionado também são restauradas.

Visor LCD

É possível digitar até 99 caracteres e espaços. O visor mostra cerca de treze caracteres de cada vez. O número de caracteres exibidos varia devido ao espaçamento proporcional. O visor gráfico exclusivo da DYMO permite visualizar a maioria das formatações instantaneamente. Por exemplo, o estilo itálico e a margem arredondada aplicados ao texto abaixo são exibidos com clareza.



Indicadores de recurso ao longo da parte superior do visor LCD aparecem em preto para indicar o recurso selecionado.

Format

A tecla (Format) exibe os submenus Tam. letra, Apagar formatação, Espelho, Comprim. etq, Alinhamento, Sublinhado, Margens e Estilo. Esses recursos de formatação são descritos adiante neste Guia do Usuário.

Insert

A tecla (Insert) permite inserir na etiqueta símbolos ou texto salvo. Esses recursos são descritos adiante neste Guia do Usuário.

Settings

A tecla (Settings) exibe os submenus Idioma, Unidades, Largura etq e Contraste. Esses recursos são descritos adiante neste Guia do Usuário.

Modo CAPS

A tecla ativa e desativa caracteres maiúsculos/minúsculos. Quando o modo Caps está ativado, o respectivo indicador é exibido no visor e todas as letras digitadas serão maiúsculas. A configuração padrão apresenta o modo Caps ativado. Quando o modo Caps é desativado, todas as letras aparecem em minúsculas.

Num Lock

A tecla permite acessar os números localizados em algumas teclas alfabéticas. Quando o modo Num Lock está ativado, o respectivo indicador é mostrado no visor, e os números 0 a 9 são exibidos quando você pressiona as teclas das letras correspondentes. O modo Num Lock fica desativado por padrão.

Backspace

A tecla remove o caractere à esquerda do cursor.

Clear

A tecla Crear permite apagar todo o texto da etiqueta, somente a formatação ou ambos.

Teclas de navegação

É possível revisar e editar a etiqueta usando as teclas de seta para esquerda e seta para direita. Também é possível acessar as opções de menu usando as teclas de seta para cima e para baixo, pressionando OK) em seguida para fazer a seleção.

Cancel

A tecla Cancel permite sair de um menu sem fazer uma seleção ou cancelar uma ação.

Formatar etiquetas

É possível selecionar diversas opções de formato para melhorar a aparência das etiquetas.

Alterar o tamanho da letra

Estão disponíveis seis tamanhos de letra para as etiquetas: Extra Peq., Pequeno, Médio, Grande, Extra Grande e Gigante. O tamanho da letra se aplica a todos os caracteres da etiqueta.

Para definir o tamanho da letra

- 1. Pressione Format.
- 2. Selecione Tam. letra e pressione OK.
- 3. Selecione o tamanho da letra desejado e pressione **OK**. O indicador de tamanho de letra no visor se altera na medida em que você seleciona os diversos tamanhos.

Adicionar estilos de letra

É possível selecionar entre seis estilos de letra diferentes:

| AaBb | Normal | AaBb | Destacado |
|------|---------|------|-----------|
| AaBb | Negrito | AaBb | Sombra |
| AaBb | Itálico | ∠രമാ | Vertical |

O estilo selecionado se aplica a todos os caracteres. Os estilos podem ser usados com caracteres alfanuméricos e alguns símbolos.

Para definir o estilo da letra

- 1. Pressione Format).
- 2. Selecione **Estilo** e pressione **OK**
- 3. Selecione um estilo de letra e pressione OK

Adicionar estilos de margens e sublinhado

É possível destacar o texto através da seleção de um estilo de margem ou sublinhado.



A etiqueta pode ser sublinhada ou estar contida em uma margem, mas não ambos.

Para adicionar um estilo de margem

- 1. Pressione (Format)
- 2. Selecione **Margens** e pressione **OK**.
- 3. Selecione um estilo de margem e pressione OK.

Ao utilizar margens em etiquetas de duas linhas, ambas as linhas ficam contidas em uma margem.

Para adicionar um sublinhado

- 1. Pressione Format
- 2. Selecione **Sublinhado** e pressione OK.
- 3. Pressione OK novamente quando o texto sublinhado for exibido no visor.

Em etiquetas de duas linhas, ambas são sublinhadas.

Criar etiquetas de duas linhas

É possível imprimir no máximo duas linhas nas etiquetas.

Para criar uma etiqueta de duas linhas

- Digite o texto da primeira linha e pressione
 O símbolo multilinha
 é inserido no final da primeira linha, mas não é impresso na etiqueta.
- 2. Digite o texto da segunda linha.
- 3. Pressione 🚖 para imprimir.

Alinhar o texto

É possível alinhar o texto para que ele seja impresso justificado à esquerda ou à direita na etiqueta. O alinhamento padrão é centrado.

Para alterar o alinhamento

- 1. Pressione Format.
- 2. Selecione Alinhamento e pressione OK.
- 3. Selecione o alinhamento à direita, à esquerda ou centrado e pressione OK.

Utilizar texto de espelho

O formato espelho permite imprimir texto para ser lido da direita para esquerda, como se fosse lido através de um espelho.

Para ativar o texto de espelho

- 1. Pressione a tecla (Format).
- 2. Selecione **Espelho** e pressione OK.
- 3. Selecione Ligado e pressione OK

Utilizar símbolos e caracteres especiais

É possível adicionar símbolos, pontuação e outros caracteres especiais nas etiquetas.

Adicionar símbolos

A impressora de etiquetas oferece suporte para o conjunto estendido de símbolos mostrado abaixo.



| | | Par. rectos | | |
|---|---|-------------|---|---|
| (|) | { | } | • |
| [|] | 0 | | |

| Moeda | | | | |
|-------|---|---|---|---|
| \$ | ¢ | € | £ | ¥ |

| Números (Subscritos/Sobrescritos) | | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| | | Grego | | |
|---|---|-------|---|---|
| α | β | γ | δ | 3 |
| ζ | η | θ | 1 | к |
| λ | μ | v | ξ | 0 |
| Π | ρ | σ | т | U |
| φ | Х | Ψ | ω | |
| A | В | Г | Δ | E |
| Z | Н | Θ | 1 | K |
| Λ | М | N | Ξ | 0 |
| П | Р | Σ | Т | Y |
| Φ | Х | Ψ | Ω | |

| Setas | | | | |
|-------|-----------|---|---|---|
| 1 | \bullet | ÷ | → | |
| Ŧ | S | Ð | Ş | ø |

| Matemático | | | | |
|------------|---|---|---|---|
| + | - | * | ÷ | |
| ^ | ~ | * | = | ≠ |
| ± | < | > | ≤ | ≥ |

| Empresaria | | | | |
|------------|---|---------|----|--|
| © | R | тм | CE | |
| A | 1 | \succ | | |

Para inserir um símbolo

- 1. Pressione (Insert), selecione **Símbolos** e pressione (OK).
- 2. Selecione a categoria do símbolo e pressione OK.
- 3. Use as teclas de seta para esquerda e seta para direita para acessar o símbolo desejado.

A seta para esquerda e a seta para direita permitem acessar uma linha de símbolos horizontalmente. As teclas de seta para cima e para baixo permitem acessar verticalmente as linhas de tipos de símbolos.

4. Quando localizar o símbolo, pressione OK para adicioná-lo à etiqueta.

Adicionar pontuação

É possível adicionar pontuação rapidamente usando a tecla de atalho de pontuação.

Para inserir pontuação

- 1. Pressione 🖅
- 2. Selecione a marca de pontuação desejada e pressione OK.

Utilizar a tecla Moeda

É possível adicionar um símbolo monetário rapidamente usando a tecla de atalho Moeda.

Para inserir um simbolo monetário

1. Pressione s_i€.

2. Selecione o símbolo monetário desejado e pressione OK.

Adicionar caracteres internacionais

A impressora de etiquetas oferece suporte para o conjunto estendido de caracteres latinos usando a tecnologia RACE.

Após pressionar a tecla Accent, pressionar repetidamente uma letra acessa as variações disponíveis dessa letra.

Por exemplo, se Francês estiver selecionado como idioma e você pressionar a letra **a**, serão exibidos os caracteres **a à â æ**, e da mesma forma em todas as variações disponíveis. As variações de caracteres e a ordem em que são exibidos dependem do idioma utilizado.

Para adicionar caracteres acentuados

- 1. Pressione . 0 indicador de caractere acentuado é exibido no visor.
- 2. Pressione um caractere alfabético. As variações de acento são exibidas.
- Quando o caractere acentuado desejado aparecer, aguarde alguns segundos até o cursor se mover até uma posição além do caractere para prosseguir a digitação do texto.

Opções de impressão

É possível visualizar a etiqueta, imprimir múltiplas etiquetas e ajustar o contraste da impressão.

Visualizar a etiqueta

É possível visualizar o texto ou o formato da etiqueta antes de imprimir. Uma etiqueta de duas linhas é visualizada como uma etiqueta de uma linha com um caractere de quebra de linha entre as duas.

Para visualizar a etiqueta

♦ Pressione

É exibido o comprimento da etiqueta e, em seguida, o texto da etiqueta é rolado no visor.

Imprimir múltiplas etiquetas

Sempre que você imprime é perguntado o número de cópias desejado. É possível imprimir até dez cópias de cada vez.

Para imprimir múltiplas etiquetas

- 1. Pressione 🚖.
- 2. Selecione o número de cópias a imprimir e pressione OK.

Quando a impressão é concluída, o número de cópias a imprimir retorna para o valor padrão 1.

Criar etiquetas de tamanho fixo

Normalmente, o comprimento da etiqueta é determinado pelo comprimento do texto. Entretanto, é possível selecionar o comprimento da etiqueta para uma aplicação específica.

Quando você escolhe uma etiqueta de comprimento fixo, o texto é automaticamente redimensionado para caber na etiqueta. Se o texto não puder ser ajustado de modo a caber na etiqueta de comprimento fixo, é exibida uma mensagem mostrando o comprimento mínimo possível de etiqueta para esse texto. É possível selecionar uma etiqueta de comprimento fixo de até 400 mm (15 pol.).

Para definir o comprimento da etiqueta

- 1. Pressione a tecla Format.
- 2. Selecione **Comprim. etq** e pressione OK.
- 3. Selecione **Fixo** e pressione OK.
- 4. Selecione o comprimento da etiqueta e pressione OK.

Ajustar o contraste da impressão

É possível ajustar o contraste da impressão para aprimorar a qualidade da etiqueta.

Para definir o contraste

- 1. Pressione Settings.
- 2. Selecione **Contraste** e pressione **OK**.
- 3. Use as teclas de seta para selecionar uma configuração de contraste entre **1** (menos contraste) e **5** (mais contraste), e pressione OK.

Utilizar a memória da impressora de etiquetas

A impressora de etiquetas possui um recurso poderoso de memória que permite salvar o texto de até nove etiquetas freqüentemente utilizadas. É possível recuperar etiquetas salvas e inserir texto que foi salvo na etiqueta.

Salvar uma etiqueta

É possível salvar até nove etiquetas freqüentemente utilizadas. O texto e toda formatação são salvos junto com a etiqueta.

Para salvar a etiqueta atual

1. Pressione 🖪.

É exibido o primeiro local disponível na memória.

2. Use as teclas de seta para mover entre os locais.

É possível armazenar um novo texto em qualquer local da memória.

3. Selecione um local da memória e pressione OK.

O texto da etiqueta é salvo e a apresentação do visor retorna para a etiqueta.

Abrir etiquetas salvas

É fácil abrir etiquetas salvas na memória para uso futuro.

Para abrir etiquetas salvas

1. Pressione 🗁.

É exibida uma mensagem para confirmar se você deseja substituir a etiqueta atual.

2. Pressione OK.

É exibido o primeiro local da memória.

3. Use as teclas de seta para selecionar uma etiqueta a ser aberta e pressione **OK**. É exibida uma mensagem para confirmar se você deseja substituir a etiqueta atual.

Para apagar um local da memória, selecione primeiro o local e depois pressione Clear.

Inserir texto salvo

É possível inserir o texto de uma etiqueta que foi salva na etiqueta atual. Somente é inserido o texto salvo, não a formatação.

Para inserir texto salvo

- 1. Posicione o cursor na posição da etiqueta onde deseja inserir o texto.
- 2. Pressione Insert.

É exibido o primeiro local da memória.

- 3. Use as teclas de seta para selecionar o texto que deseja inserir.
- 4. Pressione OK. O texto é inserido na etiqueta atual.

Cuidados com sua impressora de etiquetas

A impressora de etiquetas foi projetada para funcionar sem problemas por um longo tempo, exigindo muito pouca manutenção. Limpe sua impressora de etiquetas periodicamente para mantê-la funcionando corretamente. Limpe a lâmina do cortador sempre que substituir o cassete de fita.

Cuidado: a lâmina do cortador é extremamente afiada. Evite contato direto com a lâmina do cortador ao limpá-la.

Para limpar a lâmina do cortador

- 1. Remova o cassete de fita.
- 2. Pressione e segure a alavanca do cortador para expor a lâmina.
- 3. Use uma bolinha de algodão e álcool para limpar os dois lados da lâmina do cortador.

Para limpar a cabeça de impressão

- 1. Remova o cassete de fita.
- 2. Remova a ferramenta de limpeza do interior da tampa do compartimento de etiquetas. Se você não tiver uma ferramenta de limpeza,



Figura 6

entre em contato com a Assistência ao Cliente da DYMO (http://support.dymo.com).

3. Passe delicadamente o lado forrado da ferramenta na cabeça de impressão. Consulte a Figura 6.

Solução de problemas

Analise as seguintes soluções possíveis caso encontre algum problema no uso de sua impressora de etiquetas.

| Problema/Mensagem de erro | Solução |
|---|---|
| Nenhuma exibição no visor | Verifique se a impressora de etiquetas está ligada. Troque as pilhas descarregadas. |
| Qualidade insatisfatória de impressão | Troque as pilhas ou conecte o adaptador de alimentação. Defina o contraste para um nível mais elevado. Consulte Ajustar o contraste da impressão. Verifique se o cassete de fita está instalado corretamente. Limpe a cabeça de impressão. Substitua o cassete de fita. |
| Desempenho insatisfatório do cortador | Limpe a lâmina do cortador. Consulte Cuidados com sua impressora de etiquetas . |
| A imprimir | Nenhuma ação necessária. A mensagem desaparece quando a impressão é concluída. |
| Demasiados caracteres O número de caracteres máximo no buffer foi excedido. | Exclua parte ou todo o texto no buffer. |
| Demasiadas linhas O número máximo de linhas foi excedido | Exclua uma linha para que caiba na largura da fita.Insira um cassete de fita mais largo. |
| ∧ ∧ Pilhas quase sem carga. | Troque as pilhas ou conecte o adaptador de alimentação CA. |
| Bloq. fita O motor está travado devido a uma etiqueta presa. | Remova a etiqueta presa; substitua o cassete de fita. Limpe a lâmina do cortador. |
| So ainda procisar do assistôncia, on | tra am contata com a Suporta ao Clianta DVMO |

Se ainda precisar de assistência, entre em contato com o Suporte ao Cliente DYMO (http://support.dymo.com).

Informações ambientais

O equipamento que você adquiriu requer a extração e o uso de recursos naturais para sua produção. Ele pode conter substâncias perigosas para a saúde e para o meio ambiente.

Para evitar a disseminação dessas substâncias em nosso meio ambiente, e para diminuir a pressão sobre os recursos naturais, recomendamos a utilização de sistemas apropriados de recolhimento. Esses sistemas reutilizam ou reciclam a maioria dos materiais dos equipamentos em final de vida de uma maneira correta com o meio ambiente. O símbolo da lixeira cruzada existente no equipamento indica que você deve usar esses sistemas



Se você necessitar de mais informações sobre coleta, reutilização e reciclagem deste produto, entre em contato com a administração local ou regional de lixo. Você também pode entrar em contato conosco para obter mais informações sobre o desempenho ambiental de nossos produtos.

Este produto tem a marca CE, de acordo com a diretiva EMC e a diretiva de baixa tensão elétrica, e foi projetado para atender aos seguintes padrões internacionais: Compatibilidade FCC Classe B dos EUA Segurança - UL, CUL, TUV, CE, T-Mark, SAA, BABT, C-Tick Compatibilidade EMC - EMI EN 55022; EN 61000 (+ anexos) ROHS 2002/95/EC