



LabelManager[®] 210D

anager 210D

Direitos de autor

© 2011-2018 Newell Rubbermaid Europe, LLC. Todos os direitos reservados. 12/2018 Nenhuma parte deste documento ou do software pode ser reproduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio ou traduzida para outro idioma sem a autorização escrita prévia da Newell Rubbermaid Europe, LLC.

Marcas comerciais

DYMO e LabelManager são marcas comerciais registadas nos EUA e noutros países. Todas as demais marcas registadas são propriedade dos seus respetivos detentores.

Conteúdo

Sobre a sua nova máquina de etiquetar	
Registo do produto	65
Começar	65
Alimentação	65
Colocação das pilhas	65
Ligação do adaptador de corrente opcional	66
Colocação da cassete de fita	66
Utilizar a máquina de etiquetar pela primeira vez	67
Conhecer a máguina de etiquetar	67
Alimentação	67
Visor LCD	68
Formatar	68
Inserir	68
Definições	68
Modo CAPS	68
Num Lock	69
Retrocesso	69
Limpar	69
Teclas de navegação	69
Cancelar	69
Formatação da etiqueta	69
Mudar o tamanho do tipo de letra	69
Adicionar estilos de tipos de letra	70
Adicionar estilos de margens e de sublinhado	70
Criar etiquetas com duas linhas	71
Alinhar o texto	71
Criar etiquetas de comprimento fixo	72
Utilização de texto espelhado	72
Utilização de símbolos e caracteres especiais	
Adicionar símbolos	72
Adicionar pontuação	74
Utilização da tecla de moeda	74

Opções de impressão	
Pré-visualizar a etiqueta	75
Imprimir várias etiquetas	75
Ajustar o contraste da impressão	75
Utilização da memória da máguina de etiguetar	
Guardar uma etiqueta	
Abrir etiquetas guardadas	76
Inserir texto guardado	
Conservar a sua máguina de etiquetar	
Resolução de problemas	
Cassetes de Fitas D1da DYMO	
Informação ambiental	



Figura 1 Máquina de etiquetar electrónica LabelManager 210D

- 1 Botão do cortador de fita
- 2 Imprimir
- 3 Guardar
- **4** OK
- 5 Number lock
- 6 Retrocesso
- 7 Moeda
- 8 Regressar

- 9 Caracter acentuado
- 10 Pontuação
- 11 Barra de espaços
- 12 Inserir
- 13 CAPS
- 14 Formatar
- 15 Definições
 - 16 Alimentação

- 17 Ficha de alimentação CA
- 18 Limpar
- 19 Recuperar
- 20 Navegação
- 21 Visor LCD
- 22 Cancelar
- 23 Pré-visualizar

Sobre a sua nova máquina de etiquetar

Com a máquina de etiquetar electrónica LabelManager 210D da DYMO é possível criar uma vasta gama de etiquetas auto-adesivas de alta qualidade. Pode escolher imprimir as suas etiquetas em diversos tipos de letra e estilos diferentes. A máquina de etiquetar usa cassetes de fita D1 da DYMO com largura de 6 mm, 9 mm ou

12 mm. Estas cassetes de fita estão disponíveis numa vasta gama de cores.

Vá a **www.dymo.com** para obter mais informações sobre como obter etiquetas e acessórios para a sua máquina de etiquetar.

Registo do produto

Vá a www.dymo.com/registration para registar a sua máquina de etiquetar online.

Começar

Siga as instruções desta secção para imprimir a sua primeira etiqueta.

Alimentação

A máquina de etiquetar é alimentada por pilhas normais ou através de um adaptador de CA. Para poupar energia, a máquina de etiquetar desliga-se automaticamente, após dois minutos de inactividade.

Colocação das pilhas

A máquina de etiquetar utiliza seis pilhas alcalinas AA.

Para colocar as pilhas

- 1. Retire a tampa do compartimento das pilhas da máquina de etiquetar. Ver Figura 2.
- 2. Coloque as pilhas tendo em atenção a indicação da polaridade (+ e –).
- Figura 2

3. Volte a colocar a tampa.

Retire as pilhas caso não pretenda utilizar a máquina de etiquetar por um longo período de tempo.

Ligação do adaptador de corrente opcional

Um adaptador de 9 Volts, 1,5 A também pode ser utilizado para alimentar a máquina de etiquetar. Ao ligar o adaptador de CA à máquina de etiquetar as pilhas deixam de funcionar como fonte de energia.

(i) Utilize apenas o adaptador de energia listado neste guia do usuário: Adaptador modelo DSA-18PFM-09 Fc 090200 (nota: "c" pode ser EU, UP, UK, US, UJ, JP, CH, IN, AU, KA, KR, AN, AR, BZ, SA, AF ou CA) da Dee Van Enterprise Co., Ltd.

Para ligar o adaptador de corrente

- 1. Introduza o adaptador de corrente na ficha de alimentação, na parte superior esquerda da máquina de etiquetar.
- 2. Ligue a outra extremidade do adaptador a uma tomada.

(i) Certifique-se de que a máquina de etiquetar está desligada antes de ligar o adaptador da fonte de energia principal. Caso contrário, perder-se-ão as definições de memória mais recentes.

Colocação da cassete de fita

A sua máquina de etiquetar vem equipada com uma cassete de fita. Pode adquirir mais cassetes de fita no seu revendedor de material de escritório.

(i) Attenzione: La lama del taglierino è molto tagliente. Durante la sostituzione della cartuccia delle etichette, mantenere le dita e altre parti del corpo a distanza dal taglierino e non premere il pulsante taglierino.

Para colocar a cassete de fita

- 1. Levante a tampa para abrir o compartimento da fita. Ver Figura 3.
- 2. Coloque a cassete com a etiqueta voltada para cima e posicionada entre os suportes guia.
- 3. Prima a cassete com firmeza até ouvir um clique, indicando que a mesma está correctamente posicionada. Ver Figura 5.
- 4. Feche a tampa da cassete de fita.





Figura 4



Utilizar a máquina de etiquetar pela primeira vez

Na primeira vez que ligar a máquina, é-lhe pedido que seleccione o idioma e as unidades de medida. Estas selecções serão mantidas até que as altere ou até que a máquina de etiquetar seja redefinida. Pode alterar estas selecções utilizando a tecla Definições.

Para definir a máquina de etiquetar

- 1. Prima 🕐 para ligar a máquina.
- Seleccione o idioma e prima OK.
 Por predefinição, o idioma é o Inglês. A opção de idioma seleccionada determina o conjunto de caracteres disponível.
- 3. Seleccione polegadas ou mm e prima OK.
- 4. Seleccione a largura de fita da cassete que se encontra actualmente introduzida na máquina.

Está agora pronto para imprimir a primeira etiqueta.

Para imprimir uma etiqueta

- 1. Introduza o texto para criar uma etiqueta simples.
- 2. Prima 🚖
- 3. Seleccione o número de cópias.
- 4. Prima **OK** para imprimir.
- 5. Prima o botão do cortador para cortar a etiqueta.

Parabéns! Imprimiu a sua primeira etiqueta. Continue a ler para ficar a saber mais sobre as opções de que dispõe para criar etiquetas.

Conhecer a máquina de etiquetar

Familiarize-se com a localização e características das teclas de função da sua máquina de etiquetar. Consulte a Figura 1. As secções que se seguem descrevem cada elemento da máquina de etiquetar em detalhe.

Alimentação

O botão 🗇 liga e desliga a máquina. Após dois minutos de inactividade, a alimentação é desligada automaticamente. A última etiqueta criada é memorizada e visualizada quando a máquina volta a ser ligada. As definições de estilo previamente seleccionadas também são repostas.

Visor LCD

Pode introduzir até 99 caracteres e espaços. O visor exibe cerca de treze caracteres de uma vez. O número de caracteres visualizados varia devido ao espaço proporcional.

Com o visor gráfico exclusivo da DYMO, a maior parte da formatação que adicionar é instantaneamente visível. Por exemplo, o itálico e a margem arredondada acrescentados ao texto abaixo são claramente visualizados.



Os indicadores de função ao longo do topo do visor LCD surgem a preto para indicarem quando uma função foi seleccionada.

Formatar

A tecla *Formati* apresenta os sub menus Tamanho do Tipo de Letra, Limpar Formatação, Espelho, Comprimento de Etiqueta, Alinhamento, Sublinhado, Margens, e Estilo. Estas funções de formatação são descritas mais à frente neste Guia do Utilizador.

Inserir

A tecla (Insert) permite inserir símbolos ou textos guardados na sua etiqueta. Estas funções são descritas mais à frente neste Guia do Utilizador.

Definições

A tecla (Settings) apresenta as selecções de menu de Idioma, Unidades, Largura da Etiqueta e Contraste. Estas funções são descritas mais à frente neste Guia do Utilizador.

Modo CAPS

A tecla selecciona a escrita com maiúsculas ou minúsculas. Quando o modo CAPS está activado, o indicador do modo CAPS é apresentado no visor e todas as letras que introduzir serão maiúsculas. A predefinição é o modo CAPS ligado. Quando o modo CAPS está desligado, todas as letras surgem em letra minúscula.

Num Lock

A tecla alfabéticas. Quando o modo Num Lock está activado, o indicados em algumas das teclas alfabéticas. Quando o modo Num Lock está activado, o indicador Num Lock é apresentado no visor e surgem os números de O a 9 quando premir as teclas alfabéticas correspondentes. O Num Lock está desactivado por predefinição.

Retrocesso

A tecla 🗲 apaga o caracter à esquerda do cursor.

Limpar

A tecla Ciear permite-lhe escolher a opção de limpar todo o texto da etiqueta, limpar somente a formatação do texto, ou ambas as opções.

Teclas de navegação

Pode rever e editar a sua etiqueta utilizando as teclas de seta para a esquerda e para a direita. Pode também navegar pelas selecções do menu utilizando as teclas de seta para cima e para baixo, e, em seguida, premir OK para efectuar uma selecção.

Cancelar

A tecla Cancel permite-lhe sair de um menu sem efectuar uma selecção ou cancelar uma acção.

Formatação da etiqueta

Pode escolher de entre uma série de opções de formatação para melhorar a aparência das suas etiquetas.

Mudar o tamanho do tipo de letra

Existem cinco tamanhos de tipo de letra disponíveis para as suas etiquetas: Extra Pequeno, Pequeno, Médio, Grande, Extra Grande e Extra Extra Grande. O tamanho do tipo de letra seleccionado é aplicado a todos os caracteres de uma etiqueta.

Para defi<u>nir o</u> tamanho do tipo de letra

1. Prima *Format*.

2. Seleccione **tamanho do tipo de letra** e prima OK.

3. Seleccione o tamanho do tipo de letra desejado e prima OK.

O indicador do tamanho do tipo de letra localizado no visor sofre alterações à medida que seleccionar os tamanhos dos tipos de letra.

Adicionar estilos de tipos de letra

Pode escolher entre seis estilos de letras diferentes:

AaBbCc	Normal
AaBbCc	Negrito
AaBbCc	Itálico
AaBbCc	Contorno
AaBbCc	Sombra
⊲രനുപററ	Vertical

O estilo seleccionado aplica-se a todos os caracteres. Os estilos podem ser utilizados com caracteres alfanuméricos e com alguns símbolos.

Para definir o estilo de tipo de letra

- 1. Prima Format
- 2. Seleccione estilo e prima OK.
- 3. Seleccione um estilo de tipo de letra e prima OK.

Adicionar estilos de margens e de sublinhado

Pode destacar o seu texto escolhendo um estilo de margem ou de sublinhado.



Uma etiqueta pode ser sublinhada ou envolvida numa margem, mas não ambas as coisas ao mesmo tempo.

Para adicionar um estilo de margem

- 1. Prima (Format)
- 2. Seleccione **margens** e prima OK
- 3. Seleccione um estilo de margem e prima OK

Quando utilizar margens em etiquetas com duas linhas, ambas as linhas são envolvidas numa margem.

Para adicionar um sublinhado

1. Prima Format.

- 2. Seleccione **sublinhado** e prima OK
- 3. Prima OK novamente quando o texto sublinhado for apresentado no visor.

Nas etiquetas com duas linhas, ambas as linhas são sublinhadas.

Criar etiquetas com duas linhas

É possível imprimir, no máximo, duas linhas em cada etiqueta.

Para criar uma etiqueta com duas linhas

1. Escreva o texto para a primeira linha e prima 🛏

Um símbolo de várias linhas 📕 é inserido no final da primeira linha, mas não será impresso na etiqueta.

- 2. Escreva o texto para a segunda linha.
- 3. Prima 🚖 para imprimir.

Alinhar o texto

Pode alinhar o texto da etiqueta para obter uma impressão da mesma centrada, justificada à esquerda, ou justificada à direita. O alinhamento predefinido é o centrado.

Para alterar o alinhamento

- 1. Prima Format
- 2. Seleccione **alinhamento** e prima OK.
- 3. Seleccione alinhamento à direita, à esquerda ou centrado e prima OK.

Criar etiquetas de comprimento fixo

Normalmente, o comprimento da etiqueta é determinado pela extensão do texto. Contudo, pode escolher definir o comprimento da etiqueta para uma aplicação específica. Quando escolhe um comprimento de etiqueta fixo, o texto da etiqueta é automaticamente redimensionado para caber na etiqueta. Se não for possível ajustar o texto ao comprimento fixo da etiqueta, é apresentada uma mensagem indicando o menor comprimento de etiqueta possível para o texto em causa. Pode escolher um comprimento de etiqueta fixo até 400 mm de extensão.

Para definir um comprimento fixo da sua etiqueta

- 1. Prima a tecla Format.
- 2. Seleccione comprimento de etiqueta e prima OK.
- 3. Seleccione **fixo** e prima **OK**.
- 4. Seleccione o comprimento para a sua etiqueta e prima OK

Utilização de texto espelhado

O formato espelhado permite-lhe imprimir texto que se pode ler da direita para a esquerda, tal como num espelho.

Para activar o texto espelhado

- 1. Prima a tecla Format
- 2. Seleccione **espelho** e prima OK.
- 3. Seleccione **On(activar)** e prima **OK**.

Utilização de símbolos e caracteres especiais

Pode adicionar símbolos, pontuação e outros caracteres especiais às suas etiquetas.

Adicionar símbolos

A máquina de etiquetar suporta o conjunto de símbolos indicado abaixo.

Pontuação				
	"			:
,		,	N	,
	•	1	1	
&	@	#	!	%
‰	i	?	j	_

Parêntesis				
()	{	}	•
[]	0		

Moeda				
€	£	\$	¢	¥

Números (subscritos / superscritos)				
0	1	2	3	4
5	6	7	8	9
0	1	2	3	4
5	6	7	8	9

Grego				
α	β	γ	δ	3
ζ	η	θ	1	К
λ	μ	٧	ξ	0
Π	ρ	σ	Т	U
φ	Х	Ψ	ω	
Α	В	Г	Δ	Е
Ζ	Н	Θ		K
Λ	М	Ν	Ξ	0
Π	Р	Σ	Т	Y
Φ	Х	Ψ	Ω	

Setas				
1	$\mathbf{\Psi}$	÷	→	
Ŧ	6	Ð	Ŷ	ø

Matemática				
+	-	*	÷	
۸	~	*	=	¥
±	<	>	≤	≥

Negócio				
©	R	TM	(€	
A		\times		

Para inserir um símbolo

- 1. Prima (Insert), seleccione símbolos e prima (OK)
- 2. Seleccione a categoria de símbolos e prima OK.
- 3. Utilize as teclas de seta para a esquerda e para a direita para seleccionar o símbolo pretendido.

As setas para a esquerda e para a direita movimentam-se horizontalmente ao longo de uma fila de símbolos. As teclas de seta para cima e para baixo percorrem as filas de tipos de símbolos verticalmente.

4. Quando localizar o símbolo, prima OK para acrescentar o símbolo à sua etiqueta.

Adicionar pontuação

Pode adicionar pontuação rapidamente utilizando a tecla de atalho para adicionar pontuação.

Para inserir pontuação

1. Prima 🖅

2. Seleccione o sinal de pontuação pretendido e prima OK.

Utilização da tecla de moeda

Pode adicionar um símbolo monetário rapidamente utilizando a tecla de atalho da moeda.

1. Prima 🔤.

2. Seleccione o símbolo de moeda pretendido e prima OK.

Adicionar caracteres internacionais

A máquina de etiquetar suporta o conjunto de caracteres latinos usando a tecnologia RACE. Depois de premir a tecla in premir repetidamente uma letra fará com que percorra as variações disponíveis dessa letra.

Por exemplo, se tiver sido seleccionado o idioma Francês e premir a letra **a**, visualizará **a à â æ** e todas as variações disponíveis. As variantes dos caracteres e a ordem pela qual estas aparecem dependem do idioma utilizado.

Para adicionar caracteres acentuados

- 1. Prima 🔤 . O indicador de caracter acentuado é apresentado no visor.
- 2. Prima um caracter alfa. As variantes de caracteres acentuados são apresentadas.
- 3. Quando o caracter acentuado pretendido surgir, aguarde alguns segundos para o cursor se deslocar para a parte de trás do caracter e para continuar a introdução de texto.

Opções de impressão

É possível pré-visualizar a sua etiqueta, imprimir várias etiquetas e ajustar o contraste da impressão.

Pré-visualizar a etiqueta

É possível pré-visualizar o texto ou o formato da sua etiqueta antes da impressão. Uma etiqueta de duas linhas é pré-visualizada como uma etiqueta de linha simples, com um caracter de divisão de linha entre as duas linhas.

Para pré-visualizar a sua etiqueta

• Prima 🔎.

O comprimento da etiqueta é apresentado e, em seguida, o texto da etiqueta desloca-se ao longo do visor.

Imprimir várias etiquetas

Todas as vezes que imprimir é-lhe questionado o número de cópias a imprimir. Pode imprimir até dez cópias ao mesmo tempo.

Para imprimir várias etiquetas

- 1. Prima 🚖.
- 2. Seleccione o número de cópias a imprimir.
- 3. Prima OK

Quando acabar a impressão, o número de cópias a imprimir volta ao valor predefinido de 1.

Ajustar o contraste da impressão

Pode ajustar o contraste da impressão para aperfeiçoar a qualidade de impressão da sua etiqueta.

Para definir o contraste

- 1. Prima Settings.
- 2. Seleccione **contraste** e prima OK.
- 3. Utilize as teclas das setas para seleccionar uma definição de contraste entre 1 (menos contraste) e 5 (mais contraste) e prima OK).

Utilização da memória da máquina de etiquetar

A máquina de etiquetar tem uma poderosa função de memória que permite guardar o texto de até nove etiquetas frequentemente utilizadas. É possível recuperar etiquetas guardadas e introduzir texto guardado numa etiqueta.

Guardar uma etiqueta

É possível guardar até nove etiquetas frequentemente utilizadas. Quando guarda uma etiqueta, guarda o texto e também toda a formatação.

Para guardar a etiqueta actual

1. Prima 🖪.

É apresentada a primeira localização de memória disponível. Utilize as teclas das setas para se deslocar entre as localizações. É possível armazenar texto novo em qualquer uma das localizações de memória.

2. Seleccione uma localização de memória e prima OK.

O texto da sua etiqueta é guardado e regressa à etiqueta.

Abrir etiquetas guardadas

Pode abrir facilmente etiquetas guardadas na memória para utilização posterior.

Para abrir etiquetas guardadas

1. Prima 🗁

Uma mensagem é apresentada para confirmar se pretende substituir a etiqueta actual.

2. Prima OK

É mostrada a primeira localização de memória.

3. Utilize as teclas das setas para seleccionar uma etiqueta a abrir e prima OK.

Para limpar uma localização de memória, primeiro seleccione uma localização de memória e, em seguida, prima **Limpar.**

Inserir texto guardado

É possível inserir o texto de uma etiqueta guardada na etiqueta actual. Apenas o texto gravado é introduzido, não a formatação.

Para inserir texto guardado

- 1. Posicione o cursor na etiqueta actual no local onde pretende introduzir o texto.
- 2. Prima Insert

É mostrada a primeira localização de memória.

- 3. Utilize as teclas das setas para seleccionar o texto que pretende introduzir.
- 4. Prima OK. O texto é inserido na etiqueta actual.

Conservar a sua máquina de etiquetar

A sua máquina de etiquetar foi concebida para ser utilizada durante muito tempo e sem problemas, ao mesmo tempo que exige pouquíssima manutenção. Limpe a sua máquina de etiquetar regularmente para que continue a funcionar devidamente. Limpe a lâmina de corte de cada vez que substituir a cassete de fita.

(i) Attenzione: La lama del taglierino è molto tagliente. Evitare il contatto diretto con il taglierino durante la pulizia della lama.



Figura 6

Para limpar a lâmina de corte

- 1. Retire a cassete de fita.
- 2. Prima e segure o botão do cortador para expor a lâmina de corte. Ver Figura 6.
- 3. Utilize uma bola de algodão e álcool para limpar os dois lados da lâmina.

Para limpar a cabeça de impressão

- 1. Retire a cassete de fita.
- 2. Retire o utensílio de limpeza de dentro da tampa do compartimento das etiquetas. Contacte o Serviço de Apoio ao Cliente da DYMO se não tiver um utensílio de limpeza (http://support.dymo.com).
- 3. Limpe suavemente o lado acolchoado da ferramenta ao longo da cabeça de impressão. Ver Figura 6.

Resolução de problemas

Reveja as soluções possíveis que se seguem se tiver problemas na utilização da sua máquina de etiquetar.

Problema/Mensagem de erro	Solução
O visor não indica nada	 Certifique-se de que a máquina de etiquetar está ligada. Substitua as pilhas descarregadas.
Má qualidade da impressão	 Substitua as pilhas ou ligue o adaptador de corrente. Defina o contraste para um nível superior. Ver Ajustar o contraste da impressão. Certifique-se que a cassete de fita está devidamente colocada. Limpe a cabeça de impressão. Volte a colocar a cassete de fita.
A lâmina corta mal	Limpe a lâmina. Ver Conservar a sua máquina de etiquetar .
A imprimir	Não é necessária qualquer acção. A mensagem desaparece quando a impressão estiver concluída.
Demasiados caracteres Número máximo de caracteres excedido	Apague parte ou a totalidade do texto.
Demasiadas linhas Número máximo de linhas excedido	 Apague uma linha para caber na largura da fita. Insira uma cassete de fita mais larga.
$\land \square \land$	Substitua as pilhas ou ligue o adaptador de CA.
Pilhas quase descarregadas	
Fitas acumuladas O motor está bloqueado devido a uma acumulação de fitas	 Retire as etiquetas acumuladas, substitua a cassete de fitas. Limpe a lâmina de corte.

Se ainda precisar de assistência, contacte o Apoio ao Cliente DYMO (http://support.dymo. com).

Cassetes de Fitas D1 da DYMO

Largura:	6 mm	9 mm	12 mm
Comprimento:	7 m	7 m	7 m
Preto/Transparente	S0720770 43610	S0720670 40910	S0720500 45010
Azul/Transparente			S0720510 45011
Vermelho/Transparente			S0720520 45012
Preto/Branco	S0720780 43613	S0720680 40913	S0720530 45013
Azul/Branco		S0720690 40914	S0720540 45014
Vermelho/Branco		S0720700 40915	S0720550 45015
Preto/Azul		S0720710 40916	S0720560 45016
Preto/Vermelho		S0720720 40917	S0720570 45017
Preto/Amarelo	S0720790 43618	S0720730 40918	S0720580 45018
Preto/Verde		S0720740 40919	S0720590 45019
Branco/Transparente			S0720600 45020
Branco/Preto		—	S0720610 45021
1	6	0	12
Largura: Comprimento:	omm 3.5 m	9mm 3.5m	12 mm 3.5 m
Etiquetas flexíveis para superfícies curvas			S0718040 16957
Largura: Comprimento:	6 mm 5,5 m	9 mm 5,5 m	12 mm 5,5 m
Etiquetas permanentes			S0718060

Informação ambiental

O equipamento comprado exige a extracção e uso de recursos naturais para a sua produção. Pode conter substâncias prejudiciais para a saúde e para o meio ambiente.

Para evitar a disseminação dessas substâncias no nosso meio ambiente e para diminuir a pressão sobre os recursos naturais, incentivamos a utilização de sistemas apropriados de devolução. Estes sistemas reutilizarão ou reciclarão a maior parte dos materiais do seu equipamento devolvido, de forma amiga do ambiente.

O símbolo do caixote de lixo com uma cruz existente no seu dispositivo indica que não deve utilizar estes sistemas (lixo orgânico).



Se necessitar de mais informações sobre a recolha, reutilização e reciclagem deste produto, por favor, contacte a entidade local ou regional responsável pelo tratamento do lixo. Pode contactar-nos também para mais informações relativamente à performance ambiental dos nossos produtos.

Este produto tem a marca CE, estando de acordo com a directiva EMC e com a directiva da baixa tensão, e foi concebido em conformidade com as seguintes normas internacionais: Compatibilidade com a Classe B da FCC (EUA)

Segurança - UL, CUL, TUV, CE, T-Mark, SAA, BABT, C-Tick

Compatibilidade EMC - EMI

EN 55022; EN 61000 (+ adendas)

RoHS 2002/95/EC