Tartalom

Bevezető	27
Termékregisztrálás	27
Első lépések	
Beüzemelés	
Elemek behelvezése	27
Az opcionális adapter csatlakoztatása	28
Szalagkazetta behelvezése	
A feliratozógép első használata	
A feliratozógép megismerése	
Áramellátás	
LCD kijelző	
Formátum	
Beszúrás	
Beállítások	
NAGYBETŰS üzemmód	
Num Lock (a numerikus billentyűzet aktiváló billentyűje)	
Törlés	
Visszavonás	
Navigációs billentyű	
Mégse	
A címke formázása	
Betűméret módosítása	
Betűstílus hozzáadása	
Keretek és aláhúzás hozzáadása	
Kétsoros feliratok készítése	
A szöveg igazítása	
Adott hosszúságú címkék készítése	35

35
35
39
40
40
41



1. ábra LabelManager 220P elektronikus feliratozógép

- Szalagvágó gomb 1
- 2 Nyomtatás
- Flőnézet 3
- 4 0K
- 5 Törlés
- 6 Enter
- Ékezetes karakter 7
- 8 Központozás

- 9 Pénznem
- Szóközbillentyű 10
- 11 Beszúrás
- 12 NAGYBETŰK
- Num Lock billentyű 13
- 14 Mégse
- Formátum 15
- Áramellátás 16

- Hálózati adapter 17
- Visszavonás 18
- Behívás 19
- Navigáció 20
- 21 LCD kijelző
- 22 Beállítások
- 23 Mentés
- 24 Szalagnyílás

Bevezető

A DYMO LabelManager 220P elektronikus feliratozógéppel kiváló minőségű, öntapadós feliratokat készíthet többféle változatban. A feliratokat különböző betűméretekben és betűtípussal nyomtathatja ki. A feliratozógép 6 mm, 9 mm és 12 mm szélességű DYMO D1 szalagkazettával használható. A szalagkazetták gazdag színskálája még szélesebbé teszi a választékot. A feliratozógép címkéinek és egyéb tartozékainak beszerzéséhez a **www.dymo.hu** honlapon talál bővebb információt.

Termékregisztrálás

A megvásárolt feliratozógépet a **www.dymo.com/registration** weboldalon online regisztrálhatja.

Első lépések

Kövesse az alábbi útmutatót az első felirat elkészítéséhez.

Beüzemelés

A feliratozógép áramellátását szabványos elemek vagy hálózati adapter biztosítja. Energiatakarékossági megfontolásból amennyiben a készüléket legalább 2 percig nem használja, az automatikusan kikapcsol.

Elemek behelyezése

A feliratozógép hat darab nagykapacitású AA alkáli elemmel működik.

Az elemek behelyezése

1. Csúsztassa hátra az elemtartó rekesz fedelét. Lásd a 2. ábrát.

- 2. A "+", illetve "-" polaritás-jelöléseknek megfelelően helyezze be az elemeket.
- 3. Helyezze vissza a fedelet.

(i) Vegye ki az elemeket, ha a feliratozógépet hosszú ideig nem szándékozik használni.



Az opcionális adapter csatlakoztatása

A feliratozógép áramellátása az opcionális 9 V-os, 1,5 A-es adapterről is biztosítható. Ennek használatakor a feliratozógép az elemeket, mint áramforrást kiiktatja.

Az adapter csatlakoztatása

- Csatlakoztassa a hálózati adaptert a feliratozógép bal oldalán, felül található táphálózati csatlakozóhoz.
- 2. Az adapter másik végét dugja be a hálózati aljzatba.

Mielőtt leválasztja az adaptert a hálózati áramforrásról, mindig kapcsolja ki a feliratozógépet különben a legutolsó memória-beállítások elvesznek.

Szalagkazetta behelyezése

A feliratozógép 1 db szalagkazettával kerül forgalomba. További szalagkazettákat a helyi irodaeszköz-értékesítő kiskereskedőtől vásárolhat.

A szalagkazetta behelyezése

 Emelje fel a szalagkazetta fedelét a szalagtartó rekesz felnyitásához. Lásd a 3. ábrát.

A feliratozógép első használata előtt távolítsa el a szalagkiadó nyílást védő kartonbetétet. Lásd a 4. ábrát.

- Helyezze be a kazettát oly módon, hogy a szalag felfelé nézzen, és áthaladjon a vezetőrudak között.
- Nyomja be a helyére a kazettát kattanásig. Lásd a 5. ábrát.
- 4. Zárja be a szalagkazetta-tartó fedelét.







5. ábra

Katt^I

A feliratozógép első használata

A készülék első bekapcsolásakor kiválaszthatja a továbbiakban használni kívánt nyelvet és mértékegységet. A választás a beállítások módosításáig vagy a feliratozógép alapértelmezett értékeinek visszaállításáig érvényben marad. A kiválasztott értékek a Beállítások gombbal módosíthatók.

A feliratozógép beállítása

- 1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a 🕒 gombot.
- Válassza ki a kívánt nyelvet, majd nyomja meg a OK gombot. Az alapbeállított nyelv az angol. A kiválasztott nyelv határozza meg a rendelkezésre álló karakterkészletet.
- 3. Válassza a hüvelyk vagy a mm mértékegységet, majd nyomja meg a ok gombot.
- 4. Adja meg a feliratozógépbe helyezett szalag szélességének értékét.

Most már készen áll az első címke nyomtatására.

Címke nyomtatása

- 1. Írja be a szöveget.
- 2. Nyomja meg a 🚖 gombot.
- 3. Adja meg a példányszámot.
- 4. A nyomtatást a OK gombbal indíthatja.
- 5. Nyomja le a vágókés gombját a címke levágásához.

Gratulálunk! Elkészítette első címkéjét. Ha kíváncsi a további lehetőségekre, akkor olvassa tovább ezt az útmutatót.

A feliratozógép megismerése

lsmerje meg a feliratozógép billentyűzetét, a funkcióbillentyűk helyét. Lásd az 1. ábrát. Az alábbiakban minden egyes funkciót részletesen bemutatunk.

Áramellátás

Az (b) gomb be- vagy kikapcsolja az áramellátást. Ha két percig egyetlen billentyűt sem nyom meg, a nyomtató automatikusan kikapcsol. Az utolsó címkét a készülék megjegyzi, és bekapcsoláskor megjeleníti. A korábban kiválasztott stílusbeállításokat szintén visszaállítja.

LCD kijelző

Legfeljebb 99 karakter és szóköz beírására van lehetősége. A kijelzőn egyszerre körülbelül 13 karakter látható. A megjelenített karakterek száma a szóközök függvényében változhat.

A DYMO kizárólagos grafikai technológiájának köszönhetően az alkalmazott formázások azonnal megjelennek a kijelzőn. Világosan látható például a dőlt betű és a szöveget keretező, lekerekített szegély.



A paraméterjelzők az LCD kijelző felső részén, feketével kiemelve jelennek meg, hogy nyomon tudja követni a kiválasztott paramétert.

Formátum

A *Format* billentyűvel megjeleníthető a Betűméret, a Formázás visszavonása, a Tükrözés, a Címke hossza, az Igazítás, az Aláhúzás, a Szegélyek és a Stílus almenü. Ezeket a formázási paramétereket a felhasználói útmutatóban később ismertetjük.

Beszúrás

A <u>(Insert</u>) billentyű segítségével szimbólumokat vagy mentett szövegrészt illeszthet a címke feliratába. Ezeket a paramétereket a felhasználói útmutatóban később ismertetjük.

Beállítások

A Settings) billentyűvel megjeleníthetők a Nyelv, a Mértékegység, a Címke szélessége és a Kontraszt menü beállításai. Ezeket a paramétereket a felhasználói útmutatóban később ismertetjük.

NAGYBETŰS üzemmód

A A arguither for the sequence of the sequence

Num Lock (a numerikus billentyűzet aktiváló billentyűje)

A (123) billentyű megnyomásával érhetők el a betűbillentyűkön lévő számok. Amikor a Num Lock be van kapcsolva, a Num Lock kijelző világít és a megfelelő betűbillentyű megnyomásakor számjegyek jelennek meg, 0-tól 9-ig. A Num Lock billentyű alapértelmezés szerint ki van kapcsolva.

Törlés

A billentyű törli a kurzortól balra levő karaktert.

Visszavonás

A Clear billentyű módot nyújt a címke teljes szövegbeírásának vagy csak a formázási beállításoknak, illetve mindkettőnek a visszavonására.

Navigációs billentyű

A bal és jobb nyíl gombok segítségével léptetheti végig, vagy szerkesztheti a címkét. A menüben a felfelé és a lefelé mutató nyílbillentyűvel is navigálhat. Ha elérte a kívánt elemet, a OK billentyűvel választhatja ki.

Mégse

A *Cancel* billentyűvel kiléphet a menüből választás vagy a művelet végrehajtása nélkül.

A címke formázása

A címkék megjelenítésének hangsúlyozásához számos formázási lehetőség közül választhat.

Betűméret módosítása

A feliratozáshoz 6 betűméret áll rendelkezésre: Extra Small (extra kicsi), Small (kicsi), Medium (közepes), Large (nagy), Extra Large (extra nagy) és Extra Extra Large (óriási). A kiválasztott betűméret a címke összes karakterére érvényes lesz.

A betűméret beállítása

- 1. Nyomja meg a *Format* billentyűt.
- 2. Válassza a Betűméret menüt, és nyomja meg a OK gombot.
- 3. Válassza ki a kívánt betűméretet, majd nyomja meg a OK gombot.
- A betűméret kiválasztásakor a kijelzőn látható betűméret-jelző is módosul.

Betűstílus hozzáadása

Hat különböző betűstílust választhat a szöveghez:

AaBbCc	Normál	AaBbCc	Körvonal
AaBbCc	Félkövér	AaBbCc	Árnyékolt
AaBbCc	Dőlt	≺രനാററ	Függőleges

A kiválasztott stílus minden karakterre érvényes lesz. A stílusok az alfanumerikus karakterekkel és bizonyos szimbólumokkal használhatók.

A betűstílus beállítása

- 1. Nyomja meg a Format billentyűt.
- 2. Válassza a **Stílus** menüt, és nyomja meg a OK gombot.
- 3. Válassza ki a kívánt betűstílust, majd nyomja meg a OK gombot.

Keretek és aláhúzás hozzáadása

Aláhúzással vagy bekeretezéssel kiemelheti a címke szövegét.



A címke vagy aláhúzott vagy bekeretezett lehet, egyszerre mindkettő nem.

Szegélystílus hozzáadása

- 1. Nyomja meg a Format billentyűt.
- 2. Válassza a Szegélyek menüt, és nyomja meg a OK gombot.
- 3. Válassza ki a kívánt szegélystílust, majd nyomja meg a OK gombot.

Ha kétsoros címkénél ad meg szegélyt, a két sor egyetlen keretbe lesz foglalva.

Aláhúzás hozzáadása

- 1. Nyomja meg a *Format* billentyűt.
- 2. Válassza az **Aláhúzás** menüt, és nyomja meg a **OK** gombot.
- 3. Nyomja meg ismét a OK gombot, ha az aláhúzott szöveg megjelenik a kijelzőn.

Kétsoros címkéken mindkét sor aláhúzott lesz.

Kétsoros feliratok készítése

A címkékre legfeljebb két sort nyomtathat.

Kétsoros címke készítése

1. Írja be az első sor szövegét, majd nyomja le a 🕒 billentyűt.

Az első sor végén a sortörést jelző 🗾 szimbólum jelenik meg, amely azonban nem kerül rá a nyomtatott címkére.

- 2. Írja be a második sor szövegét.
- 3. A nyomtatást a 🚖 gombbal indíthatja.

A szöveg igazítása

A címke szövegét középre igazíthatja, illetve balra vagy jobbra zárhatja. Az alapértelmezett formátum a középre igazítás.

Az igazítás módosítása

- 1. Nyomja meg a *Format* billentyűt.
- 2. Válassza az **Igazítás** menüt, és nyomja meg a OK gombot.

3. Igény szerint válassza a jobbra, balra vagy középre igazítás lehetőséget, majd nyomja meg a OK gombot.

Adott hosszúságú címkék készítése

A címke hosszát rendszerint a beírt szöveg hossza határozza meg. Lehetőség van azonban a címke hosszának beállítására is. Adott címkehossz kiválasztásakor a címke szövegének mérete automatikusan a címke hosszához igazodik. Amennyiben a szöveget nem lehet a megadott címkehosszhoz igazítani, megjelenik egy üzenet az adott szöveghez minimálisan szükséges legkisebb címkehosszal. A legnagyobb megadható címkehossz 400 mm.

Adott hosszúságú címke készítése

- 1. Nyomja meg a *Format* billentyűt.
- 2. Válassza a **Címke hossza** menüt, és nyomja meg a **OK** gombot.
- 3. Válassza a **Kötött** menüelemet, és nyomja meg a OK gombot.
- 4. Adja meg a címke hosszát, majd nyomja meg a OK gombot.

Tükrözött szöveg használata

A tükrözött formátumban készített feliratok jobbról balra olvashatók, mintha tükörből látnánk őket.

Tükrözött szövegírás aktiválása

- 1. Nyomja meg a *Format* billentyűt.
- 2. Válassza a **Tükrözés** menüt, és nyomja meg a OK gombot.
- 3. Válassza a **Be** értéket, és nyomja meg a OK gombot.

Szimbólumok és speciális karakterek használata

A címkékre szimbólumokat, írásjeleket és más speciális karaktereket is ráírhat.

Szimbólumok beírása

A feliratozógép az alábbi bővített szimbólumkészletet támogatja.

Punctuation				
1	"			:
,	:	/	1	
&	@	#	!	%
‰	i	?	j	_

Brackets				
()	{	}	•
[]	0		

Currency				
€	£	\$	¢	¥

Numbers (Subscripts/Superscripts)				
0	1	2	3	4
5	6	7	8	9
0	1	2	3	4
5	6	7	8	9

Mathematical				
+ - * ÷ √				
٨	~	*	=	¥
±	<	>	≤	≥

		Greek		
α	β	γ	δ	3
ζ	η	θ	I	К
λ	μ	٧	ξ	0
Π	ρ	σ	Т	U
φ	Х	Ψ	ω	
Α	В	Г	Δ	Е
Ζ	Н	Θ		K
٨	М	Ν	Ξ	0
Π	Р	Σ	Т	Y
Φ	Х	Ψ	Ω	

Arrows				
↑	¥	÷	→	
Ŧ	6	Ð	Ŷ	ø

		Business		
©	R	TM	(€	
A	1000	×		

Szimbólum beillesztése

- 1. Nyomja meg a *Insert* billentyűt.
- 2. Válassza a **Szimbólumok** menüt, majd nyomja meg a OK gombot.
- 3. Válasszon szimbólumkategóriát, majd nyomja meg a OK gombot.
- 4. A kívánt szimbólumot a jobb és bal nyílbillentyűkkel keresheti ki. A bal és jobb nyilakkal vízszintesen, a fel és le nyilakkal pedig függőlegesen léptethet a szimbólumsoron.
- 5. Ha megtalálta a kívánt szimbólumot, beszúrásához nyomja meg a OK gombot.

Központozás

A központozás gyorsbillentyű segítségével közvetlenül beszúrhatja az írásjeleket a szövegbe.

A központozás

- 1. Nyomja meg a 📝 gyorsbillentyűt.
- 2. Adja meg a kívánt írásjelet, majd nyomja meg a OK gombot.

A Pénznem billentyű használata

A Pénznem gyorsbillentyű használatával közvetlenül pénznem jelzést szúrhat a szövegbe.

1. Nyomja meg a 🔤 gyorsbillentyűt.

2. Adja meg a kívánt pénznemjelzést, majd nyomja meg a OK gombot.

Ékezetes karakterek beírása

A feliratozógép a RACE technológiának köszönhetően támogatja a bővített latin karakterkészlet használatát.

Miután megnyomta a <u>Äēn</u> billentyűt, a betűbillentyű többszöri megnyomásával választhat egy adott karakter rendelkezésre álló ékezetes változatai közül.

Ha pl. nyelvként a franciát választotta, az **a** betű billentyűjének megnyomásakor az **a à â æ** stb. változatok jelennek meg. A karakterváltozatok, akárcsak a sorrend, amelyben a változatok megjelennek, a megadott nyelv függvénye.

Ékezetes karakterek beírása

- Nyomja meg a <u>Äēñ</u> billentyűt. A kijelzőn megjelenik az ékezetes karakterjelző.
- 2. Nyomjon meg egy betű billentyűt. Megjelennek az adott karakter ékezetes változatai.
- 3. Ha a kívánt ékezetes karakterhez ért, várjon pár másodpercig, hogy a kurzor továbblépjen a karakteren, és Ön folytathassa a szövegbevitelt.

Nyomtatási lehetőségek

Előzetesen megtekintheti címkéjét, több példányt nyomtathat, és beállíthatja a nyomtatási kontrasztot.

A címke előnézete

Nyomtatás előtt lehetőség van a címke szövegének és formátumának ellenőrzésére. A kétsoros címke nyomtatási képe egysoros címke formájában jelenik meg, sortörés-karakterrel a két sor között.

A címke előnézete

♦ Nyomja meg a 🔎 billentyűt.

Megjelenik a címke hossza, majd a címke szövege végigfut a kijelzőn.

Több címke nyomtatása

Nyomtatáskor mindig meg kell adnia a példányszámot. Egyszerre legfeljebb 10 példány nyomtatható.

Több címke nyomtatása

- 1. Nyomja meg a 🔂 gombot.
- 2. Adja meg a nyomtatandó példányszámot.
- 3. Nyomja meg a OK billentyűt.

A nyomtatás befejezésével a példányszám visszaáll az alapértelmezett 1-re.

Nyomtatási kontraszt beállítása

A címke nyomtatási minőségét szabályozhatja a nyomtatási kontraszt beállításával.

A kontraszt beállítása

- 1. Nyomja meg a Settings billentyűt.
- 2. Válassza a Kontraszt menüt, és nyomja meg a OK gombot.
- 3. A nyílbillentyűkkel állítsa be a kontrasztot 1 (alacsony kontraszt) és 5 (magas kontraszt) közötti értékre, majd nyomja meg a OK gombot.

A feliratozógép memóriájának használata

A feliratozógép nagykapacitású memóriával rendelkezik, melyben akár 9 gyakran használt címke szövege tárolható. A mentett címkék a memóriából behívhatók, illetve a mentett szöveg új címkébe illeszthető.

Címke mentése

Összesen 9 különböző gyakran használt címke tárolható a memóriában. Címke mentésekor a szöveggel együtt a formázási beállításokat is menti a készülék.

Az aktuális címke mentése

- Nyomja meg a Billentyűt. Megjelenik az első rendelkezésre álló memóriahely.
- 2. A mezők között a nyílbillentyűkkel mozoghat. Az új szöveget a rendelkezésre álló memóriahelyek bármelyikén tárolhatja.

3. Válasszon memóriahelyet, és nyomja le az OK billentyűt.

A szöveget menti a készülék, a kijelző pedig visszaáll a címkére.

Mentett címkék megnyitása

A memóriában későbbi használatra elmentett címkéket egyszerűen behívhatja.

Mentett címkék <u>meg</u>nyitása

- Nyomja meg a Dillentyűt. Megjelenik egy üzenet, mely az adott címke felülírásának megerősítésére kéri.
- 2. Nyomja meg a OK billentyűt. Megjelenik az első memóriahely.
- 3. A nyílbillentyűkkel válassza ki a megnyitni kívánt címkét, és nyomja le a OK gombot.

Egy memóriahely tartalmának törléséhez először válassza ki az adott memóriahelyet, majd nyomja meg a **Visszavonás gombot.**

Mentett szöveg beillesztése

Mentett címke szövegét felhasználhatja egy éppen készülő címkénél. Ilyenkor csak a szöveg kerül a címkébe, a formázási beállítások nem.

Mentett szöveg beillesztése

- 1. Állítsa a kurzort az aktuális címkének arra a pontjára, ahová be kívánja szúrni a mentett szöveget.____
- 2. Nyomja meg a *(Insert)* billentyűt. Megjelenik az első memóriahely.
- 3. A nyílbillentyűkkel válassza ki a beilleszteni kívánt szöveget.
- 4. Nyomja meg a OK gombot. A szöveget ezzel beillesztette az aktuális címkébe.

A feliratozógép karbantartása

A feliratozógép tartós és hibamentes használatra készült, mindemellett nagyon kevés karbantartást igényel. A megfelelő működés érdekében időről időre tisztítsa meg a feliratozógépet. Szalagkazetta cseréje során minden alkalommal tisztítsa meg a vágókést.

A vágókés tisztítása

- 1. Vegye ki a szalagkazettát.
- A vágókés kiemeléséhez nyomja meg és tartsa benyomva a vágókés gombját. Lásd a 6. ábrát.
- 3. A kés mindkét oldalát vattakoronggal és alkohollal tisztítsa meg.
- A vágókés nagyon éles! Legyen figyelmes, amikor tisztítja.

A nyomtatófej tisztítása

- 1. Vegye ki a szalagkazettát.
- 2. Távolítsa el a tisztítóeszközt a címketartó-fedél alól.
- Óvatosan törölje át a nyomtatófejet a tisztítóeszköz kipárnázott oldalával. Lásd a 6. ábrát.



6. ábra

13-07-2007 11:59:28

Hibaelhárítás

Amennyiben a feliratozó használata során probléma merül fel, tekintse át a következő lehetséges megoldásokat:

Probléma / Hibaüzenet	Megoldás
Nem működik a kijelző	Győződjön meg arról, hogy a feliratozó
	bekapcsolt állapotban van.
	 Cserélje ki a lemerült elemeket.
Rossz nyomtatási minőség	 Cserélje ki az elemeket vagy csatlakoztassa a hálózati adaptert.
	 Állítsa magasabb szintre a kontrasztot. Lásd a Nyomtatási kontraszt beállítása c. részt.
	 Győződjön meg arról, hogy a szalag jól van-e behelyezve.
	 Tisztítsa meg a nyomtatófejet.
	Cserélje ki a szalagkazettát.
Gyenge vágási teljesítmény	Tisztítsa meg a vágókést.
	Lásd A feliratozógép karbantartása c. részt.
Nyomtatás	Nincs teendő. Az üzenet eltűnik a nyomtatás végeztével.
Too many characters (Túl sok karakter)	Törölje a szöveg egy részét vagy egészét.
A lehetségesnél több karaktert adott meg	
Too many lines (Túl sok sor)	• Töröljön egy sort, hogy a felirat ráférjen a szalagra.
A lehetségesnél több szövegsort adott meg	Helyezzen be szélesebb szalagkazettát.
$\mathbb{A} \square \mathbb{A}$	Cserélje ki az elemeket vagy csatlakoztassa a
Az elemek csaknem lemerültek	halózati adaptert.
Tape Jam (Szalagelakadás)	Távolítsa el az elakadt címkét és cserélje ki a
A címke elakadása miatt a motor leállt	szalagkazettát.
	Tisztítsa meg a vágókést.

További segítségért forduljon a DYMO ügyfélszolgálatához. Az országában rendelkezésre álló kapcsolattartók elérhetőségeit lásd a **Kapcsolatfelvétel az ügyfélszolgálattal** c. fejezetben, a felhasználói útmutató hátoldalán.

DYMO D1 Címkekazetták

Szélesség: Hosszúság:	6 mm 7 m	9 mm 7 m	12 mm 7 m
Kék/átlátszó			S0720510 45011
Vörös/átlátszó			S0720520 45012
Fekete/fehér	S0720780 43613	S0720680 40913	S0720530 45013
Kék/fehér		S0720690 40914	S0720540 45014
Vörös/fehér		S0720700 40915	S0720550 45015
Fekete/kék		S0720710 40916	S0720560 45016
Fekete/vörös		S0720720 40917	S0720570 45017
Fekete/sárga	S0720790 43618	S0720730 40918	S0720580 45018
Fekete/zöld		S0720740 40919	S0720590 45019
Fehér/átlátszó			S0720600 45020
Fehér/fekete			S0720610 45021
Szélesség: Hosszúság:	6 mm 3,5 m	9 mm 3,5 m	12 mm 3,5 m
Hajlékony címkék ívelt felületekhez			S0718040 16957
Szélesség: Hosszúság:	6 mm 5,5 m	9 mm 5,5 m	12 mm 5,5 m
Tartós címkék			S0718060

Hálózati adapter

Európai adapter

S0721440/40076 UK Adapter

S0721430/40075

A dokumentációval kapcsolatos visszajelzések

Munkatársaink folyamatosan azon dolgoznak, hogy termékeinkhez a legjobb minőségű dokumentációt készíthessük. Örömmel fogadunk minden visszajelzést ezzel kapcsolatban.

Küldje el nekünk a felhasználói útmutatóinkkal kapcsolatos észrevételeit, javaslatait. Kérjük, a visszajelzésnél adja meg a következő adatokat:

- Termék neve, verziószáma és az oldal száma
- A tartalom tömör leírása (pontatlan vagy nem világos utasítások, olyan területek, ahol több részlet szükséges, és így tovább)

Várjuk javaslatait olyan egyéb témákra vagy kiegészítésekre vonatkozóan is, melyekről szívesen olvasna a termékdokumentációkban.

E-mail üzeneteit az alábbi címre küldje: **documentation@dymo.com** Kérjük, ne feledje, hogy ezen az e-mail címen csak a dokumentációval kapcsolatos észrevételeket várjuk. Ha műszaki jellegű kérdése van, a helyi ügyfélszolgálathoz fordulhat.

Környezetvédelmi tájékoztatás

A megvásárolt készülék előállítása természeti erőforrások kitermelésével és felhasználásával jár. A környezetre és az egészségre ártalmas anyagokat tartalmazhat.

Annak érdekében, hogy ne terheljük veszélyes anyagokkal környezetünket, és csökkentsük a természeti erőforrások kihasználásának mértékét, azt javasoljuk, éljen a rendelkezésre álló újrahasznosítási lehetőségekkel. Ezek révén a leselejtezett készülékek alapanyagai környezetbarát módon ártalmatlaníthatók vagy újrahasznosíthatók.

A készüléken látható áthúzott hulladéktároló jelzés ezen újrahasznosító rendszerek használatát kéri.



A termék begyűjtésével, újrahasznosításával vagy ártalmatlanításával kapcsolatos bővebb tájékoztatásért forduljon a helyi vagy regionális közterületfenntartó hivatalhoz.

Termékeink környezetre gyakorolt hatásaival kapcsolatban készséggel biztosítunk további felvilágosítást.

Ez a termék az EMC rendeletnek és az alacsony feszültségre vonatkozó rendeletnek megfelelően CE jelölésű, és eleget tesz a következő nemzetközi szabványoknak:

US FCC B osztály kompatibilitás Biztonság – UL, CUL, TUV, CE, T-Mark, SAA, BABT, C-Tick Elektromágneses zavarvédelem EN 55022; EN 61000 (+ kiegészítések) RoHS 2002/95/FC