## Sumário

Sobre sua nova impressora de etiquetas	75
Registro do produto	75
Passos iniciais	75
Conectar a alimentação	75
Inserir as pilhas	75
Conectar o adaptador de alimentação opcional	76
Inserir o cassete de fita	77
Uso da impressora de etiquetas pela primeira vez	
Conheca a impressora de etiquetas	
Energia	79
Visor LCD	79
Format	80
Insert	80
Settings	80
Modo CAPS	80
Num Lock	80
Backspace	80
Clear	81
Teclas de navegação	81
Cancel	81
Formatar etiquetas	81
Alterar o tamanho da letra	81
Adicionar estilos de letra	82
Adicionar estilos de margens e sublinhado	82
Criar etiquetas de duas linhas	83

Alinhar o texto	
Utilizar texto de espelho	
Utilizar símbolos e caracteres especiais	84
Adicionar símbolos	
Adicionar pontuação	
Utilizar a tecla Moeda	
Adicionar caracteres internacionais	
Opcões de impressão	87
Visualizar a etiqueta	
Imprimir múltiplas etiquetas	
Criar etiquetas de tamanho fixo	
Aiustar o contraste da impressão	
Utilizar a memória da impressora de etiquetas	
Salvar uma etiqueta	
Abrir etiquetas salvas	
Inserir texto salvo	90
Cuidados com sua impressora de etiquetas	
Solução de problemas	97
Informações sobre a documentação	93
Informações ambientais	94
וווטווועגעכן מווואוכוונמון	



#### Figura 1 Impressora eletrônica de etiquetas LabelManager® 220P

- 1 Cortador de fita
- 2 Print
- 3 Preview
- 4 Settings
- 5 OK
- 6 Backspace
- 7 Moeda
- 8 Retornar

- 9 Caractere acentuado
- 10 Pontuação
- 11 Barra de espaço
- 12 Caps
- 13 Insert
- 14 Num Lock
- 15 Cancel
- 16 Recall

- 17 Format
- 18 0n/Off
- 19 Conector de alimentação CA
- 20 Clear
- 21 Navegação
- 22 Visor LCD
- 23 Save
- 24 Saída da fita

# Sobre sua nova impressora de etiquetas

A impressora eletrônica de etiquetas DYMO<sup>®</sup> LabelManager<sup>®</sup> 220P permite criar uma grande variedade de etiquetas auto-adesivas de alta qualidade. É possível selecionar muitos tamanhos e estilos de letra diferentes para a impressão das etiquetas. A impressora de etiquetas usa cassetes de fita DYMO D1 nas larguras de 6 mm (1/4 pol), 9 mm (3/8 pol), e 12 mm (1/2 pol). Esses cassetes de fita estão disponíveis em uma ampla variedade de cores. Visite **www.dymo.com** para obter informações sobre a aquisição de etiquetas e de acessórios para a sua impressora de etiquetas.

### Registro do produto

Visite **www.dymo.com/registration** para registrar on-line a sua impressora de etiquetas.

## Passos iniciais

Siga as instruções contidas nesta seção para imprimir a sua primeira etiqueta.

## Conectar a alimentação

A impressora de etiquetas é alimentada por pilhas alcalinas ou por um adaptador de alimentação CA. Para economizar energia, a impressora de etiquetas se desliga automaticamente após dois minutos de inatividade.

### Inserir as pilhas

A impressora de etiquetas usa seis pilhas alcalinas AA de alta capacidade.

#### Para inserir as pilhas

- 1. Deslize a tampa do compartimento de pilhas para fora da impressora de etiquetas. Consulte a Figura 2.
- 2. Insira as pilhas obedecendo às marcas de polaridade (+ e −).
- 3. Recoloque a tampa.

(i) Remova as pilhas se a impressora de etiquetas não for ser utilizada por longo tempo.

### Conectar o adaptador de alimentação opcional

É possível usar um adaptador de alimentação opcional de 9 volts e 1,5 A para alimentar a impressora de etiquetas. Conectar o adaptador de CA na impressora de etiquetas desconecta as pilhas como a fonte de energia.

#### Para conectar o adaptador de alimentação

1. Conecte o adaptador de alimentação ao conector de energia localizado na parte superior do lado esquerdo da impressora de etiquetas.

Conecte a outra extremidade do adaptador de alimentação a uma tomada de energia.

Assegure-se de desligar a impressora de etiquetas antes de desconectar o adaptador de alimentação da tomada de energia. Se não o fizer, as configurações de memória mais recentes serão perdidas.



Figura 2

## Inserir o cassete de fita

A impressora de etiquetas é fornecida com um cassete de fita. Visite **www.dymo.com** para obter informações sobre a compra de cassetes de fita adicionais.

#### Para inserir o cassete de fita

 Levante a tampa do cassete de fita para abrir o compartimento de fita. Consulte a Figura 3.

(i) Ao usar a impressora de etiquetas pela primeira vez, remova a placa protetora de papelão existente na abertura de saída de fita. Consulte a Figura 4.

- Insira o cassete com a face da etiqueta voltada para cima e posicionada entre os pinos-guia.
- 3. Pressione com firmeza até o cassete encaixar no lugar. Consulte a Figura 5.
- 4. Feche a tampa do cassete de fita.



Figura 3



Remova a pláca de papelão

Figura 4



# Uso da impressora de etiquetas pela primeira vez

Quando a impressora é ligada pela primeira vez, é solicitada a seleção do idioma. Essa seleção permanecerá ativada até que você a altere, ou até que a impressora de etiquetas seja reinicializada. É possível alterar a seleção usando a tecla serimes.

#### Para configurar a impressora de etiquetas

- 1. Pressione 🕐 para ligar a impressora.
- Selecione o idioma e pressione OK.
   O idioma, por padrão, é definido como o inglês. A opção de idioma determina o conjunto de caracteres disponível.
- 3. Selecione Polegadas ou Mm e pressione OK.
- 4. Selecione a largura do cassete de fita atualmente inserido na impressora de etiquetas e pressione OK.

Você agora está pronto para imprimir a primeira etiqueta.

#### Para imprimir uma etiqueta

- 1. Digite algum texto para criar uma etiqueta simples.
- 2. Pressione 🚖.
- 3. Selecione o número de cópias.
- 4. Pressione OK para imprimir.
- 5. Pressione o botão do cortador para cortar a etiqueta.

**Parabéns!** Você imprimiu sua primeira etiqueta. Continue lendo para conhecer mais opções disponíveis para a criação de etiquetas.

# Conheça a impressora de etiquetas

Familiarize-se com a posição dos recursos e as teclas de função da impressora de etiquetas. Consulte a Figura 1. As seções apresentadas a seguir descrevem cada recurso em detalhes.

## Energia

O botão ២ liga e desliga a impressora. Após dois minutos de inatividade, a alimentação é desligada automaticamente. A última etiqueta criada é lembrada e exibida quando a alimentação é restabelecida. As configurações do estilo previamente selecionado também são restauradas.

## Visor LCD

É possível digitar até 99 caracteres e espaços. O visor mostra cerca de treze caracteres de cada vez. O número de caracteres exibidos varia devido ao espaçamento proporcional. O visor gráfico exclusivo da DYMO permite visualizar a maioria das formatações instantaneamente. Por exemplo, o estilo itálico e a margem arredondada aplicados ao texto abaixo são exibidos com clareza.



Indicadores de recurso ao longo da parte superior do visor LCD aparecem em preto para indicar o recurso selecionado.

### Format

A tecla Formal exibe os submenus Tam. letra, Apagar formatação, Espelho, Comprim. etq, Alinhamento, Sublinhado, Margens e Estilo. Esses recursos de formatação são descritos adiante neste Guia do Usuário.

### Insert

A tecla reserve permite inserir na etiqueta símbolos ou texto salvo. Esses recursos são descritos adiante neste Guia do Usuário.

## Settings

A tecla stimes exibe os submenus Idioma, Unidades, Largura etq e Contraste. Esses recursos são descritos adiante neste Guia do Usuário.

## Modo CAPS

A tecla (A=o) ativa e desativa caracteres maiúsculos/minúsculos. Quando o modo Caps está ativado, o respectivo indicador é exibido no visor e todas as letras digitadas serão maiúsculas. A configuração padrão apresenta o modo Caps ativado. Quando o modo Caps é desativado, todas as letras aparecem em minúsculas.

## Num Lock

A tecla errai permite acessar os números localizados em algumas teclas alfabéticas. Quando o modo Num Lock está ativado, o respectivo indicador é mostrado no visor, e os números 0 a 9 são exibidos quando você pressiona as teclas das letras correspondentes. O modo Num Lock fica desativado por padrão.

### Backspace

A tecla 🖃 remove o caractere à esquerda do cursor.

## Clear

A tecla Clear permite apagar todo o texto da etiqueta, somente a formatação ou ambos.

## Teclas de navegação

É possível revisar e editar a etiqueta usando as teclas de seta para esquerda e seta para direita. Também é possível acessar as opções de menu usando as teclas de seta para cima e para baixo, pressionando OK em seguida para fazer a seleção.

## Cance<u>l</u>

A tecla concelar permite sair de um menu sem fazer uma seleção ou cancelar uma ação.

## Formatar etiquetas

É possível selecionar diversas opções de formato para melhorar a aparência das etiquetas.

## Alterar o tamanho da letra

Estão disponíveis seis tamanhos de letra para as etiquetas: Extra Peq., Pequeno, Médio, Grande, Extra Grande e Gigante. O tamanho da letra se aplica a todos os caracteres da etiqueta.

#### Para definir o tamanho da letra

- 1. Pressione Format.
- 2. Selecione Tam. letra e pressione OK.
- 3. Selecione o tamanho da letra desejado e pressione OK. O indicador de tamanho de letra no visor se altera na medida em que você seleciona os diversos tamanhos.

## Adicionar estilos de letra

É possível selecionar entre seis estilos de letra diferentes:

AaBb	Normal	AaBb	Destacado
AaBb	Negrito	AaBb	Sombra
AaBb	Itálico	∠രമഹ	Vertical

O estilo selecionado se aplica a todos os caracteres. Os estilos podem ser usados com caracteres alfanuméricos e alguns símbolos.

#### Para definir o estilo da letra

- 1. Pressione Format
- 2. Selecione Estilo e pressione OK
- 3. Selecione um estilo de letra e pressione OK

### Adicionar estilos de margens e sublinhado

É possível destacar o texto através da seleção de um estilo de margem ou sublinhado.



A etiqueta pode ser sublinhada ou estar contida em uma margem, mas não ambos.

#### Para adicionar um estilo de margem

- 1. Pressione Format.
- 2. Selecione Margens e pressione OK.
- 3. Selecione um estilo de margem e pressione OK.

Ao utilizar margens em etiquetas de duas linhas, ambas as linhas ficam contidas em uma margem.

#### Para adicionar um sublinhado

- 1. Pressione Format.
- 2. Selecione **Sublinhado** e pressione **OK**.
- 3. Pressione OK novamente quando o texto sublinhado for exibido no visor.

Em etiquetas de duas linhas, ambas são sublinhadas.

## Criar etiquetas de duas linhas

É possível imprimir no máximo duas linhas nas etiquetas.

### Para criar uma etiqueta de duas linhas



O símbolo multilinha 📕 é inserido no final da primeira linha, mas não é impresso na etiqueta.

- 2. Digite o texto da segunda linha.
- 3. Pressione 🚖 para imprimir.

## Alinhar o texto

É possível alinhar o texto para que ele seja impresso justificado à esquerda ou à direita na etiqueta. O alinhamento padrão é centrado.

#### Para alterar o alinhamento

- 1. Pressione Format.
- 2. Selecione Alinhamento e pressione OK.
- 3. Selecione o alinhamento à direita, à esquerda ou centrado e pressione OK.

### Utilizar texto de espelho

O formato espelho permite imprimir texto para ser lido da direita para esquerda, como se fosse lido através de um espelho.

#### Para ativar o texto de espelho

- 1. Pressione a tecla Format.
- 2. Selecione Espelho e pressione OK.
- 3. Selecione Ligado e pressione OK

## Utilizar símbolos e caracteres especiais

É possível adicionar símbolos, pontuação e outros caracteres especiais nas etiquetas.

## Adicionar símbolos

A impressora de etiquetas oferece suporte para o conjunto estendido de símbolos mostrado abaixo.

		Punctuatior	ı				Greek		
'	"	,	-	;	α	β	γ	δ	3
,	:	/	/		ζ	η	θ	1	к
&	@	#	!	%	λ	μ	v	ξ	0
‰	i	?	j	_	Π	ρ	σ	Т	U
		Brackets			φ	x	Ψ	ω	
(	)	{	}	•	Á	B	Γ	Δ	E
[	]	°			Z	Н	Θ	I	K
		Currency			Λ	М	N	Ξ	0
\$	¢	€	£	¥	П	Р	Σ	Т	Y
	Number	Subscripts/Su	perscripts)		Φ	Х	Ψ	Ω	
•	1	2	3	4			Arrows		
5	6	7	8	9			Allows	•	
5	6	7	8	9	T	¥	-	7	
<u> </u>					P	6	Ð	9	e
	N	Aathematica	al						
+	-	*	÷	$  \rangle$	-		Business		
^	~	≈	=	¥	C	®	IM	CE	
±	<	>	≤	, ≥	2	ė	$\succ$		

#### Para inserir um símbolo

- 1. Pressione Insert, selecione **Símbolos** e pressione **OK**.
- 2. Selecione a categoria do símbolo e pressione OK.
- 3. Use as teclas de seta para esquerda e seta para direita para acessar o símbolo desejado.

A seta para esquerda e a seta para direita permitem acessar uma linha de símbolos horizontalmente. As teclas de seta para cima e para baixo permitem acessar verticalmente as linhas de tipos de símbolos.

4. Quando localizar o símbolo, pressione OK para adicioná-lo à etiqueta.

## Adicionar pontuação

É possível adicionar pontuação rapidamente usando a tecla de atalho de pontuação.

#### Para inserir pontuação

- 1. Pressione
- 2. Selecione a marca de pontuação desejada e pressione OK.

### Utilizar a tecla Moeda

É possível adicionar um símbolo monetário rapidamente usando a tecla de atalho Moeda.

#### Para inserir um simbolo monetário

- Pressione <u>\$ ¢ €</u>.
- 2. Selecione o símbolo monetário desejado e pressione OK.

### Adicionar caracteres internacionais

A impressora de etiquetas oferece suporte para o conjunto estendido de caracteres latinos usando a tecnologia RACE.

Após pressionar a tecla Accent, pressionar repetidamente uma letra acessa as variações disponíveis dessa letra.

Por exemplo, se Francês estiver selecionado como idioma e você pressionar a letra **a**, serão exibidos os caracteres **a à â æ**, e da mesma forma em todas as variações disponíveis. As variações de caracteres e a ordem em que são exibidos dependem do idioma utilizado.

#### Para adicionar caracteres acentuados

- 1. Pressione Aen . O indicador de caractere acentuado é exibido no visor.
- 2. Pressione um caractere alfabético. As variações de acento são exibidas.
- Quando o caractere acentuado desejado aparecer, aguarde alguns segundos até o cursor se mover até uma posição além do caractere para prosseguir a digitação do texto.

# Opções de impressão

É possível visualizar a etiqueta, imprimir múltiplas etiquetas e ajustar o contraste da impressão.

## Visualizar a etiqueta

É possível visualizar o texto ou o formato da etiqueta antes de imprimir. Uma etiqueta de duas linhas é visualizada como uma etiqueta de uma linha com um caractere de quebra de linha entre as duas.

#### Para visualizar a etiqueta

♦ Pressione

É exibido o comprimento da etiqueta e, em seguida, o texto da etiqueta é rolado no visor.

## Imprimir múltiplas etiquetas

Sempre que você imprime é perguntado o número de cópias desejado. É possível imprimir até dez cópias de cada vez.

#### Para imprimir múltiplas etiquetas

- 1. Pressione 🚖.
- 2. Selecione o número de cópias a imprimir e pressione OK.

Quando a impressão é concluída, o número de cópias a imprimir retorna para o valor padrão 1.

## Criar etiquetas de tamanho fixo

Normalmente, o comprimento da etiqueta é determinado pelo comprimento do texto. Entretanto, é possível selecionar o comprimento da etiqueta para uma aplicação específica.

Quando você escolhe uma etiqueta de comprimento fixo, o texto é automaticamente redimensionado para caber na etiqueta. Se o texto não puder ser ajustado de modo a caber na etiqueta de comprimento fixo, é exibida uma mensagem mostrando o comprimento mínimo possível de etiqueta para esse texto. É possível selecionar uma etiqueta de comprimento fixo de até 400 mm (15 pol.).

#### Para definir o comprimento da etiqueta

- 1. Pressione a tecla Format.
- 2. Selecione **Comprim. etq** e pressione OK.
- 3. Selecione **Fixo** e pressione **OK**.
- 4. Selecione o comprimento da etiqueta e pressione OK.

### Ajustar o contraste da impressão

É possível ajustar o contraste da impressão para aprimorar a qualidade da etiqueta.

#### Para definir o contraste

- 1. Pressione Settings.
- 2. Selecione **Contraste** e pressione **OK**.
- 3. Use as teclas de seta para selecionar uma configuração de contraste entre **1** (menos contraste) e **5** (mais contraste), e pressione **OK**.

# Utilizar a memória da impressora de etiquetas

A impressora de etiquetas possui um recurso poderoso de memória que permite salvar o texto de até nove etiquetas freqüentemente utilizadas. É possível recuperar etiquetas salvas e inserir texto que foi salvo na etiqueta.

## Salvar uma etiqueta

É possível salvar até nove etiquetas freqüentemente utilizadas. O texto e toda formatação são salvos junto com a etiqueta.

#### Para salvar a etiqueta atual

1. Pressione 🖪

É exibido o primeiro local disponível na memória.

2. Use as teclas de seta para mover entre os locais.

É possível armazenar um novo texto em qualquer local da memória.

3. Selecione um local da memória e pressione OK.

O texto da etiqueta é salvo e a apresentação do visor retorna para a etiqueta.

## Abrir etiquetas salvas

É fácil abrir etiquetas salvas na memória para uso futuro.

#### Para abrir etiquetas salvas

- 1. Pressione C . É exibida uma mensagem para confirmar se você deseja substituir a etiqueta atual.
- 2. Pressione OK. É exibido o primeiro local da memória.
- 3. Use as teclas de seta para selecionar uma etiqueta a ser aberta e pressione OK. É exibida uma mensagem para confirmar se você deseja substituir a etiqueta atual.

Para apagar um local da memória, selecione primeiro o local e depois pressione Clear.

## Inserir texto salvo

É possível inserir o texto de uma etiqueta que foi salva na etiqueta atual. Somente é inserido o texto salvo, não a formatação.

#### Para inserir texto salvo

- 1. Posicione o cursor na posição da etiqueta onde deseja inserir o texto.
- 2. Pressione Insert.

É exibido o primeiro local da memória.

- 3. Use as teclas de seta para selecionar o texto que deseja inserir.
- 4. Pressione OK. O texto é inserido na etiqueta atual.

## Cuidados com sua impressora de etiquetas

A impressora de etiquetas foi projetada para funcionar sem problemas por um longo tempo, exigindo muito pouca manutenção. Limpe sua impressora de etiquetas periodicamente para mantê-la funcionando corretamente. Limpe a lâmina do cortador sempre que substituir o cassete de fita.

#### Para limpar a lâmina do cortador

- 1. Remova o cassete de fita.
- 2. Pressione e segure a alavanca do cortador para expor a lâmina.
- Use uma bolinha de algodão e álcool para limpar os dois lados da lâmina do cortador.

A lâmina do cortador é extremamente afiada. Tenha cuidado ao limpar.



#### Para limpar a cabeça de impressão

- 1. Remova o cassete de fita.
- 2. Remova a ferramenta de limpeza do interior da tampa do compartimento de etiquetas.
- 3. Passe delicadamente o lado forrado da ferramenta na cabeça de impressão. Consulte a Figura 6.

# Solução de problemas

Analise as seguintes soluções possíveis caso encontre algum problema no uso de sua impressora de etiquetas.

Problema/Mensagem de erro	Solução
Nenhuma exibição no visor	<ul> <li>Verifique se a impressora de etiquetas está ligada.</li> <li>Troque as pilhas descarregadas.</li> </ul>
Qualidade insatisfatória de impressão	<ul> <li>Troque as pilhas ou conecte o adaptador de alimentação.</li> <li>Defina o contraste para um nível mais elevado. Consulte Ajustar o contraste da impressão.</li> <li>Verifique se o cassete de fita está instalado corretamente.</li> <li>Limpe a cabeça de impressão.</li> <li>Substitua o cassete de fita.</li> </ul>
Desempenho insatisfatório do cortador	Limpe a lâmina do cortador. Consulte <b>Cuidados</b> <b>com sua impressora de etiquetas</b> .
A imprimir	Nenhuma ação necessária. A mensagem desaparece quando a impressão é concluída.
Demasiados caracteres O número de caracteres máximo no buffer foi excedido.	Exclua parte ou todo o texto no buffer.
<b>Demasiadas linhas</b> O número máximo de linhas foi excedido	<ul> <li>Exclua uma linha para que caiba na largura da fita.</li> <li>Insira um cassete de fita mais largo.</li> </ul>

Problema/Mensagem de erro	Solução
♪   ▲ Pilhas quase sem carga.	Troque as pilhas ou conecte o adaptador de alimentação CA.
Bloq. fita O motor está travado devido a uma etiqueta presa.	<ul> <li>Remova a etiqueta presa; substitua o cassete de fita.</li> <li>Limpe a lâmina do cortador.</li> </ul>

Se ainda precisar de assistência, entre em contato com o Suporte ao Cliente DYMO. Consulte **Entrar em contato com o Suporte ao Cliente** na contracapa deste Guia do Usuário para localizar o número de contato em seu país.

# Informações sobre a documentação

Estamos trabalhando constantemente para produzir documentação da mais alta qualidade para nossos produtos. Sua opinião é bem-vinda.

Envie seus comentários ou sugestões sobre nossos guias do usuário. Inclua as seguintes informações:

- Nome do produto, número do modelo e número da página do Guia do Usuário
- Descrição breve das instruções incorretas ou que precisem de esclarecimento, áreas com necessidade de mais detalhes, etc.

Também seriam bem-vindas sugestões sobre tópicos adicionais que você gostaria de encontrar na documentação.

Envie suas mensagens de e-mail para: **documentation@dymo.com** Lembre-se que este endereço de e-mail só deve ser usado para o envio de informações sobre a documentação. Se você tem uma pergunta técnica, entre em contato com o Suporte ao Cliente.