

Guia do Usuário



Copyright

© 2019 Newell Rubbermaid Europe, LLC. Todos os direitos reservados. 12/2019 Nenhuma parte deste documento ou do software pode ser reproduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, ou traduzida para outro idioma, sem o consentimento prévio por escrito da Newell Rubbermaid Europe, LLC.

Marcas comerciais

DYMO e LabelManager são marcas registadas nos EUA e em outros países. Todas as outras marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.

Conteúdo

Sobre sua nova impressora de etiquetas	5
Registo do produto	. 5
Passos iniciais	5
Conexão da alimentação	. 5
Inserção da bateria	. 5
Recarregar a bateria	. 5
Remover a bateria	. 5
Inserção da cassete de etiquetas	. 6
Utilização da impressora de etiquetas pela primeira vez	6
Conheça a impressora de etiquetas	6
	. 6
Ecra LCD	. (
	. /
	. /
Modo de maiúsquilas	7
Nova etiqueta/l impar	7
Tamanho da fonte	. 7
Teclas de Formato	. 7
Texto vertical	. 7
Menu	. 7
Formatar a etiqueta	7
Alterar o tipo de letra	. 7
Alterar o tamanho da fonte	. 8
Alterar o estilo do texto	. 8
Adicionar margens	. 8
Utilizar texto em espelho	. 8
Criar atiquetas verticais	. 8
	. 9 0
Criar atiquatas com duas linhas	. 9 0
Iltilizar o Clin Art símbolos e caracteres especiais	g
Adicionar símbolos	9
Adicionar Clip Art	10
Adicionar caracteres acentuados	10
Inserir a data e a hora	10
Utilizar auto-numeração	11
Eliminar a auto-numeração	11
Alterar as definições 1	1
Alterar o idioma	11
Definir a largura da etiqueta	11
	11
	1
Pre-visualizar a disposição da etiqueta	11
Infprimi multiplas eliquellas	11 1 2
Guardar uma atiquata	10
Abrir etiquetes querdedes	12 12
Inserir texto quardado	12
Cuidados com a sua impressora de etiquetas	2
Utilizar a impressora de etiquetas com o computador	3
Instalar o software para desktop	13
Conectar a impressora de etiquetas ao computador	13
Resolução de problemas1	4
Precauções de segurança da bateria recarregável 1	5
Informações ambientais	5



Figura 1 Impressora de Etiquetas LabelManager 280

- Porta USB 1
- Traseira
- Porta de alimentação
- Ecrã LCD
- Cortador 4

2

3

- 5 Itálico
- Sublinhado 6
- 7 Texto vertical
- 8 Imprimir/Cópias

- 9
- 10 Guardar/Abrir
- **11** Teclas numéricas
- 12 Símbolos
- 13 Retroceder
- 14 Enter
- **15** Barra de espaço
- 16 Maiúsculas

- 17 Caracteres acentuados
- 18 Navegação
- 19 OK
- 20 Nova etiqueta/Limpar
- 21 Menu
- 22 Ligar/Desligar
- 23 Tamanho fonte
- 24 Negrito

Sobre sua nova impressora de etiquetas

Com a impressora de etiquetas electrónica DYMO[®] LabelManager[®] 280 pode criar uma ampla variedade de etiquetas auto-adesivas de elevada qualidade. É possível seleccionar vários tipos, tamanhos e estilos de letras diferentes para a impressão das etiquetas. A impressora de etiquetas usa DYMO cassetes de etiquetas DYMO D1 com larguras de 6 mm (1/4"), 9 mm (3/8") ou 12 mm (1/2"). Estas cassetes de etiquetas estão disponíveis em diversas cores.

Acesse **www.dymo.com** para obter informações sobre a aquisição de etiquetas e de acessórios para sua impressora de etiquetas.

Registo do produto

Visite **www.dymo.com/register** para registar online a impressora de etiquetas. Durante o processo de registo, precisará do número de série, localizado dentro da tampa posterior da impressora de etiquetas.

Registe a impressora de etiquetas para obter estes benefícios:

- Um ano de garantia adicional
- Notificação de actualizações do software por email
- Ofertas especiais e anúncios de produtos novos

Passos iniciais

Cumpra os passos nesta secção para imprimir a sua primeira etiqueta.

Conexão da alimentação

A impressora de etiquetas é alimentada por uma bateria de iões de lítio (Li-ion) recarregável. Para poupar energia, a impressora de etiquetas desliga-se automaticamente após dois minutos de inactividade.

Retire a bateria se a impressora de etiquetas não for utilizada durante um longo período de tempo.

Inserção da bateria

A bateria fornecida com a impressora de etiquetas vem parcialmente carregada de fábrica. Para um melhor desempenho, carregue completamente a bateria o mais depressa possível.

Certifique-se de que o carregador é desconectado antes de manusear a bateria de Li-ion.

Para inserir a bateria

1 Retire a tampa do compartimento da bateria da impressora de etiquetas. Consulte Figura 2.



- 2 Insira a bateria no seu respectivo compartimento.
- **3** Volte a colocar a tampa do compartimento das pilhas.

Certifique-se de que lê as Precauções de segurança da bateria de lítio-iões em página 15.

Recarregar a bateria

Use o adaptador de carregamento fornecido com a impressora de etiquetas para recarregar a bateria. A bateria demora cerca de três horas a carregar; porém, a impressora de etiquetas pode ser usada para imprimir etiquetas após um período de carga de cerca de 10 minutos.

Utilize apenas o adaptador de energia listado neste guia do usuário:

Adaptador modelo DSA-6PFG-12 Fc 120050 (nota: "c" pode ser EU, UP, UK, US, UJ, JP, CH, IN, AU, KA, KR, AN, AR, BZ, SA, AF ou CA) da Dee Van Enterprise Co., Ltd.

O adaptador de carga só é utilizado para recarregar a bateria; não pode ser utilizado para alimentar a impressora de etiquetas.

Para recarregar a bateria

- 1 Introduza o carregador no conector de alimentação, na parte superior da impressora de etiquetas.
- 2 Conecte a outra extremidade do carregador a uma tomada de energia. Consulte Figura 3.



Figura 3

Certifique-se de que lê as Precauções de segurança da bateria de lítio-iões em página 15.

Remover a bateria

Retire a bateria se a impressora de etiquetas não for utilizada durante um longo período de tempo.

Certifique-se de que o carregador é desconectado antes de manusear a bateria de Li-ion.

Para remover a bateria

- 1 Desconecte o carregador.
- 2 Retire a tampa do compartimento da bateria da impressora de etiquetas. Consulte Figura 2.
- 3 Remova a bateria do seu respectivo compartimento.

(!) Certifique-se de que lê as Precauções de segurança da bateria de lítio-iões em página 15.

Inserção da cassete de etiquetas

A sua impressora de etiquetas é fornecida com uma cassete de etiquetas inicial. A impressora de etiquetas usa DYMO cassetes de etiquetas D1 em larguras de 6 mm (1/4"), 9 mm (3/8") ou 12 mm (1/2"). Visite **www.dymo.com** para obter informações sobre como comprar cassetes de etiquetas adicionais.

Cuidado: A lâmina de corte é extremamente afiada. Ao substituir a cassete de etiquetas, mantenha os dedos e outras partes do corpo afastados da lâmina de corte e não prima o botão do cortador.

Para inserir a cassete de etiquetas

1 Levante a tampa do compartimento das cassetes de fitas para o abrir. Consulte Figura 4.



2 Certifique-se que a fita adesiva e a fita de tinta estão esticadas junto à abertura da cassete e que a fita passa entre os guias das etiquetas. Consulte Figura 5.

Se for necessário, rode a bobina de rebobinagem da fita de tinta no sentido dos ponteiros do relógio para esticar a fita de tinta.



3 Insira a cassete e prima com força até que a cassete encaixe na perfeição. Consulte Figura 6.



4 Feche a tampa do compartimento das cassetes de fitas.

Utilização da impressora de etiquetas pela primeira vez

Na primeira vez que ligar a impressora de etiquetas, é-lhe pedido para seleccionar o idioma, as unidades de medida e a largura da etiqueta. Estas selecções mantêmse até as alterar.

Pode alterar estas selecções premindo Menul e seleccionado depois 2.

Para configurar a impressora de etiquetas

- 1 Prima () para ligar a impressora.
- 2 Seleccione o idioma e prima **OK**.
- 3 Seleccione polegadas ou mm e prima **OK**.
- 4 Seleccione a largura da cassete de etiquetas actualmente no interior da impressora de etiquetas e prima **OK**.

Sempre que inserir uma cassete de etiquetas na impressora, tem de definir a largura da etiqueta para que a impressora saiba o tamanho da etiqueta que está a usar actualmente.

Está agora pronto a imprimir a sua primeira etiqueta.

Para imprimir uma etiqueta

- 1 Usando o teclado, digite algum texto para criar uma etiqueta simples.
- 2 Pressione 📳. A impressora imprime.
- **3** Prima o botão do cortador para cortar a etiqueta.

Etiqueta com divisão na parte de trás

4 Retire a protecção da etiqueta para expor a face adesiva e então cole a etiqueta.



Parabéns! Você imprimiu sua primeira etiqueta. Continue lendo para conhecer mais recursos disponíveis para criar etiquetas.

Conheça a impressora de etiquetas

Familiarize-se com a posição das teclas de recurso e função da impressora de etiquetas. Consulte Figura 1 na página 4. As secções a seguir descrevem cada recurso em detalhes.

Alimentação

O botão bliga e desliga a impressora. A impressora desliga-se automaticamente após dois minutos de inactividade.

Quando a impressora é ligada manual ou automaticamente, o texto da etiqueta e definições de estilo da última etiqueta são memorizados e apresentados quando a impressora for ligada novamente.

Ecrã LCD

A maioria da formatação que adiciona é imediatamente visível no ecrã gráfico exclusivo da DYMO.

Os indicadores das funções ao longo do topo e parte lateral do ecrã LCD surgem a preto para indicar guando uma função é seleccionada.



7

- 1 Maiúscula
- USB ligado
- 2 Minúscula

4

- 8 Alinhamento 9 Texto em espelho
- 3 Carácter acentuado Tipo letra
- Etiqueta de comprimento 10

fixo

- 5 Tamanho fonte Indicador da carga da 6
- 11 Auto-numeração
- bateria
 - 12 Área de edição

Teclas de navegação

Pode navegar através das selecções do menu usando as teclas de navegação: <, >, A, e V. Prima OK então para efectuar uma selecção. Pode também rever e editar a sua etiqueta com as teclas de navegação.

Cancelar

Prima 📩 para sair de um menu sem efectuar uma seleccão.

Retroceder

Prima ඟ para remover o carácter à esquerda do cursor.

Modo de maiúsculas

Prima $A \leftrightarrow a$ para activar e desactivar os caracteres maiúsculos/minúsculos. Quando o modo de maiúsculas (Caps) está activo, todas as letras são introduzidas em maiúsculas. O modo de maiúsculas activo é a predefinição. Quando o modo de maiúsculas está desactivado, todas as letras são introduzidas em minúsculas.

Nova etiqueta/Limpar

A tecla 🏳 🛠 dá-lhe a opção de limpar o texto da etiqueta e manter a formatação ou limpar o texto e a formatação.

Tamanho da fonte

Prima AAA para mudar o tamanho da fonte da etiqueta, o tamanho da fonte actual é apresentado no ecrã LCD.

Teclas de Formato

Prima **B**, *I* ou **U** para activar ou desactivar o negrito, itálico e sublinhado.

Texto vertical

Prima $\triangleleft \square \bigcirc$ para activar e desactivar o texto vertical.

Menu

Prima para apresentar os separadores Formato, Inserir, Abrir e Definições. Use as opções nestes separadores para alterar o aspecto da etiqueta, inserir clip art e símbolos, abrir texto e etiquetas guardados e alterar as definições da impressora.



- Separador Formato 3 Separador Abrir 1 Separador Inserir 2
 - Separador Definições 4

Formatar a etiqueta

É possível seleccionar diversas opções de formato para melhorar o aspecto das etiquetas.



- Estilos texto 7 3 Texto em espelho
- 4 Margens

1

2

Alterar o tipo de letra

Estão disponíveis três estilos de tipo de letra para as etiquetas:



Para alterar o tipo de letra

- 1 Prima Menu, seleccione e prima então OK.
- 2 Seleccione $\mathbf{\underline{\mu}}\mathbf{\overline{\mu}}$ e prima então **OK**.
- Prima Λ ou V para seleccionar o tipo de letra e 3 prima então OK.

Alterar o tamanho da fonte

Encontram-se disponíveis seis tamanhos da fonte.

<i>FA</i> A !©&) 🛃 🔊
Tam. de 1	texto
+81012	162022+
Po	nto

Os tamanhos da fonte disponíveis dependem da largura de etiqueta seleccionada.

Para etiquetas de linha única:

Largura da etiqueta	Tamanho	da fonte	disponível
---------------------	---------	----------	------------

6 mm (1/4")	8, 10, 12 pontos
9 mm (3/8")	8, 10, 12, 16, 20 pontos
12 mm (1/2")	8, 10, 12, 16, 20, 24 pontos

Para etiquetas de duas linhas:

Largura da etiqueta Tamanho da fonte disponível 9 mm (3/8") 8, 10 pontos

12 mm (1/2") 8, 10, 12 pontos

O tamanho da fonte aplica-se a todos os caracteres numa etiqueta.

Para alterar o tamanho da fonte

- 1 Prima Menul, seleccione e prima então OK.
- 2 Seleccione o tamanho da fonte actual e prima então **OK**.
- Prima < ou > para seleccionar o tamanho de texto e prima então OK.

Pode também rapidamente mudar o tamanho da fonte usando a respectiva tecla, **AA**.

Alterar o estilo do texto

Encontram-se disponíveis sete estilos de texto:



Para alterar o estilo do texto

- 1 Prima M_{enu} , seleccione H_{enu} e prima então **OK**.
- 2 Seleccione $\mathbf{B}_{\mathbf{I}} \mathbf{I}_{\mathbf{V}}$ e prima então **OK**.
- Prima ∧ ou ∨ para seleccionar o estilo de texto e prima então OK.

 \bigcirc Pode também rapidamente aplicar um estilo de texto usando as teclas de formatação, **B**, *I* ou **U**.

Alguns estilos de texto podem ser combinados. Use as teclas de formatação para combinar os estilos.

Cada linha é sublinhada quando utilizar o sublinhado em etiquetas com múltiplas linhas.

Adicionar margens

Pode assinalar o texto adicionar um estilo de margem.



Para adicionar uma margem

- 1 Prima Menu, seleccione e prima então OK.
- 2 Seleccione e prima então **OK**.
- Prima ∧ ou ∨ para seleccionar o estilo de margem e prima então OK.

Ambas as linhas são inclusas numa margem quando utilizar margens em etiquetas de duas linhas.

Utilizar texto em espelho

O formato espelho permite imprimir texto para ser lido da direita para a esquerda, como se fosse lido através de um espelho.

<i>EA</i> A 10%	 [2]
Texto er	n espelho
	IF SHERE I
+ <u>[abc</u>]	I MERCIE III I I I

Para aplicar o texto em espelho

- 1 Prima Menu, seleccione e prima então OK.
- 2 Seleccione 2 de prima então **OK**.
- 3 Prima < ou > para seleccionar [de prima então **OK**.

Criar etiquetas verticais

Pode imprimir o texto tendo-o orientado de maneira a poder ler a etiqueta verticalmente.

Para criar uma etiqueta vertical

- 1 Pressione <∩∪.
- 2 Introduza texto.
- 3 Prima [para imprimir.

O estilo do sublinhado não é impresso numa etiqueta vertical.

Criar etiquetas de tamanho fixo

Normalmente, o comprimento da etiqueta é automaticamente determinado pelo comprimento do texto. Entretanto, é possível seleccionar o comprimento da etiqueta para uma aplicação específica.

Quando escolher um etiqueta de comprimento fixo, o tamanho da fonte da etiqueta é automaticamente ajustado de maneira a caber na etiqueta. Se não for possível ajustar o texto para caber na etiqueta de comprimento fixo, é apresentada uma mensagem a solicitar que imprima uma etiqueta de comprimento variável. Pode escolher uma etiqueta de comprimento fixo com 40 mm (1,5") a 400 mm (15").

Para definir um comprimento fixo

- 1 Prima M_{enu} , seleccione M_{enu} e prima então **OK**.
- 2 Seleccione e prima então **OK**.
- 3 Prima < ou > para seleccionar Fixo.



- 4 Prima ∧ ou ∨ para seleccionar o comprimento da etiqueta ou use as teclas numéricas para inserir o comprimento da etiqueta.
- 5 Pressione OK.

A definição de comprimento fixo permanece activada até a mudar para a opção de comprimento variável.

Alinhar o texto

É possível alinhar o texto para que seja impresso justificado à esquerda ou à direita. O alinhamento padrão é centralizado.

As definições de alinhamento só são válidas para etiquetas de comprimento fixo. As etiquetas de comprimento variável são sempre alinhadas ao centro.



Para alterar o alinhamento

- 1 Prima M_{enu} , seleccione M_{enu} e prima então **OK**.
- 2 Seleccione **F** e prima então **OK**.
- Prima < ou > para seleccionar o alinhamento e prima então OK.

Criar etiquetas com duas linhas

Pode imprimir um máximo de duas linhas numa etiqueta. Só é possível imprimir uma linha de texto nas etiquetas de 6 mm (1/4"). A segunda linha de texto será impressa no lado direito da primeira linha quando imprimir uma etiqueta vertical de duas linhas.

Para criar uma etiqueta com duas linhas

- 1 Digite o texto da primeira linha e prima \leftarrow .
- 2 Digite o texto da segunda linha.
- 3 Prima 🕘 para imprimir.

Utilizar o Clip Art, símbolos e caracteres especiais

Pode adicionar Clip Art, símbolos, pontuação e outros caracteres especiais às suas etiquetas.

Adicionar símbolos

A impressora de etiquetas suporta o conjunto de símbolos apresentado abaixo.

?	!		-	:
'	"			:
,	i	;	1	, \
&	@	#	%	%
	()	{	}
1	Ì	0	•	*
+	-	х	÷	
٨	~	ĸ	=	≠
±	<	>	≤	≥
€	£	\$	¢	¥
©	R	Œ	тм	§
1/3	2/3	1/8	5⁄8	7⁄8
1⁄4	1/2	3⁄4	3⁄8	
0	1	2	3	4
5	6	7	8	9
0	1	2	3	4
5	6	7	8	9
α	β	γ	δ	3
ζ	η	Û	I	К
λ	μ	V	ξ	0
Π	ρ	σ	Т	U
φ	Х	Ψ	ω	
Á	В	Г	Δ	E
Z	Н	Θ	Ι	K
Λ	М	Ν	Ξ	0
П	Р	Σ	Т	Y
Φ	Х	Ψ	Ω	

Para inserir um símbolo

- 1 Prima Menu, seleccione I OSA e prima então OK.
- 2 Seleccione Símbolos e prima então OK.
- 3 Prima as teclas de navegação para seleccionar um símbolo.
- 4 Prima **OK** para adicionar o símbolo à etiqueta.

 \bigcirc Pode rapidamente adicionar um símbolo premindo a tecla ,,#.

Adicionar Clip Art

A impressora de etiquetas inclui a clip art apresentada abaixo.



Para inserir um clip art

- 1 Primas M_{enu} , seleccione $\| \overline{ | \otimes } \|$ e prima então **OK**.
- 2 Seleccione Clip Art e prima então OK.
- 3 Prima as teclas de navegação para seleccionar uma imagem.
- 4 Prima **OK** para adicionar a imagem à sua etiqueta.

Adicionar caracteres acentuados

A impressora de etiquetas suporta o conjunto de caracteres latinos. Pode adicionar caracteres acentuados de duas maneiras:

- Prima ^A_e e, em seguida, o carácter alfabético.
- Prima ininterruptamente o carácter alfabético.

Depois de premir o carácter alfabético, todas as variações disponíveis para essa letra serão apresentadas.

Por exemplo, se premir ininterruptamente a letra **a**, verá **a à â æ** passando por todas as variações disponíveis.

Para adicionar caracteres com acentos

- Prima ininterruptamente um carácter alfabético. As variações de acentuação desse carácter alfabético são exibidas.
- 2 Prima < ou > para seleccionar o carácter pretendido e prima então **OK**.

Inserir a data e a hora

Você pode inserir a data e a hora actuais na etiqueta. O formato da data e hora depende do formato seleccionado nas definições da impressora de etiquetas.

Para definir o formato da data e hora

- 1 Prima Menul, seleccione 2 e prima então OK.
- 2 Seleccione 👖 🕔 e prima então OK.
- 3 Seleccione Numeração e prima então OK.
- 4 Seleccione a data ou o formato de data e hoa a usar e prima então **OK**.

Para definir a data

- 1 Prima M_{enu} , seleccione Σ_{a} e prima então **OK**.
- 2 Seleccione 🕅 🕔 e prima então **OK**.
- 3 Seleccione Definir data e prima então OK.
- 4 Use as teclas de navegação para seleccionar o dia, mês e ano actuais.
- 5 Prima **OK** e depois <u></u>duas vezes para regressar à área de edição.

Para definir a hora

- 1 Prima Menul, seleccione 2 e prima então OK.
- 2 Seleccione 🕅 🕔 e prima então **OK**.
- 3 Seleccione Definir hora e prima então OK.
- 4 Use as teclas de navegação para seleccionar a hora e minutos actuais.
- 5 Prima **OK** e depois <u></u>duas vezes para regressar à área de edição.

Para inserir a data e a hora

- 1 Primas M_{enu} , seleccione $\| I \otimes A \|$ e prima então **OK**.
- 2 Seleccione Data e hora e prima então OK.

A data e hora são inseridas na etiqueta.

Utilizar auto-numeração

Você pode imprimir uma série de até 10 etiquetas de cada vez usando auto-numeração.

Pode adicionar auto-numeração de tipo numérico (0,1, 2...9), maiúsculas (A, B, C...Z) ou minúsculas (a, b, c...z) à sua etiqueta. Opcionalmente, pode adicionar texto antes e depois da auto-numeração.

- Para auto-numerar as suas etiquetas 1 Primas Menu, seleccione I I & I e prima então OK.
- 2 Seleccione Auto-numeração e prima então OK.
- Seleccione o tipo de auto-numeração a usar e prima 3 então OK.
- 4 Use as teclas de navegação para seleccionar um valor inicial e um final e prima então OK.

A auto-numeração é adicionada à etiqueta e o número de etiquetas na série é apresentado no ecrã LCD.



Eliminar a auto-numeração

A auto-numeração é inserida na etiqueta sob a forma de um carácter único.

Para apagar a auto-numeração

- 1 Coloque o curso no final do texto da auto-numeração no ecrã.
- 2 Pressione 🔨.

Alterar as definições

Várias opções estão disponíveis para personalizar sua impressora de etiquetas. Pode escolher o idioma do ecrã, as unidades de medida e definir a largura da etiqueta.

Alterar o idioma

É possível alterar o idioma de exibição da impressora de etiquetas para que você possa trabalhar em um idioma que lhe seja mais familiar.

- Para alterar o idioma 1 Prima Menu, seleccione Son e prima então OK.
- 2 Seleccione o idioma actual e prima então OK.
- 3 Prima A ou V para seleccionar o idioma pretendido e prima então OK.

Definir a largura da etiqueta

Sempre que você insere uma cassete de etiquetas na impressora, deve definir a largura da etiqueta para que a impressora saiba o tamanho da etiqueta que está a ser usada no momento.

Alguns dos recursos disponíveis para criar etiquetas dependem da largura destas. É possível alterar a configuração de largura da etiqueta a qualquer momento, seja qual for a cassete de etiquetas inserido no momento na impressora.

Para alterar a definição da largura da etiqueta

- 1 Prima Menu, seleccione 2 e prima então OK
- 2 Seleccione a largura da etiqueta actual e prima então OK.
- 3 Prima < ou > para seleccionar a largura da etiqueta desejada e prima então OK.

Alterar as unidades de medida

Você pode optar por trabalhar com unidades em Inglês (polegadas) ou Métrica. A opção padrão é Métrica.

Para alterar as unidades de medida predefinidas

- 1 Prima Menul, seleccione 2 e prima então
- 2 Seleccione "mm e prima então OK.
- 3 Prima < ou > para seleccionar polegadas ou milímetros.
- 4 Pressione OK.

Opções de impressão

Pode pré-visualizar a disposição da etiqueta ou imprimir múltiplas cópias.

Pré-visualizar a disposição da etiqueta

Pode pré-visualizar o tamanho e disposição da etiqueta antes de a imprimir.

Para pré-visualizar a disposição da etiqueta

Prima Prima ininterruptamente durante alguns segundos.

O comprimento, largura e informação da disposição da etiqueta são apresentados.

Imprimir múltiplas etiquetas

Pode imprimir até dez cópias de uma etiqueta.

Para imprimir múltiplas etiquetas

- 1 Prima ininterruptamente durante alguns segundos.
- 2 Prima A ou V para seleccionar o número de cópias a imprimir e prima OK.

Quando a impressão for concluída, o número de cópias a imprimir regressa ao valor predefinido de 1.

Utilização da memória da impressora de etiquetas

A impressora de etiquetas tem uma poderosa função de memória que permite guardar texto de até nove etiquetas frequentemente usadas. Pode consultar as etiquetas guardadas e inserir também texto guardado na etiqueta actual.

Guardar uma etiqueta

Pode guarda até nove etiquetas frequentemente usadas. O texto e qualquer formatação são guardados a par da etiqueta.

Para guardar a etiqueta actual

1 Pressione

A primeira localização de memória disponível é apresentada.

2 Use as teclas de navegação para mover através das localizações.

Pode armazenar uma nova etiqueta em qualquer uma das localizações da memória.

3 Seleccione uma localização de memória e prima então **OK**.

A sua etiqueta é guardada e regressa à etiqueta.

Abrir etiquetas guardadas

Pode facilmente abrir etiquetas guardadas.

Para abrir etiquetas guardadas

- 1 Realizar um dos seguintes passos:
 - Prima ininterruptamente durante alguns segundos.
 - Prima Menu e seleccione então Selecione então Seleccione então Seleccione então Seleccione entã

2 Prima Λ ou V para seleccionar uma etiqueta e prima

então **OK**. A etiqueta seleccionada é aberta na área de edição.

Inserir texto guardado

Pode inserir o texto de uma etiqueta guardada na etiqueta actual. Apenas o texto guardado é inserido não a formação.

Para inserir texto guardado

- 1 Posicione o curso na localização na etiqueta onde pretende inserir o texto.
- 2 Prima Menu, seleccione $\| \overline{ | } \otimes A \|$ e prima então **OK**.
- Prima ∧ ou ∨ para seleccionar Txt guardado e prima então OK.

A primeira localização de memória é apresentada.

4 Prima ∧ ou ∨ para seleccionar o texto a inserir e prima então OK.

O texto é inserido na etiqueta actual.

Cuidados com a sua impressora de etiquetas

A impressora de etiquetas foi concebida para funcionar sem problemas por um longo tempo, exigindo muito pouca manutenção.

Limpe a sua impressora de etiquetas regularmente para que continue a funcionar devidamente. Limpe a lâmina de corte cada vez que substituir a cassete de etiquetas.

Cuidado: A lâmina de corte é extremamente afiada. Evite o contacto direto com a lâmina de corte enquanto limpa a lâmina.

Para limpar a lâmina da guilhotina

- 1 Retire a cassete de etiquetas.
- 2 Prima ininterruptamente o botão da guilhotina para expor a sua respectiva lâmina. Consulte Figura 7.



3 Utilize uma bola de algodão e álcool para limpar os dois lados da lâmina de corte.

Para limpar o cabeçote de impressão

- 1 Retire a cassete de etiquetas.
- 2 Remova a ferramenta de limpeza do interior da tampa do compartimento de etiquetas. Consulte Figura 8.

Contacte o Serviço de Apoio ao Cliente da DYMO se não tiver um utensílio de limpeza (http://support.dymo.com).

3 Passe cuidadosamente o lado da ferramenta com a almofada no cabeçote de impressão. Consulte Figura 8.



Utilizar a impressora de etiquetas com o computador

A impressora de etiquetas pode ser usada como uma impressora independente ou pode imprimir etiquetas directamente através do computador usando a mais recente verão do software para desktop.

Instalar o software para desktop

Ligue a impressora de etiquetas ao computador só depois da conclusão da instalação do software.

Para instalar o software em um sistema Windows®

- 1 Feche todas as aplicações do Microsoft® Office abertas.
- 2 Transfira a mais recente versão do nosso software de etiquetagem para desktop através do site da Web DYMO em **www.dymo.com**.
- Clique duas vezes no ícone do instalador. Após alguns segundos, o ecrã de instalação é exibido.
- 4 Clique em Instalar e siga as instruções do instalador.

Para instalar o software em um sistema Mac OS®

- 1 Transfira a mais recente versão do nosso software de etiquetagem para desktop através do site da Web DYMO em **www.dymo.com**.
- 2 Clique duas vezes no ícone do instalador e siga as instruções no ecrã.

Conectar a impressora de etiquetas ao computador

A impressora de etiquetas é ligada ao seu computador através da ligação USB situada na parte superior da mesma.

Não conecte a impressora de etiquetas ao seu computador até que isso seja solicitado pelo instalador do software.



Figura 9

Para conectar a impressora de etiquetas ao seu computador

- 1 Introduza o cabo USB na porta USB na parte superior da impressora de etiquetas. Consulte Figura 9.
- 2 Ligue a outra extremidade do cabo USB a uma porta USB disponível no computador.
- 3 Pressione (¹) para ligar a impressora.
- 4 Se tiver instalada mais do que uma impressora de etiquetas DYMO, proceda da seguinte forma:
 - a Clique na imagem da impressora de etiquetas na área de impressão do software para desktop.

Todas as impressoras de etiquetas instaladas no computador são exibidas.

b Selecione a impressora de etiquetas LabelManager 280.

Está agora pronto a imprimir etiquetas através do software para desktop.

Resolução de problemas

Consulte as seguintes soluções possíveis caso encontre algum problema no uso da sua impressora de etiquetas.

Problema/Mensagem de erro	Solução		
Nenhuma exibição no visor	Verifique se a impressora de etiquetas está ligada.		
	Conecte o carregador à impressora de etiquetas para recarregar a bateria. Consulte		
	Recarregar a bateria.		
Qualidade de impressão fraca	Conecte o carregador à impressora de etiquetas para recarregar a bateria. Consulte		
	Recarregar a bateria.		
	Limpe o cabeçote de impressão. Consulte Cuidados com a sua impressora de		
	etiquetas.		
	Verifique se a cassete de etiquetas está instalada correctamente.		
	Troque a cassete de etiquetas.		
Auto-numeração já inserida	A nauto-numeração surge na etiqueta e não pode ser adicionada mais do que uma vez		
	à mesma etiqueta.		
Falha da bateria!	Verifique se a bateria está inserida correctamente. Consulte Inserção da bateria.		
A bateria nao toi inserida devidamente ou esta	■ Troque a bateria.		
$\Delta \alpha$ uarde <i>n</i> minutos	■ Aquarda atá que a bateria esteja recorregada antes de desligar a impressora de		
A bateria está a carregar	- Agualue ale que a balena esleja recarregada antes de desligar a impressora de etiquetas. Consulte Becarregar a hateria		
Demasiados caracteres!	 Exclua parte ou todo o texto no buffer. 		
Número máximo de caracteres na memória	 Diminua o tamanho da fonte 		
temporária excedido.	 Evolua linhas para cabar na largura da atiguata 		
	 Exclude initials para capeta da etiqueta. 		
Não foi detectada etiqueta Inserir etiquetas	Abra o compartimento da cassoto o insira uma cassoto do otiquotas. Consulto		
Não se encontra presente qualquer cassete	- Abra o compartimento da cassete e insira uma cassete de etiquetas. Consulte Inserção da cassete de etiquetas		
Paragem motor	 Abra o compartimento da cassete de etiquetas e remova a cassete. 		
Remover cassete	Bemova a etiqueta encravada para resolver a obstrução		
O motor está encravado devido a etiquetas	 Limpo a lâmina. Consulta Cuidados com a sua impressora do otiquetas. 		
encravadas.	 Limpe a lamina. Consulte Outdatios com a sua impressoria de eliquetas. Cartifique de due a etiqueta pagas augusmente atravéa des quies de atiqueta pagas 		
	 Certilique-se de que a eliqueia passa suavemente atraves dos guias da eliqueia na casseta de etiquetas e que a etiqueta e a fita estão esticadas através da abertura da 		
	cassete. Consulte Inserção da cassete de etiquetas .		
Imprimir	 Não é necessária qualquer acção. A mensagem desaparece quando a impressão é 		
	concluída.		
Comprim. excede comprim. fixo!	Prima OK para imprimir uma etiqueta de comprimento variável.		
Imprimir etiqueta com comprimento variável?	Exclua parte ou todo o texto no buffer.		
	■ Diminua o tamanho da fonte.		
	Exclua linhas para caber na largura da etigueta.		
	 Insira uma cassete de etiquetas maior 		
Demasiadas linhas para largura etigueta	 Exclua parte ou todo o texto no buffer. 		
selec.	 Diminua o tamanho da fonte 		
	 Evolua linhas para cabar na largura da atiguata 		
	 Exolida inimitas para casesto de etiquetas major 		
	 Insira uma cassere de eliquetas maior. Muda para uma atiguata da comprimenta variával. 		
Comprim excede comprim fixol	 Nude para una eliqueia de comprimento variavei. Eliminar algum toxto. 		
	 Liminar algun texto. Imprimir a stigueta usando comprimente veriéval 		
Carregar baterial	 Imprimir a eliqueta usando comprimento variavel. Consulta o carragador à impressora de atiguatas para recarragar a bateria. Consulta 		
Carregal Dateria:	Conecte o carregador a impressora de eliquetas para recarregar a bateria. Consulte Becarregar a bateria		
	 Varificua se a bataria está inserida correctamente. Consulte Insercão da bataria 		
	 Traque a bateria 		
Como destacar a parte de trás da etiqueta?	A parte de trás das etiquetas DYMO node ser senarada com facilidade		
	1 l ocalize a separação na parte de trás da etiqueta		
	 Sequire a etiqueta com quidado no sentido do comprimento. 		
	dobrando em direção ao lado impresso da etiqueta. A parte de trás		
	da etiqueta vai se separar.		
	3 Destague com cuidado a parte de trás da etiqueta.		

Se precisar de ajuda adicional, visite o website da DYMO em **www.dymo.com**.

Precauções de segurança da bateria recarregável

Tipo de bateria: lões de lítio 7,2 V 600 mAh 4,32Wh

O manuseio inadequado da bateria recarregável de iões de lítio pode causar fugas, calor, fumaça, explosão ou incêndio. Isso pode prejudicar o desempenho ou provocar falhas. Também pode danificar o dispositivo de proteção instalado na bateria. Isso pode danificar o equipamento ou provocar ferimentos nos utilizadores. Siga todas as instruções abaixo.

\land Perigo

- Use a bateria apenas na impressora de etiquetas LabelManager 280.
- Só é possível carregar a bateria enquanto esta estiver introduzida na impressora de etiquetas utilizando o carregador fornecido (12VDC/0,5A).
- Não conecte diretamente a uma tomada elétrica ou a carregadores que utilizam conexões para acendedores de cigarro.
- Não armazene a bateria junto de fogo ou no interior de um automóvel onde a temperatura possa ser superior a 60 °C.

\land Aviso

Interrompa o carregamento da bateria se ele não for concluído dentro de três horas.

\land Cuidado

- Não utilize a impressora de etiquetas ou a bateria num local que gere eletricidade estática.
- Utilize a impressora de etiquetas apenas à temperatura ambiente.
- A bateria só pode ser carregada a uma temperatura entre +10°C-35°C.
- A bateria só pode ser descarregada dentro da faixa de temperatura de -10°C a 60°C.
- Use apenas uma bateria DYMO autêntica.

Informações ambientais

O equipamento que você adquiriu requer a extracção e o uso de recursos naturais para sua produção. Ele pode conter substâncias perigosas para a saúde e para o meio ambiente.

Para evitar a disseminação dessas substâncias no meio ambiente e para diminuir a pressão sobre os recursos naturais, recomendamos a utilização de sistemas de descarte apropriados. Esses sistemas reutilizam ou reciclam a maioria dos materiais dos equipamentos em final de vida, de uma maneira adequada ao meio ambiente.

O símbolo da lixeira cruzada existente no equipamento indica que você deve usar esses sistemas.



Se você necessitar de mais informações sobre recolha, reutilização e reciclagem deste produto, contacte a administração local ou regional de resíduos.

Você também pode contactar a DYMO para obter mais informações sobre o desempenho ambiental dos nossos produtos.