DYMO®

LabelManager® 360D

Használati útmutató



Copyright

© 2011-2019 Newell Rubbermaid Europe, LLC. Minden jog fenntartva.

A Newell Rubbermaid Europe, LLC. előzetes írásos engedélye nélkül tilos a jelen dokumentum bármely részét bármely formában vagy eszközzel reprodukálni, továbbítani vagy más nyelvre lefordítani.

Védjegyek

A DYMO és a LabelManager bejegyzett védjegy az Egyesült Államokban és más országokban. Minden más védjegy a megfelelő tulajdonosé.

Tartalomjegyzék

| Amit a feliratozógépről tudni érdemes | 6 |
|---------------------------------------|----|
| Termékregisztrálás | 6 |
| Az első lépések | 6 |
| Hálózati áram csatlakoztatása | 6 |
| Az akkumulátor behelyezése | 6 |
| Az akkumulátor újratöltése | 7 |
| A címkekazetta behelyezése | 8 |
| A feliratozógép első használata | 9 |
| A feliratozógép részletes bemutatása | |
| KI/Be kapcsoló | |
| LCD kijelző | |
| Formátum | |
| Beszúrás | |
| Beállítások | |
| Nagybetűs mód | |
| Backspace (Vissza/Törlés) | |
| Törlés | |
| Kurzorbillentyűk | |
| Cancel (Mégsem) | |
| A címke formázása | 14 |
| Betűtípus | 15 |
| Betűméret | |
| Betűstílusok | |
| Szöveg bekeretezése és aláhúzása | 16 |
| Tükrözött szöveg használata | |

| Szöveg igazítása | |
|--|--------------|
| Rögzített hosszúságú címkék készítése | |
| Kétsoros címkék készítése | |
| Clipart elemek, szímbólumok és különleges karakterek | használata . |
| 20 | |
| Clipart elemek hozzáadása | |
| Szimbólumok bevitele | |
| A szimbólum gombok használata | |
| Nemzetközi karakterek bevitele | |
| Nyomtatási beállítások | 23 |
| Előzetes megtekintés | |
| Több címke nyomtatása | |
| A feliratozógép memóriáiának használata | |
| Címke elmentése | |
| Elmentett címkék megnvitása | |
| Elmentett szöveg beszúrása | |
| A feliratozógép gondozása | |
| Hibakeresés | |
| Biztonsági óvintézkedések az akkumulátorhoz | |
| Körnvezetvédelmi információk | |
| | |



ábra1 DYMO® LabelManager 360D elektronikus feliratozógép

- 1 Szalagvágó gomb
- 2 A címke máris elkészült!
- 3 OK- parancs jóváhagyása
- 4 Backspace (Vissza/Törlés)
- 5 Szimbólumok Írásjelek
- 6 Szimbólumok Általános
- 7 Enter gomb
- 8 Szimbólumok -Pénznemjelzések

- 9 Ékezetes karakter
- 10 Szóköz
- 11 Beszúrás
- 12 Nagybetűk
- 13 Számjegy gombok
- 14 Beállítások
- 15 Be/ki
- 16 Törlés

- 17 Formátum
- 18 Nyitás
- 19 Váltóáramú hálózati adapter
- 20 Kurzorbillentyűk
- 21 LCD kijelző
- 22 Cancel (Mégsem)
- 23 Mentés
- 24 Előnézet

Amit a feliratozógépről tudni érdemes

A DYMO[®] LabelManager 360D elektronikus feliratozógéppel kiváló minőségű öntapadós címkék széles választékát lehet előállítani. A címkéket többféle betűtípussal, betűmérettel és stílussal nyomtathatja ki. A feliratozógép DYMO D1 jelű címkekazettákat használ 6 mm (1/4"), 9 mm (3/8"), 12 mm (1/2") és 19 mm (3/4") méretben. Ezek a címkekazetták többféle színben kaphatók.

A **www.dymo.com** weboldalon további információkat olvashat a feliratozógép címkéinek és tartozékainak beszerzési lehetőségeiről.

Termékregisztrálás

A **www.dymo.com/register** weboldalon regisztrálhatja feliratozógépét az interneten.

Az első lépések

Kövesse az alábbi lépéseket az első címke elkészítéséhez.

Hálózati áram csatlakoztatása

A feliratozógép újratölthető lítium-ion akkumulátorral működik. Az energiatakarékosság érdekében a feliratozógép automatikusan kikapcsol, ha két percig semmilyen műveletet nem végzett.

Az akkumulátor behelyezése

A feliratozógéphez mellékelt akkumulátor vásárláskor részlegesen feltöltött állapotban van. A feliratozógép első használata előtt nem kell feltöltenie az akkumulátort.

Az akkumulátor behelyezése

- Csúsztassa el az akkumulátortartó rekesz fedelét a feliratozógéptől. Lásd: ábra2.
- 2 Helyezze be az akkumulátort az akkumulátortartó rekeszbe.



3 Helyezze vissza az akkumulátortartó rekesz fedelét.

MEGJEGYZÉS Vegye ki az akkumulátort, ha hosszabb ideig nem használja a feliratozógépet.

Feltétlenül olvassa el a Li-ion akkumulátorra vonatkozó biztonsági figyelmeztetéseket a következő fejezetben: oldal 28.

Az akkumulátor újratöltése

A feliratozógéphez mellékelt hálózati adapter szolgál az akkumulátor újratöltésére.

MEGJEGYZÉS A hálózati adapter az akkumulátor újratöltésére szolgál; a hálózati adapter nem használható a feliratozógép áramellátására.

Csak a jelen útmutatóban megadott tápadaptert használja: Adapter típusa: DSA-6PFG-12 Fc 120050 (megjegyzés: "c" lehetséges értékei: EU, UP, UK, US, UJ, JP, IN, AU, KA, KR, AN, AR, BZ, SA, AF vagy CA), a Dee Van Enterprise C., Ltd. terméke

Az akkumulátor újratöltése

- 1 A hálózati adaptert csatlakoztassa a feliratozógép felső részén lévő tápcsatlakozóba.
- 2 Csatlakoztassa a tápegység másik végét a hálózati aljzathoz.

A címkekazetta behelyezése

A feliratozógéphez egy címkekazetta is jár. A www.dymo.com oldalon talál bővebb információkat további címkekazetták vásárlásáról.

Vigyázat: A vágókés rendkívül éles. A címkekazetta cseréje során tartsa távol ujjait és más testrészeit a vágókéstől, és ne nyomja meg a középső gombot.

A címkekazetta behelyezése

- A címkekazetta fedelének megemelésével nyissa fel a címkerekeszt. Lásd: ábra3.
- 2 A feliratozógép első használata előtt vegye ki a védőkartont a címke kimeneti nyílásából. Lásd: ábra4.
- 3 Helyezze be a kazettát címkével felfelé, a címkevezetők közé illesztve.
- 4 Nyomja meg erősen, amíg a kazetta bekattan a helyére. Lásd: ábra5.
- 5 Csukja le címkekazetta fedelét.





ábra4



A feliratozógép első használata

Amikor a készüléket legelőször bekapcsolja, ki kell választania a nyelvet, a mértékegységet és a címkeszélességet. Ezek a beállítások addig érvényben maradnak, amíg meg nem változtatja őket.

Ezek a beállításokat a 🔤 gombbal lehet megváltoztatni.

A feliratozógép beállítása

- 1 A 🕒 gombbal kapcsolja be a készüléket.
- 2 Válassza ki a kívánt nyelvet, majd nyomja meg az 📴 gombot.
- 3 Válassza ki a mértékegységet (mm/hüvelyk), majd nyomja meg az
- 4 Válassza ki a feliratozógépben lévő címkekazetta szélességét, majd nyomja meg az sgombot.

Most már készen áll az első címkéje elkészítésére.

Címke nyomtatása

- 1 Írjon be szöveget egy egyszerű címke létrehozásához.
- 2 Nyomja le a 🖾 billentyűt.
- 3 Adja meg a példányszámot.
- 4 A nyomtatáshoz nyomja meg az <u>w</u> vagy a gmbot.
- 5 Nyomja le a vágókés gombját a címke levágásához.

Gratulálunk! Elkészítette első címkéjét. Ha kíváncsi a további lehetőségekre, akkor olvassa tovább ezt az útmutatót!

A feliratozógép részletes bemutatása

lsmerje meg a feliratozógépen található funkciógombok elhelyezkedését. Lásd az 1. ábrát. Az alábbiakban olvasható az egyes funkciók részletes ismertetése.

KI/Be kapcsoló

A (D) gomb kapcsolja be és ki az áramot. Ha művelet nélkül telik el két perc, a készülék automatikusan kikapcsol. Ha a nyomtató automatikusan kapcsol ki, a készülék megjegyzi az utoljára létrehozott címkét, és ezt jeleníti meg, amikor a készülék újra áram alá kerül. A korábban kiválasztott stílus beállításokat is visszaállítja.

Ha a nyomtatót manuálisan kapcsolja ki, a címke szövegét és stílusbeállításait nem jegyzi meg a készülék, és bekapcsoláskor üres címkét jelenít meg.

Ha az aktuális címkét még nem mentette el, kikapcsoláskor egy üzenet figyelmeztet a címke elmentésére.

LCD kijelző

A kijelző egyszerre két sornyi szöveget képes megjeleníteni. Az egyes sorokban kijelzett karakterek száma a karakterek közötti arányos távolságtól függ.

A DYMO különleges grafikus kijelzőjének köszönhetően a legtöbb formázási művelet eredménye azonnal látható.



Az LCD kijelző felső részén lévő funkció ikonok feketén látszanak, ha az adott funkció éppen ki van választva.

- 1 Betűtípus
- 2 Betűméret
- 3 Akkumulátor
- 4 Rögzített címkehosszúság
- 5 Tükrözött szöveg

- 6 Szövegigazítás
- 7 Szerkesztési terület
- 8 Ékezetes karakter
- 9 Kisbetűk
- 10 Nagybetűk

Formátum

A 🕞 gomb megnyomásával jelennek meg a a Betűtípus, Betűméret, Stílus, Keret, Aláhúzás, Címkehossz, Igazítás és Tükrözés almenük. Ezeket a formázási paramétereket a felhasználói útmutatóban később ismertetjük.

Beszúrás

Az <u>
 Insert</u>
 gombbal lehet beszúrni a címkére szimbólumokat, képeket és elmentett szövegeket. Ezeket a paramétereket a felhasználói útmutatóban később ismertetjük.

Beállítások

A gomb megnyomásával jelennek meg a Nyelv, a Mértékegység, a Címkeszélesség és az Információk almenük.

Nagybetűs mód

A gombbal lehet átváltani a nagy-, illetve a kisbetűs írás között. Ha a nagybetűs mód be van kapcsolva, a kijelzőn látható a nagybetűs (Caps) mód ikonja, és az összes bevitt karakter nagybetűvel jelenik meg. Alapértelmezés szerint a nagybetűs mód ki van kapcsolva. Ha a nagybetűs mód ki van kapcsolva, az összes bevitt karakter kisbetűvel jelenik meg.

Backspace (Vissza/Törlés)

A 🕞 billentyű törli a kurzortól balra levő karaktert.

Törlés

A gombbal választhat, hogy a címke teljes szövegét törli ki, vagy a szöveg formázását, vagy mindkettőt.

Kurzorbillentyűk

A bal és jobb kurzorbillentyűkkel tekintheti át és módosíthatja a címke szövegét. A menüopciók között a fel és le kurzorbillentyűkkel is lépegethet, majd a kiválasztáshoz nyomja meg az or gombot.

Cancel (Mégsem)

A for billentyűvel kiléphet a kiválasztott menü vagy művelet végrehajtása nélkül.

A címke formázása

Többféle formázási opció áll rendelkezésre a címkék megjelenésének további alakítására.



A formázás beállítása

- 1 Nyomja le a format billentyűt.
- 2 A kurzorbillentyűkkel válassza ki a módosítani kívánt formázási opciót, majd nyomja meg az <a>[or] gombot.
- 3 Válassza ki a címkére alkalmazni kívánt opciót, majd nyomja meg az

Betűtípus

Három betűtípus közül választhat a címkékhez:



• A FEL/LE gombokkal választhat a betűtípusok közül.

Betűméret

Hét betűméret közül választhat a címkékhez:



Az elérhető betűméretek köre a kiválasztott címkeszélességtől függ. A betűméret a címkén lévő összes karakterre vonatkozik.

| Címkeszélesség | Elérhető betűméret |
|----------------|--------------------------------|
| 6 mm (1/4″) | 8 pont |
| 9 mm (3/8″) | 8, 12, 18 pont |
| 12 mm (1/2″) | 8, 12, 18, 24, 28 pont |
| 19 mm (3/4") | 8, 12, 18, 24, 28, 34, 42 pont |

 A FEL/LE, illetve a BAL/JOBB gombokkal választhat a betűméretek közül.

Betűstílusok

Hat különböző betűstílust választhat a szöveghez:



| Normál | AaBb |
|------------|------|
| Félkövér | AaBb |
| Dőlt | AaBb |
| Körvonal | AaBb |
| Árnyékos | AaBb |
| Függőleges | ≺രനാ |
| | |

• A FEL/LE kurzorgombokkal választhat a betűstílusok közül.

Szöveg bekeretezése és aláhúzása

A beírt szöveget bekeretezheti vagy aláhúzhatja.



• A FEL/LE kurzorgombokkal választhatja ki a keretet vagy az aláhúzást.

A címke vagy aláhúzott vagy bekeretezett lehet, egyszerre mindkettő nem.

Ha kétsoros címkén keretezi be a szöveget, a keret mindkét sort magában foglalja.

Ha kétsoros címkén húzza alá a szöveget, mindkét sor alá lesz húzva.

Tükrözött szöveg használata

A tükrözési formátummal a kinyomtatott szöveg jobbról balra lesz olvasható, mintha tükörben látná.

| | AE | Ìς | ļ | KT | i |
|---|----|----|----|----|-------------------|
| · | | | 38 | | <u> >86 </u> |

• A BAL/JOBB gombokkal választhat a tükrözési formátumok közül.

Szöveg igazítása

A címkén lévő szöveget igazíthatja balra, jobbra vagy középre. Az alapértelmezett formátum a középre igazítás.

| | | |
|--------|------|--|
| linner | | |
| | | |

A BAL/JOBB gombokkal választhat a szövegigazítási lehetőségek közül.

Rögzített hosszúságú címkék készítése

A címke hosszát rendszerint a szöveg hosszúsága határozza meg. Lehetőség van azonban a címke hosszának beállítására is.

Rögzített címkehosszúság esetén a címke szövegének méretét a készülék automatikusan a címke méretéhez igazítja. Amennyiben a szöveget nem lehet a megadott címkehosszhoz igazítani, megjelenik egy üzenet az adott szöveghez minimálisan szükséges legkisebb címkehosszal. A kiválasztott rögzített címkehosszúság legfeljebb 400 mm (15″) lehet.

Rögzített hosszúság beállítása



1 A FEL/LE kurzorgombokkal választhatja ki a rögzített hosszúság opcióját.



2 A FEL/LE kurzorgombokkal választhatja ki a címkehosszúságot, vagy pedig a számbillentyűkkel beírhatja a címke hosszát.

Kétsoros címkék készítése

A címkékre legfeljebb két sornyi szöveg nyomtatható. A 6 mm (1/4") hosszúságú címkékre csak egy sornyi szöveg nyomtatható.

Kétsoros címke készítése

- 1 Írja be az első sor szövegét, és nyomja le a 🖉 billentyűt.
- 2 Írja be a második sor szövegét.
- 3 A nyomtatáshoz nyomja meg a 🖾 gombot.

Clipart elemek, szimbólumok és különleges karakterek használata

A címkékre clipart elemeket, szimbólumokat és más különleges karaktereket is felvihet.

Clipart elemek hozzáadása

A feliratozógép az alábbi clipart elemeket tartalmazza.

| 1 | $\mathbf{\Lambda}$ | ← | → | | í konstruktur (* 1970) Konstruktur (* 1970) | Ð | 1 | California California California | ۲ |
|---------|--------------------|-------------------|--------------|----|--|---|----------|--|----|
| 仓 | Û | N | ≌ | | | đ | | | \$ |
| 4 | L. | \leftrightarrow | \checkmark | × | À | à | A | A | |
| Ŧ | 6 | ß | Ţ | ø | æ | | Ð | Ċ | |
| © | ® | тм | Œ | | ï | þ | C | Y | 11 |
| T | Ċ | \times | | | . | * | Ű | ♪ | ۲ |
| \odot | \otimes | | ŧ | ŧ | È | Ŷ | ÷. | • | |
| X | Ť | 0 | õ | 2 | 4 | 8 | ٢ | | 0 |
| + | 0 | A | Ś | ®% | Δ | | 8 | 8 | I |
| Ď | | Ĥ | Í | | * | ٠ | * | ۷ | • |

Clipart elem beszúrása

- 1 Nyomja meg az gombot, válassza ki a **Clip Art** opciót, majd nyomja meg az ki a **Clip** Art opciót,
- 2 A FEL/LE, illetve a BAL/JOBB gombokkal választhatja ki a kívánt clipart elemet.
- 3 A kívánt clipart elemet az w gomb megnyomásával szúrhatja be a címkére.

Szimbólumok bevitele

A feliratozógép az alábbi kiterjesztett szimbólumokat tartalmazza.

| ? | 1 | _ | - | : | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|-----|-----|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|
| | | 3 | | ; | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| , | i | ć | / | ١ | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| & | @ | # | % | ‰ | | α | β | Y | δ | з |
| 1 | (|) | { | } | | ζ | η | θ | I | к |
| [|] | • | • | * | | λ | μ | v | ξ | 0 |
| + | - | x | ÷ | \checkmark | | π | ρ | σ | т | U |
| ^ | ~ | * | = | ¥ | | φ | х | Ψ | ω | |
| ± | < | > | ≤ | ≥ | | A | В | Г | Δ | E |
| € | £ | \$ | ¢ | ¥ | | Z | н | Θ | I | к |
| 1⁄3 | 2/3 | 1⁄8 | 5⁄8 | 7⁄8 | | Λ | М | N | Ξ | 0 |
| 1⁄4 | 1⁄2 | 3/4 | 3⁄8 | § | | П | Р | Σ | Т | Y |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | Φ | Х | Ψ | Ω | |

Szimbólum beszúrása

- 1 Nyomja meg az gombot, válassza ki a **Szimbólumok** opciót, majd nyomja meg az ok gombot.
- 2 A FEL/LE, illetve a BAL/JOBB gombokkal választhatja ki a kívánt szimbólumot.
- Ha megtalálta a szimbólumot, beszúrásához nyomja le a
 billentyűt.

A szimbólum gombok használata

Szimbólumok gyors beviteléhez használja az általános, írásjel és pénznem gyorsbillentyűket.

Szimbólumok gyors bevitele

- 1 Nyomja meg az alábbiak valamelyikét:
 - (?:/) általános szimbólum beviteléhez.
 - (&@#) írásjel beviteléhez.
 - (E\$E) pénznemjelzés beviteléhez.
- 2 Válassza ki a kívánt szimbólumot, majd nyomja meg az 🖾 gombot.

Nemzetközi karakterek bevitele

A feliratozógép támogatja a kiterjesztett latin betűs karakterkészletet.

Az Ékezet gomb megnyomása után egy adott betű megnyomásakor megjelenik egy menü az adott betű összes változatával.

Ha például a kiválasztott nyelv a francia, az Ékezet, majd az **a** gomb megnyomása után látható az összes létező változat: **a à â æ**, stb. A karakterek változatai és azok megjelenési sorrendje a kiválasztott nyelvtől függenek.

Ékezetes karakterek beírása

1 Nyomja le az Aen billentyűt.

A kijelzőn megjelenik az ékezetes karakterek ikonja.

- 2 Nyomja meg valamelyik betűbillentyűt. Megjelennek az adott karakter ékezetes változatai.
- 3 A BAL/JOBB qombokkal válassza ki a kívánt karaktert, majd nyomja meg az oktor gombot.

Nyomtatási beállítások

Megtekintheti a címke nyomtatási képét, valamint több címkét is nyomtathat.

Előzetes megtekintés

Nyomtatás előtt megtekintheti a címke szövegét és formázását.

A címke előzetes megtekintése

♦ Nyomja le a billentyűt.

Megjelenik a címkehosszúság. Szükség esetén a címke szövege végiggördül a kijelzőn.

Több címke nyomtatása

Minden nyomtatáskor a rendszer megkérdezni, hány példányban kíván nyomtatni. Alkalmanként legfeljebb tíz példányt nyomtathat.

Több címke nyomtatása

- 1 Nyomja le a 🖾 billentyűt.
- 2 Írja be vagy válassza ki a nyomtatni kívánt példányszámot, majd nyomja meg az v gombot.

A nyomtatás befejeztével a példányszám az alapértelmezett 1-re ugrik vissza.

A feliratozógép memóriájának használata

A feliratozógép erőteljes memóriája akár kilenc gyakran használt címke elmentésére alkalmas. Az elmentett címkéket előhívhatja, illetve elmentett szöveget beszúrhat új címkére.

Címke elmentése

Legfeljebb kilenc gyakran használt címke menthető el. Címke elmentésekor a szöveget és az összes formázást is elmenti a készülék.

Az aktuális címke mentése

- 1 Nyomja le a 🖾 billentyűt. Megjelenik az első szabad memóriahely.
- A kurzorbillentyűkkel mozoghat a szabad memóriahelyek között. Új címkét bármely szabad memóriahelyre elmenthet.
- 3 Válasszon memóriahelyet, és nyomja le az ⊡ billentyűt.

A címke ezzel el lett mentve; Ön visszatér a címkéhez.

Elmentett címkék megnyitása

A memóriában későbbi használatra elmentett címkéket egyszerűen behívhatja.

Mentett címkék megnyitása

- 1 Nyomja le a 🗁 billentyűt. Megjelenik az első memóriahely.
- 2 A kurzorbillentyűkkel válassza ki a megnyitni kívánt címkét, majd nyomja meg az om gombot.

Valamely memóriahely tartalmának törléséhez válassza ki a memóriahelyet, majd nyomja meg a Grear gombot.

Elmentett szöveg beszúrása

Egy elmentett címke szövegét beszúrhatja az aktuális címkébe. Ez a művelet csak az elmentett szöveget illeszti be, annak formázását nem.

Mentett szöveg beszúrása

- 1 Vigye a kurzort a címke azon részére, ahová a szöveget beszúrni szeretné.
- Nyomja meg az gombot, válassza ki az Elmentett szöveg elemet, majd nyomja meg az gombot.
 Megjelenik az első memóriahely.
- 3 A kurzorbillentyűkkel válassza ki a beszúrni kívánt szöveget.
- 4 Nyomja le a ^{OK} billentyűt.

Megtörténik a szöveg beszúrása az aktuális címkébe.

A feliratozógép gondozása

A feliratozógép használatát sokáig élvezheti, mindemellett igen kevés törődést igényel. A megfelelő működés érdekében időről időre tisztítsa meg a feliratozógépet. A címkekazetta cseréje során minden alkalommal tisztítsa meg a vágókést.

Vigyázat: A vágókés rendkívül éles. A vágókés tisztítása során kerülje a vágókés érintését.

A vágókés tisztítása

- 1 Távolítsa el a kazettát.
- 2 Tartsa lenyomva a vágógombot, hogy hozzáférjen a vágókéshez. Lásd: ábra6.
- A kés mindkét oldalát vattakoronggal és alkohollal tisztítsa meg.



A nyomtatófej tisztítása

- 1 Távolítsa el a kazettát.
- Vegye ki a tisztítószerszámot a címketartó fedele mögül.
 Ha nincs tisztítószerszáma, forduljon a DYMO Ügyféltámogatáshoz (http://support.dymo.com).
- 3 Gyengéden törölje le készülék kipárnázott oldalát a nyomtatófejjel szemben. Lásd: ábra6.

Hibakeresés

Ha a feliratozógép használata során valamilyen problémával szembesül, tekintse át az alábbi lehetséges megoldásokat.

| Probléma/Hibaüzenet | Megoldás |
|--|---|
| A kijelzőn nem látható semmi. | Ellenőrizze, hogy a feliratozógép be van-e kapcsolva. Csatlakoztassa a hálózati adaptert az akkumulátor újratöltéséhez. Lásd: Az akkumulátor újratöltése. |
| Gyenge nyomtatási minőség | Csatlakoztassa a hálózati adaptert az akkumulátor újratöltéséhez. Lásd: Az akkumulátor újratöltése. Tisztítsa meg a nyomtatófejet. Ügyeljen arra, hogy a címkekazetta helyesen legyen behelyezve. Cserélje ki a címkekazettát. |
| Gyenge vágóteljesítmény | Tisztítsa meg a vágókést. Lásd A feliratozógép gondozása. |
| Nyomtatás | Nincs teendő. Az üzenet eltűnik a nyomtatás befejezésekor. |
| Túl sok karakter Túllépte a puffertárolóban elférő karakterek számát. | Törölje a puffertárolóban levő szöveg egy részét vagy az egészet. |
| Túl sok sor Túllépte a sorok megengedett számát. | Töröljön egy sort, hogy tartható legyen a címkeszélesség. Helyezzen be szélesebb címkekazettát. |
| Töltse fel az akkut! Az akkumulátor majdnem lemerült. | Csatlakoztassa a hálózati adaptert az akkumulátor újratöltéséhez. Lásd: Az akkumulátor újratöltése . |

| Probléma/Hibaüzenet | Megoldás |
|--|---|
| Akku meghibásodás Az akkumulátor helytelenül van betéve, vagy sérült. | Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor helyesen legyen behelyezve. Lásd: Az akkumulátor behelyezése. Cserélje ki az akkumulátort. |
| Várjon! Az akku töltődik. | Hagyja az akkumulátort feltöltődni, mielőtt kihúzná a feliratozógép csatlakozását. |
| Szalagelakadás A motor megakadt a címke begyűrődése miatt. | Vegye ki a begyűrődött címkét; cserélje ki a címkekazettát. Tisztítsa meg a vágókést. |
| | D1() |

Ha mégis segítségre van szüksége, látogassa meg a DYMO weboldalát:**www.dymo.com**.

Biztonsági óvintézkedések az akkumulátorhoz

Akkumulátor típusa: Li-Ion 7,2 V 1400 mAh 10,08Wh

A lítium-ion akkumulátor helytelen kezelése szivárgást, hőt, füstöt, robbanást vagy tüzet okozhat. Ez viselkedésromlást vagy meghibásodást okozhat. Károsíthatja az akkumulátorba beépített védőeszközt is. A készülék károsodásához vagy személyi sérüléshez vezethet. Pontosan tartsa be az alábbi utasításokat.

\land Veszély!

- Az akkumulátort csak a LabelManager 360D feliratozógépben használja.
- Az akkumulátor csak a feliratozógépbe behelyezve tölthető a mellékelt töltőadapterrel (12 VDC / 0,5 A).
- Ne csatlakoztassa közvetlenül fali aljzatba vagy cigarettagyújtóra.

• Ne tárolja az akkumulátort tűz közelében vagy autóban, ha a hőmérséklet 60 °C felett lehet.

\land Figyelem

• Ha az akkumulátor három órán belül nem töltődött fel, hagyja abba a töltést.

\land Vigyázat!

- Ne használja a feliratozógépet vagy az akkumulátort olyan helyen, ahol statikus töltés keletkezik.
- A feliratozógépet csak szobahőmérsékleten használja.
- Az akkumulátor csak a 10–35 °C hőmérséklettartományban tölthető.
- Csak DYMO márkájú akkumulátort használjon.

Környezetvédelmi információk

A megvásárolt készülék gyártásához szükség van természeti erőforrások kitermelésére és felhasználására. A termék egészségre és környezetre ártalmas anyagokat tartalmazhat.

Annak érdekében, hogy az ilyen anyagok ne kerüljenek a környezetbe, valamint a természeti erőforrások igénybe vételének csökkentése érdekében arra kérjük vásárlóinkat, hogy vegyék igénybe a megfelelő termékvisszaváltó hálózatokat. Ezek a hálózatok a készülék élettartamának végén a készüléket alkotó anyagok nagy részét környezetkímélő módon újra felhasználják vagy újra hasznosítják.

A készüléken látható áthúzott kuka jelzés arra utal, hogy vegye igénybe az ilyen rendszereket.



Ha a termék begyűjtésével vagy újrahasznosításával kapcsolatban további információra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba a helyi hulladékgazdálkodási intézménnyel.

A DYMO szívesen ad további tájékoztatást is termékeink környezetre gyakorolt hatásáról.