Pika-aloitus

Varmista, että olet saanut kaikki varusteet, jotka on lueteltu kohdassa Kuva 1. (Pakkauksessa toimitetut tarrat voivat poiketa ilmoitetusta.)



Kuva 1

Tutustu kohdassa Kuva 2 esiteltyihin tuotteen osiin.





- 1 Virtapainike/merkkivalo
- 2 Leikkuripainike
- 3 Tarran ulostuloaukko
- 4 USB-portti 5 Sivusuojus

6 Akkutila

- Sarjanumerotarra 7
- Kasettitila 8

Akun asentaminen

Tarrakirjoitin saa virtansa uudelleenladattavasta litiumioniakusta.

Asenna akku seuraavasti:

- Avaa tarrakirjoittimen sivusuojus. 1
- 2 Irrota akkutilan kansi, Katso Kuva 3.
- Aseta akku akkutilaan kuvan mukaisesti.
- 4 Kiinnitä akkutilan kansi.
- 5 Sulje tarrakirjoittimen sivusuojus.

NOTE Poista akku, jos tarrakirjoitinta ei käytetä pitkään aikaan.



Kuva 3

Tarrakasetin asettaminen paikoilleen

Tarrakirjoitin käyttää DYMO D1 -tarrakasetteja.

Aseta tarrakasetti paikoilleen seuraavasti:

- 1 Avaa tarrakirjoittimen sivusuojus.
- 2 Varmista, että teippi ja nauha kulkevat kireästi kotelon pään ylitse ja että teippi pääsee kulkemaan tarraohjainten välistä.

Käännä rullaa tarvittaessa kelausrullalla myötäpäivään, jotta nauha kiristyisi.

- Aseta kasetti paikoilleen ja paina lujaa, kunnes kasetti napsahtaa paikoilleen. Katso Kuva 5.
- 4 Sulje tarrakirjoittimen sivusuojus.



Leikkuuterä on äärimmäisen terävä. Vaihdettaessa tarrakasettia pidä sormet ja muut ruumiinosat poissa leikkuuterästä äläkä paina leikkurin painiketta.

Tarrakirjoittimen kytkeminen tietokoneeseen

Tarrakirjoitin yhdistetään tietokoneeseen tarrakirjoittimen takana olevan USB-liitännän avulla. Tietokoneeseen ei tarvitse asentaa lisäohjelmia tai -ohjaimia tarrakirjoittimen käyttöä varten.

Kytke tarrakirjoitin tietokoneeseen seuraavasti:

- 1 Kytke USB-kaapeli tarrakirjoittimen takapuolella olevaan USB-porttiin. Katso Kuva 6.
- 2 Kytke USB-kaapelin toinen pää tietokoneen vapaaseen USB-porttiin.

NOTE Tarrakirjoitin on kytkettävä USB-porttiin, joka antaa virtaa. Tarrakirjoitin ei välttämättä lataudu eikä toimi oikein, kun se on liitetty USB-liitäntään tai USB-keskittimeen, joka ei syötä virtaa. Tällaisia liitäntöjä on esimerkiksi joissakin Mac-näppäimistöissä.







Sisäisen ohjelmiston käynnistäminen

Tarrakirjoittimessa on sisäinen ohjelmisto; siihen ei tarvitse asentaa mitään ohjelmia.

Käynnistä ohjelmisto Windows®-käyttöjärjestelmässä seuraavasti:

- Kytke tarvittaessa tarrakirjoittimeen virta painamalla virtapainiketta. Ohjelmisto saattaa käynnistyä automaattisesti Windowsin automaattisen suorituksen asetusten perusteella.
- 2 Jos ohjelmisto ei käynnisty automaattisesti, tee jompikumpi seuraavista:
 - Jos näkyviin tulee automaattisen suorituksen tai automaattisen toiston valintaikkuna, käynnistä 🛃 DYMO Label Light -ohjelmisto toimimalla näkyviin tulevien ohjeiden mukaan.
 - Jos automaattisen suorituksen valintaikkuna ei tule näkyviin, valitse Oma tietokone->DYMO PnP ja kaksoisnapsauta sitten J DYMO Label Light.exe-tiedostoa.

Käynnistä ohjelmisto Mac OS® -käyttöjärjestelmässä seuraavasti:

- 1 Kytke tarvittaessa tarrakirjoittimeen virta painamalla virtapainiketta. Työpöydälle tulee näkyviin DYMO PnP -asema.
- 2 Avaa asema kaksoisosoittamalla DYMO PnP.
- 3 Käynnistä ohjelmisto kaksoisosoittamalla 🗾 .

Tarrakirjoittimen kytkeminen irti tietokoneesta

Kytke tarrakirjoitin irti tietokoneesta seuraavasti:

- 1 (Vain Mac) Vedä DYMO PnP -asema roskakoriin.
- 2 Kytke tarrakirjoittimen virta pois päältä painamalla virtapainiketta.
- 3 Irrota USB-kaapeli tietokoneesta.

Tarrojen tulostaminen sisäisellä ohjelmistolla

Seuraavassa kuvassa näet muutamia ohjelmiston ominaisuuksista.



Näin tulostat ensimmäisen tarrasi:

- 1 Napsauta muokkausalueella olevaa tarraa kerran ja kirjoita tekstiä.
- 2 Tulosta tarra napsauttamalla 💾
- 3 Leikkaa tarra irti painamalla tarrakirjoittimen leikkuripainiketta.

Näin otat ja lisäät kuvan työpöydältä:

- 1 Napsauta työkalurivin kuvaketta 🔚.
- 2 Vedä valintaruutu haluamasi alueen ympärille hiiren kohdistimella. Valitsemasi alue lisätään tarraan.

Jos haluat käyttää laajennettuja muotoilutoimintoja, voit ladata DYMO-sivustosta DYMO Label™ v.8 -ohjelmiston ja asentaa sen napsauttamalla sisäisen ohjelmiston kuvaketta 🦑.

Tarrakirjoittimen ylläpito

Akun lataaminen

Tarrakirjoittimen mukana toimitettava litiumioniakku on osittain ladattu. Akku ladataan tietokoneen USB-portin kautta.

NOTE Tarrakirjoitin on kytkettävä USB-porttiin, joka antaa virtaa. Tarrakirjoitin ei välttämättä lataudu eikä toimi oikein, kun se on liitetty USB-liitäntään tai

USB-keskittimeen, joka ei syötä virtaa. Tällaisia liitäntöjä on esimerkiksi joissakin Mac-näppäimistöissä.

Tarrakirjoittimen tila näkyy ohjelmistoikkunan vasemmassa alareunassa. Seuraavassa taulukossa on kuvattu tarrakirjoittimen mahdolliset tilat.

	Tarrakirjoitin on kytketty ja akku latautuu
	Tarrakirjoitin on kytketty mutta akku ei lataudu
***	Tarrakirjoitinta ei ole kytketty
	Tarrakirjoitin on kytketty ja akussa on ongelma

Lataa akku seuraavasti:

- 1 Kytke tarrakirjoitin ja tietokone toisiinsa USB-kaapelilla.
- 2 Kytke tarvittaessa tarrakirjoittimeen virta ja aloita akun lataus painamalla virtapainiketta.

Tarrakirjoittimen puhdistus

Tarrakirioittimesi on suunniteltu toimimaan pitkään ja huoletta, eikä sitä juurikaan tarvitse ylläpitää tai huoltaa. Puhdista tarrakirjoittimesi ajoittain, niin se toimii hyvin. Puhdista leikkuuterä aina vaihtaessasi tarrakasetin.

Puhdista nauhan tulostuspää seuraavasti:

- 1 Avaa tarrakirjoittimen sivusuojus.
- 2 Irrota tarrakasetti.
- 3 Pyyhi paperipöly ja muut irralliset hiukkaset kasettitilan sisältä pienellä pehmeällä harjalla tai pumpulitupolla.
- 4 Irrota puhdistustyökalu suojuksen sisäpinnalta. Katso Kuva 7. Jos sinulla ei ole puhdistustyökalua, ota yhteyttä DYMOasiakaspalveluun (http://support.dymo.com).
- 5 Pyyhi tulostuspää varovasti työkalulla. Tulostuspää on erittäin herkkä, joten ole



Tulostuspää

erittäin varovainen puhdistuksen aikana.

6 Aseta puhdistustyökalu takaisin paikkaan, aseta tarrakasetti paikalleen ja sulje sivusuojus.

Puhdista leikkuuterä seuraavasti:

- 1 Avaa tarrakirjoittimen sivusuojus.
- 2 Irrota tarrakasetti.
- 3 Paina leikkuripainiketta. Katso Kuva 8. Leikkuuterä tulee näkyviin.
- 4 Puhdista leikkuuterän molemmat puolet alkoholiin kastetulla pumpulitupolla.



Leikkuuterä on äärimmäisen terävä. Vältä suoraa kosketusta leikkuuterään puhdistaessasi sitä.

5 Puhdistettuasi terän palauta se alkuasentoon vapauttamalla leikkuripainike.



Vianmääritys

Noudata seuraavia ratkaisuja, jos tarrakirjoittimesi ei toimi oikein.

Ongelma/Virheviesti	Ratkaisu
Huono tulostuslaatu	Varmista, että tarrakasetti on asennettu oikein.
	Puhdista tulostuspää. Katso Tarrakirjoittimen puhdistus.
	Vaihda tarrakasetti.
Leikkuri ei toimi kunnolla	Puhdista leikkuuterä. Katso Tarrakirjoittimen puhdistus.
Kirjoitin on kytketty irti tai sammutettu	Tarrakirjoitin on kytketty irti tai sen virta on kytketty pois päältä. Varmista, että USB-kaapeli on kytketty ja kirjoitin on päällä.
Tulostusvirhe	Varmista, että tarrakasetti on asetettu oikein paikalleen ja ettei siinä ole tukosta tai ettei se ole tyhjä.
Akkuvirta ei riitä tulostamiseen	Akun lataus ei riitä tulostamiseen. Lataa akku ja tulosta tarra uudelleen.
Akku ei toimi oikein	Varmista, että on asetettu oikein paikalleen. Jos näin on, ota yhteyttä asiakastukeen.
Akku ei lataudu	Varmista, että tarrakirjoitin on kytketty USB-porttiin, joka antaa virtaa.
Akkuvirta on laskemassa liian alhaiseksi tai on liian alhainen	Aloita lataus kytkemällä tarrakirjoitin USB-porttiin, joka antaa virtaa.

Jos yhä tarvitset apua, tutustu DYMO-sivuston tukiosioon osoitteessa **www.dymo.com**.