



Stručná referenční příručka
prievodca rýchlym spustením
Quick Reference Guide

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz pozycję **Obramowania** i naciśnij przycisk .
3. Wybierz styl obramowania lub podkreślenia i naciśnij przycisk .

- | | | | |
|--|----------|---|---------|
|  | Čtverec |  | Vlak |
|  | Špičatý |  | Srdíčka |
|  | Zaoblený |  | Květiny |
|  | Krokodýl | | |

1. Stiskněte tlačítko .
2. Zvolte položku **Borders** (Ohraničení) a stiskněte tlačítko .
3. Vyberte styl podtržení nebo rámečku a stiskněte tlačítko .

- ♦ Naprawa serwisowa: W przypadku zepsutej drukarki należy zarejestrować ją na stronie www.dymoservice.com. Otrzymają tam Państwo dokładne instrukcje jak należy przesłać produkt w celu naprawy.

©2015 SANFORD, L.P. WWW.DYMO.COM
PRODUCT OF / PRODUIT DE:
NEWELL RUBBERMAID EUROPE SÄRL
CHEMIN DE BLANDONNET,
10 1214 VERNIER, SWITZERLAND
SENTED IN THE EU BY / REPRÉSENTÉ EN E
NWL BELGIUM SERVICES BVBA
INDUSTRIEPAK-NOORD 30
9100 SINT-NIKLAAS, BELGIUM
TED IN POLAND BY / DISTRIBUE EN POŁ
NEWELL POLAND SA PLAC ANDERSA 7
61-894 POZNAN, POLAND
WSPARCIE: +4823060692

2. Select **Borders**, and press .
3. Select underline or a box style and press .