Guia do Usuário da LetraTag



Figura 1 Impressora de etiquetas DYMO LetraTag

Sobre sua nova impressora de etiquetas

A impressora de etiquetas DYMO LetraTag[®] permite criar uma grande variedade de etiquetas auto-adesivas de alta qualidade. É possível selecionar muitos tamanhos e estilos de letra diferentes para a impressão das etiquetas. A impressora de etiquetas usa cassetes de etiquetas DYMO LetraTag (LT) de 12 mm. Os cassetes LT estão disponíveis com fita plástica e metalizada de diversas cores e com fita branca em papel e iron-on (para tecidos). Visite **www.dymo.com** para obter informações sobre a aquisição de etiquetas e de acessórios para a sua impressora de etiquetas.

Registro da garantia

Preencha o cartão de registro da garantia e envie-o para o endereço de Suporte ao Cliente apropriado em até sete dias. Acesse www.dymo.com/registration para obter detalhes ou para fazer o registro on-line.

Passos iniciais

Siga as instruções contidas nesta seção para imprimir a sua primeira etiqueta.

Conectar a alimentação

A impressora de etiquetas é alimentada por pilhas alcalinas. Para economizar energia, a impressora de etiquetas se desliga automaticamente após dois minutos de inatividade.

Inserir as pilhas

A impressora de etiquetas usa quatro pilhas alcalinas AA de alta capacidade.

Para inserir as pilhas

- 1. Retire a tampa do compartimento de pilhas. Consulte a Figura 2.
- 2. Insira as pilhas obedecendo às marcas de polaridade (+ e –).
- 3. Recoloque a tampa.

Remova as pilhas se não houver previsão de uso da impressora de etiquetas por um longo período.

Inserir o cassete de etiquetas

A impressora de etiquetas é fornecida com um cassete de etiquetas. Visite **www.dymo.com** para obter informações sobre a compra de cassetes de etiquetas adicionais.



Para inserir o cassete de etiquetas

- Levante a tampa do cassete de etiquetas para abrir o compartimento de etiquetas. Consulte a Figura 3.
- Insira o cassete com a etiqueta posicionada entre a cabeça de impressão e o rolete compressor.
- 3. Pressione com firmeza até o cassete encaixar no lugar.
- 4. Feche a tampa do cassete de etiquetas e pressione (Control para ligar a alimentação.



Figura 3



Figura 4

Selecionar um idioma

Quando a impressora é ligada pela primeira vez, é solicitada a seleção do idioma desejado. Por padrão, o idioma vem definido como inglês. A opção de idioma determina o conjunto de caracteres disponível.

Para selecionar um idioma

- 1. Pressione (Settings)
- 2. Use as teclas de seta para cima ou para baixo para selecionar o **Idioma** e pressione **(P)**.
- 3. Use as teclas de seta para cima ou para baixo para selecionar o idioma desejado e pressione (R).

Configurar a data e a hora

É preciso configurar a data e a hora de forma que a data esteja certa caso você opte por inseri-la automaticamente na etiqueta.

Para configurar a data e a hora

- 1. Pressione (Settings).
- 2. Use as teclas de seta para cima ou para baixo para selecionar **Configurar data** e pressione OK.

A data padrão aparece.

- Use as teclas de seta para a esquerda ou seta para a direita para mover o cursor sobre cada configuração (mês, dia e ano) e use as teclas de seta para cima ou para baixo para aumentar ou diminuir o valor.
- 4. Quando terminar, pressione OK). A hora padrão aparece.



- 5. Use as teclas de seta para a esquerda ou seta para a direita para mover o cursor sobre cada configuração (horas e minutos) e use as teclas de seta para cima ou para baixo para aumentar ou diminuir o valor.
- 6. Quando terminar, pressione 🔍.

Imprimir a primeira etiqueta

Você agora está pronto para imprimir a primeira etiqueta.

Para imprimir uma etiqueta

- 1. Digite algum texto para criar uma etiqueta simples.
- 2. Pressione Print.
- 3. Pressione o botão do cortador para cortar a etiqueta.

Parabéns! Você imprimiu sua primeira etiqueta. Continue lendo para conhecer mais opções disponíveis para a criação de etiquetas.

Conheça a impressora de etiquetas

Familiarize-se com a posição dos recursos e das teclas de função da impressora de etiquetas. Consulte a Figura 1. As seções a seguir descrevem cada recurso em detalhes.

Energia

O botão () liga e desliga a impressora. Após dois minutos de inatividade, a alimentação é desligada automaticamente. A última etiqueta criada é lembrada e exibida quando a alimentação é restabelecida. As configurações do estilo previamente selecionado também são restauradas.

Você também pode pressionar $\frac{On}{OT}$ para cancelar a impressão e voltar ao modo de edição.

Visor LCD

Você pode digitar até 100 caracteres e espaços em uma etiqueta; no entanto, o visor só exibirá uma pequena parte dos caracteres.

E, com o visor gráfico exclusivo da DYMO, qualquer tipo de formatação acrescentada fica visível instantaneamente. Por exemplo, o estilo itálico e a margem arredondada aplicados ao texto da Figura 5 são exibidos com clareza.



Indicadores de recurso aparecem ao longo da parte superior do visor LCD para indicar o recurso selecionado.

Modo CAPS

A tecla A tecl

Num Lock

A tecla (123) permite acessar os números localizados em algumas teclas alfabéticas. Quando o modo Num Lock está ativado, o respectivo indicador é mostrado no visor e os números de 0 a 9 são exibidos quando você pressiona as teclas das letras correspondentes. O modo Num Lock fica desativado por padrão.

Backspace

A tecla 🔎 apaga o caractere à esquerda do cursor.

Clear

A tecla 🖾 apaga o texto e a formatação da etiqueta.

Teclas de navegação

É possível revisar e editar a etiqueta usando as teclas de seta para a esquerda e seta para a direita das teclas de navegação. Também é possível acessar as opções de menu usando as teclas de seta para cima e para baixo, pressionando (OK) em seguida para fazer a seleção.

Cancel

A tecla error permite sair de um menu sem fazer uma seleção ou cancelar uma ação.

Format

A tecla De exibe os submenus Tamanho, Estilo e Margens. Esses recursos de formatação são descritos adiante neste Guia do Usuário.

Insert

A tecla (Free permite inserir símbolos, uma segunda linha ou a data na etiqueta.

Settings

A tecla ()) exibe os submenus Visualização, Idioma, Configurar data e Configurar contraste. Esses recursos são descritos adiante neste Guia do Usuário.

Formatar etiquetas

É possível selecionar diversas opções de formato para melhorar a aparência das etiquetas.

Alterar o tamanho da letra

Estão disponíveis cinco tamanhos de letra para as etiquetas: Extra Peq., Pequeno, Médio, Grande e **Extra Grande**. Quando um tamanho é selecionado, ele é aplicado a todos os caracteres da etiqueta.

Para definir o tamanho da letra

- 1. Pressione a tecla Some.
- 2. Use as teclas de seta para cima ou para baixo para selecionar **Tamanho** e pressione *Qr*.
- 3. Use as teclas de seta para cima ou para baixo para selecionar o tamanho da fonte e pressione (CK).

Adicionar estilos de letra

É possível selecionar entre seis estilos de letra diferentes:

AaBb	Normal
AaBb	Negrito
AaBb	Itálico
AaBb	Destacado
AaBb	Sombra
∆Da⊅	Vertical

O estilo selecionado se aplica a todos os caracteres. Os estilos podem ser usados com caracteres alfanuméricos e alguns símbolos.

Para definir <u>o</u> estilo da letra

- 1. Pressione Forme).
- 2. Use as teclas de seta para cima ou para baixo para selecionar **Estilo** e pressione *(R)*.
- Use as teclas de seta para cima ou para baixo para selecionar o estilo da letra e pressione QK.

Criar etiquetas de duas linhas

É possível imprimir no máximo duas linhas nas etiquetas.

Para criar uma etiqueta de duas linhas

1. Digite o texto da primeira linha e pressione 🕼



- Use as teclas de seta para selecionar Segunda linha e pressione
 Os ímbolo multilinha é inserido no final da primeira linha, mas não é impresso na etiqueta.
- 3. Digite o texto da segunda linha.

Acrescentar a data

Você pode inserir a data na etiqueta. O formato da data é MM DD, AA (EUA) ou DD MM AA (Europa), dependendo da versão da impressora de etiquetas.

Para inserir a data

- 1. Pressione (Insert).
- 2. Selecione Data e pressione OK).

Adicionar estilos de caixa e sublinhado

É possível destacar o texto através da seleção de um estilo de caixa ou sublinhado.

<u>ABC 123</u>	Sublinhado	<u>}ABC<u></u>123}</u>	Pontiagudo
ABC 123	Quadrado	Да Авс 123 да	Trem
(HBC)123)	Pontudo	([©] АВС [‡] 123 ([©])	Corações
(ABC 123)	Arredondado	⊗(ABCĴ123)⊗	Flores
CORB (123)	Crocodilo		

A etiqueta pode ser sublinhada ou estar contida em uma caixa, mas não ambos.

Para acrescentar um estilo de sublinhado ou caixa

- 1. Pressione
- 2. Selecione **Margens** e pressione **OK**.

3. Selecione um estilo de sublinhado ou de caixa e pressione ON. Em etiquetas de duas linhas, ambas são sublinhadas. No modo que usa estilo de caixa, todas as linhas aparecem dentro de um estilo de caixa.

Utilizar símbolos e caracteres especiais

É possível adicionar símbolos e caracteres especiais nas etiquetas.

Adicionar símbolos

A impressora de etiquetas aceita os símbolos mostrados abaixo.

Pos	sição	na fi	leira	
€	\$	¢	£	¥
@	&	#	%	‰
!	?	i	ż	_
'	"	,		;
,	:	/	\	I
+	-	*	÷	
٨	~	*	=	≠
±	<	>	≤	≥
()	{	}	•
[]	۰	§	00
α	β	γ	δ	3
η	λ	μ	Π	ρ
σ	ω	Δ	Θ	Σ
Φ	Ω	1/2	1⁄4	3⁄4
0	1	2	3	4
5	6	7	8	9
0	1	2	3	4
5	6	7	8	9
©	R	тм	Œ	0

Po	osiçã	o na i	fileira	a
0	1	1	→	←
0	8	٢		۲
أ ل	A		\times	
e	®"	÷	\$	Ŷ
\triangle	.	ľ	A	11
đ			≁	Ð
\square			Í	10 -
<u> </u>	A			
0	ő	Ŧ		Į.
*	4	1	ann.	۴
6	ŕ	ŧ	ſ	1
۲		\checkmark	×	Ť
Ð	1	0	I	Č.
	*	¥	ß	Ï
Ĩ		0	C3080	l
-	. 8	.	Tet	ð*0
ø	4⊾	()		۲
)K	٩	٢	Ŀ	7
j\$~	খ		-	A
*	1	4	8	

Para inserir um símbolo

- 1. Pressione (meet), selecione **Símbolos** e pressione (K). A primeira linha de símbolos da tabela aparece no visor.
- Use as teclas de seta para selecionar o símbolo desejado. A seta para a esquerda e a seta para a direita permitem acessar uma linha de símbolos horizontalmente. As teclas de seta para cima e para baixo permitem acessar verticalmente as linhas de símbolos.
- 3. Quando localizar o símbolo, pressione *(*) para adicioná-lo à etiqueta.

A impressora de etiquetas memoriza o último símbolo usado. Quando você quiser inserir um símbolo outra vez, o símbolo usado por último será automaticamente selecionado.

Adicionar caracteres internacionais

A impressora de etiquetas aceita acentuação e caracteres especiais usando a tecnologia RACE. De forma semelhante ao teclado de um telefone celular, quando uma tecla alfabética é pressionada por mais de um segundo, aparecem variações dessa letra. Para inserir o caractere, solte a tecla quando aparecer o caractere desejado. Por exemplo, se o idioma selecionado for francês e você mantiver pressionada a letra **a**, serão exibidos os caracteres **a à â æ** e assim por diante para todas as variações disponíveis. As variações de caracteres e a ordem em que são exibidos dependem do idioma utilizado.

Opções de impressão

É possível visualizar a etiqueta e ajustar o contraste da impressão.

Visualizar a etiqueta

É possível visualizar o texto ou o formato da etiqueta antes de imprimir. Uma etiqueta de duas linhas é visualizada como uma etiqueta de uma linha com um caractere de quebra de linha entre as duas.

Para visualizar a etiqueta

- 1. Pressione (Settings).
- 2. Selecione Visualização e pressione (OK)

O texto da etiqueta é exibido no visor.

Ajustar o contraste da impressão

É possível ajustar o contraste da impressão para aprimorar a qualidade da etiqueta.

Para definir o contraste

- 1. Pressione (settings).
- 2. Selecione **Configurar contraste** e pressione (OK).
- Use as teclas de seta para selecionar uma configuração de contraste e pressione OR.

Usar a memória da impressora de etiquetas

A impressora de etiquetas possui um recurso poderoso de memória que permite salvar o texto de até nove etiquetas freqüentemente utilizadas.

Armazenar o texto da etiqueta

É possível armazenar até nove etiquetas freqüentemente utilizadas.

Para armazenar o texto da etiqueta atual

- 1. Pressione 📳. É exibido o primeiro campo da memória.
- 2. Use as teclas de seta para mover entre os campos. É possível armazenar o texto novo em qualquer local da memória.
- 3. Selecione um local da memória e pressione (OK).

O texto da etiqueta é salvo e a apresentação do visor retorna para a etiqueta.

Recuperar etiquetas armazenadas

É fácil recuperar etiquetas armazenadas na memória para uso futuro.

Para recuperar etiquetas

- Pressione Contra primeira localização de memória é exibida de forma semelhante ao armazenamento de uma etiqueta ou formato.
- Use as teclas de seta para selecionar uma etiqueta a ser recuperada e pressione ^{QK}.

Para limpar um campo de memória, primeiro recupere uma etiqueta e, em seguida, pressione 💬.

Cuidados com sua impressora de etiquetas

A impressora de etiquetas foi projetada para funcionar sem problemas por um longo tempo, exigindo muito pouca manutenção. Limpe sua impressora de etiquetas periodicamente para mantê-la funcionando corretamente. Limpe a lâmina do cortador sempre que substituir o cassete de etiquetas.

L A lâmina do cortador é extremamente afiada. Tenha cuidado ao limpar.

Para limpar a lâmina do cortador

- 1. Use uma bolinha de algodão umedecida com álcool.
- 2. Retire o cassete de etiquetas.
- 3. Coloque a ponta de uma caneta esferográfica ou de um lápis na trava preto, como ilustrado na Figura 6, e pressione o borne para baixo.



 Enquanto pressiona a trava para baixo, pressione e segure a alavanca do cortador para expor a lâmina.

- 5. Solte a trava e limpe os dois lados da lâmina com a bolinha de algodão.
- 6. Solte a alavanca do cortador.

Uvcê também pode seguir esses procedimentos se a lâmina do cortador ficar presa na posição dianteira e não se mover.

Para limpar a cabeça de impressão

- 1. Retire o cassete de etiquetas.
- 2. Remova a ferramenta de limpeza do interior da tampa do compartimento de etiquetas.

Se você não tiver uma ferramenta de limpeza, entre em contato com a Assistência ao Cliente da DYMO (http://support.dymo.com).

3. Passe delicadamente o lado forrado da ferramenta na cabeça de impressão. Consulte a Figura 6.

Solução de problemas

Analise as seguintes soluções possíveis caso encontre algum problema no uso de sua impressora de etiquetas.

Problema/ Mensagem de erro	Solução	
Nenhuma exibição no visor	Verifique se a impressora de etiquetas está ligada.Troque as pilhas descarregadas.	
Qualidade insatisfatória de impressão	 Troque as pilhas ou conecte o adaptador de alimentação. Verifique se o cassete de etiquetas está instalado corretamente. Limpe a cabeça de impressão. Recoloque o cassete de etiquetas. 	
Desempenho insatisfatório do cortador	Limpe a lâmina do cortador. Consulte Cuidados com sua impressora de etiquetas .	
Imprimindo	Nenhuma ação necessária. A mensagem desaparece quando a impressão é concluída.	
Excesso de caracteres O número de caracteres máximo no buffer foi excedido.	Exclua parte ou todo o texto no buffer.	
Pilha fraca Pilhas quase sem carga.	Troque as pilhas ou conecte o adaptador de alimentação CA.	
Fita presa O motor está travado devido a uma etiqueta presa.	 Remova a etiqueta presa; substitua o cassete de etiquetas. Limpe a lâmina do cortador. 	

Se ainda precisar de assistência, entre em contato com o Suporte ao Cliente DYMO (http://support.dymo.com).

Informações sobre a documentação

Estamos trabalhando constantemente para produzir documentação da mais alta qualidade para nossos produtos. Sua opinião é bem-vinda.

Envie seus comentários ou sugestões sobre nossos guias do usuário. Inclua as seguintes informações:

- Nome do produto, número do modelo e número da página do Guia do Usuário
- Descrição breve das instruções incorretas ou que precisem de esclarecimento, áreas com necessidade de mais detalhes, etc.

Também são bem-vindas sugestões sobre tópicos adicionais que você gostaria de encontrar na documentação.

Envie suas mensagens via e-mail para:

documentation@dymo.com

Lembre-se que esse endereço de e-mail só deve ser usado para o envio de informações sobre a documentação. Se você tem uma pergunta técnica, entre em contato com o Suporte ao Cliente.

Este produto tem a marca CE, está em conformidade com as diretivas EMC e de baixa tensão elétrica, e foi projetado para atender aos seguintes padrões internacionais: Compatibilidade FCC Classe B dos EUA

Segurança - EN 60950, IEC 950, UL 1950

Compatibilidade com EMC EN 61000 3-2/3; EN 61000 4-2/3/4/5/6/8/11; ENV 50204; Imunidade UE – EN 55024 e anexo A1. A2 Compatibilidade eletromagnética (EMC) –

Equipamento de tecnologia da informação, características de imunidade

Emissões – EN 61000-6-3: Compatibilidade eletromagnética (EMC) – Parte 6: Padrões gerais

— Seção 3: Padrão de emissão para ambientes residenciais, comerciais e industriais leves.
 RoHS 2002/95/EC