

DYMO®



LabelWriter 400
LabelWriter 400 Turbo

Pikakäynnistys


www.dymo.com

Asenna LabelWriter -tarratulostin näitä ohjeita seuraten ja tulosta ensimmäinen tarrasi.

1. LabelWriter-tulostimen purkaminen pakkauksesta

HUOMAA: Jos käytät Windows-käyttöjärjestelmää, älä kytke tulostinta tietokoneeseesi ennen kuin tietokoneohjelman asennusohjeissa pyydetään niin.


- 1 Ota tulostin esille pakkauksesta ja säilytä pakkausmateriaali.
- 2 Varmista, että olet saanut kaikki varusteet, jotka on lueteltu kohdassa Kuva 1.



Kuva 1

Tämä LabelWriter -tarratulostin tulostaa lämpötulostusmenetelmällä eli se ei tarvitse toimiakseen väriainetta, mustesäiliötä tai värimauhaa. LabelWriter tulostaa erikoiskäsityellylle tarroille lämpökirjoituspäästä tulevan lämmön avulla. Sinun tarvitsee ostaa ainostaan etikettejä tulostimen tarvikkeiksi.

Tutustu tulostimen tärkeimpiin osiin. Katso Kuva 2.



Kuva 2

LabelWriter-tulostimen toiminnot

Tulostimen etupuolen etiketin syöttöpainiketta käytetään yksittäisen tarran syöttämiseen. Tarran ulostyöntöpainiketta käytetään tarrojen poistamiseen tulostimesta.

LED-merkkivalo näyttää tulostimen senhetkisen tilan.

- Pysyvä sininen – virta on päällä ja tulostin on toimintavalmis.
- Vilkuva sininen – tarraa ei ole syötetty oikein tai tarrarulla on tyhjä.

2. Ohjelman asentaminen

Ohjelman asentaminen Windows-käyttöjärjestelmään

HUOMAA: Älä kytke tulostinta tietokoneeseen ennen kuin tietokoneohjelman asennusohjeissa pyydetään niin.

- 1 Aseta LabelWriter-CD tietokoneen CD-ROM-asemaan.

Asennusikkuna ilmestyy näyttöön muutaman sekunnin kuluessa.

Ellei asennusikkuna ilmesty näyttöön:

- a. Nämästä **Käynnistä** ja sitten **Aja** Windows-työkalupalkista. Näyttöön ilmestyy Aja-valintaikkuna.
 - b. Syötä **D:\install.exe** (D merkitsee tässä CD-ROM-asemaa) ja näpäytä **OK**.
- 2 Valitse haluamasi kieliversio ja noudata näytön ohjeita.

Ohjelman asentaminen Macintosh-käyttöjärjestelmään

- 1 Aseta DYMO LabelWriter -CD tietokoneen CD-ROM-asemaan.

Näyttöön ilmestyy muutaman sekunnin kuluessa tarrasovelluksen asennusikkuna. Katso Kuva 3.

- 2 Kaksoisnäpäytä asennuskuvaketta ja seuraa näytön ohjeita.



DYMO-tarrasovelluksen
asennus

Kuva 3

3. LabelWriter -tulostimen yhdistäminen tietokoneeseen

Ohjelman asennuksen tietystä kohdassa sinua pyydetään kytkemään LabelWriter-tarratulostimesi USB-porttiin.


HUOMAA: Jos käytät Windows-käyttöjärjestelmää, älä kytk tulostinta tietokoneeseen ennen kuin tietokoneohjelman asennusohjeissa pyydetään niin.

Virran kytäminen


- 1 Työnnä virtajohto muuntajaan. Katso Kuva 4.
- 2 Työnnä muuntajan liitin tulostimen pohjassa olevaan virtaliittimeen. Katso Kuva 5. Työnnä pistoke kokonaan sisään.
- 3 Työnnä virtajohdon toinen pää verkkovirran pistorasiaan.

USB-kaapelin kytäminen


- 1 Työnnä USB-kaapeli tulostimen pohjassa olevaan USB-porttiin. Katso Kuva 5.
- 2 Työnnä virta- ja USB-kaapelit kaapelikanavaan ja aseta tulostin takaisin työpöydälle.
- 3 Työnnä USB-kaapeli tietokoneesi vapaaseen USB-porttiin, kun asennusohjelma kehottaa niin ja kun tulostin on kytketty päälle. Katso Kuva 6.



Kuva 4




Kuva 5



Kuva 6

4. Tarrarullan asettaminen tulostimeen

- 1 Paina tarran syöttöpainiketta, niin saat ulos tarrat, jotka suojasivat tulostinta kuljetuksen aikana.
- 2 Avaa yläosan kansi ja ota ulos tarrarullan kela.
- 3 Pidä kelan tappia vasemmassa kädessäsi ja aseta tarrarulla tappiin niin että etiketit kulkevat sisään alakautta.
- 4 Aseta kelan ohjain sen oikealle puolelle ja säädä sitä niin, että se kiinnittyy tiukkaan rullaan vasten. Katso Kuva 7.



Kuva 7

- 5 Työnnä kela tulostimen kannen aukkoihin.
- 6 Katkaise ensimmäinen tarra puolesta välistä niin että näkyviin jää puhdas reuna ja syötä tarra etikettien syöttöaukkoon. Katso Kuva 8.

Tulostin syöttää tarroja ja pysähtyy ensimmäisen tarran alussa. Jos tulostin pysähtyy syöttämättä tarroja, varmista, että tarrat on asetettu oikein ja paina tarran syöttöpainiketta.

- 7 Sulje yläosan kansi.

Voit nyt tulostaa ensimmäisen tarrasi.



Kuva 8

5. Ensimmäisen tarran tulostus

- 1 Käynnistä DYMO-tarrasovellus noudattaen seuraavia ohjeita:
 - Jos käytät Windows-käyttöjärjestelmää, näpäytä **Käynnistä** ja sitten **Ohjelmat>DYMO Label>DYMO Label**.
 - Jos käytät Macintosh-käyttöjärjestelmää, kaksoisnäpäytä DYMO Label – kuvaketta siitä hakemistosta, johon asensit ohjelman.
- (Windows) Kun avaat sovelluksen ensimmäistä kertaa, sinua pyydetään rekisteröimään ohjelma. Seuraa näytön ohjeita ja rekisteröi ohjelma. Sinua pyydetään myös syöttämään palautuksen oletusosoitteesi ja oletuslogokansiosi.
- 2 Näpäytä pääikkunassa kerran tarraa ja kirjoita siihen teksti.
- 3 Valitse kirjasintyyppi ja tekstin tasausvaihtoehto muotoiluvalikosta.
- 4 Tulosta tarra näpäyttämällä  .

Onnittelut! Voit nyt alkaa suunnitella ja tulostaa tarroja.

Ohjelmaa koskevat yksityiskohtaiset ohjeet saat kohdasta *DYMO tarrasovelluksen käyttö*, jonka löydät DYMO LabelWriter CD-ROM-levyltä ja verkkoylehteyden vaativasta Ohje-valikosta.



DYMO bvba
Industriepark-Noord 30
9100 Sint-Niklaas
Belgium