

DYMO®



LabelWriter Twin Turbo

Pikakäynnistys


www.dymo.com

Asenna LabelWriter-tarratulostin näitä ohjeita seuraten ja tulosta ensimmäinen tarrasi

1. LabelWriter-tulostimen purkaminen pakkauksesta

HUOMAA: Jos käytät Windows-käyttöjärjestelmää, älä kytke tulostinta tietokoneeseen ennen kuin tietokoneohjelman asennusohjeissa pyydetään niin.


- 1 Ota tulostin esille pakkauksesta ja säilytä alkuperäinen pakkausmateriaali.
- 2 Varmista, että olet saanut kaikki varusteet, jotka on lueteltu kohdassa Kuva 1.



Kuva 1

Tämä LabelWriter-tarratulostin tulostaa lämpötulostusmenetelmällä eli se ei tarvitse toimiakseen väriainetta, mustesäiliötä tai värinauhaa. LabelWriter tulostaa erikoiskäsitellyille tarroille lämpökirjoituspäästä tulevan lämmön avulla. Sinun tarvitsee ostaa ainoastaan tarroja tulostimen tarvikkeiksi.

Tutustu tulostimen tärkeimpiin osiin. Katso Kuva 2.



Kuva 2

LabelWriter-tulostimen toiminnot

Tulostimen etupuolen tarran syöttöpainiketta käytetään yksittäisen tarran syöttämiseen. Tarran ulostyöntöpainiketta käytetään tarrojen poistamiseen tulostimesta.

LED-merkkivalo näyttää tulostimen kunkin puolen senhetkisen tilan:

- Pysyvä sininen – virta on päällä ja tulostin on toimintavalmis.
- Vilkkuva sininen – tarraa ei ole syötetty oikein tai tarrarulla on tyhjä.

2. Ohjelman asentaminen

Ohjelman asentaminen Windows-käyttöjärjestelmään

HUOMAA: Älä kytke tulostinta tietokoneeseen ennen kuin tietokoneohjelman asennusohjeissa pyydetään niin.

- 1 Aseta LabelWriter-CD tietokoneen CD-ROM-asemaan.
Asennusikkuna ilmestyy näyttöön muutaman sekunnin kuluessa.
Ellei asennusikkuna ilmestyy näyttöön:
 - a. Näpäytä Käynnistä ja sitten Aja Windows-työkalupalkista. Näyttöön ilmestyy Aja-valintaikkuna.
 - b. Syötä D:\install.exe (D merkitsee tässä CD-ROM-asemaa) ja näpäytä OK.
- 2 Valitse haluamasi kieliversio ja noudata näytön ohjeita.

Ohjelman asentaminen Macintosh-käyttöjärjestelmään

- 1 Aseta DYMO-LabelWriter-CD tietokoneen CD-ROM-asemaan.
Näyttöön ilmestyy muutaman sekunnin kuluessa tarraovelluksen asennusikkuna. Katso Kuva 3.
- 2 Kaksoisnäpäytä asennuskuvaketta ja seuraa näytön ohjeita.



DYMO Label -
ohjelman asennus

Kuva 3

3. LabelWriter-tulostimen yhdistäminen tietokoneeseen

Ohjelman asennuksen tietyssä kohdassa sinua pyydetään kytkemään LabelWriter-tarratulostimesi USB-porttiin.


HUOMAA: Jos käytät Windows-käyttöjärjestelmää, älä kytke tulostinta tietokoneeseen ennen kuin tietokoneohjelman asennusohjeissa pyydetään niin.

Virran kytkentä


- 1 Työnnä virtajohto muuntajaan. Katso Kuva 4.
- 2 Työnnä muuntajan liitin tulostimen pohjassa olevaan virtaliittimeen. Katso Kuva 5. Työnnä pistoke kokonaan sisään.
- 3 Työnnä virtajohto toinen pää verkkovirran pistorasiaan.

USB-kaapelin kytkeminen


- 1 Työnnä USB-kaapeli tulostimen pohjassa olevaan USB-porttiin. Katso Kuva 5.
- 2 Työnnä virta- ja USB-kaapelit vasempaan ja oikeaan kaapelikanavaan ja aseta tulostin takaisin työpöydälle.
- 3 Työnnä USB-kaapeli tietokoneesi vapaaseen USB-liittimeen, kun asennusohjelma kehottaa niin ja kun tulostin on kytketty päälle. Katso Kuva 6.



Kuva 4




Kuva 5



Kuva 6

4. Tarrarullan asettaminen tulostimeen

- 1 Paina tarran syöttöpainiketta, niin saat ulos tarrat, jotka suojasivat tulostinta kuljetuksen aikana.
- 2 Avaa yläpuolen kansi ja poista tarrarullan kela tulostimen toiselta puolelta.
- 3 Pidä kelan tappia vasemmassa kädessäsi ja aseta tarrarulla tappiin niin että tarrat kulkevat sisään alakautta.
- 4 Aseta kelan ohjain sen oikealle puolelle ja säädä sitä niin, että se kiinnittyy tiukkaan rullaa vasten. Katso Kuva 7.



Kuva 7


- 5 Työnnä kela tulostimen kannen aukkoihin.
- 6 Katkaise ensimmäinen tarra puolesta välistä niin että näkyviin jää puhdas reuna ja syötä tarra tarrojen syöttöaukkoon. Katso Kuva 8.

Tulostin syöttää tarroja ja pysähtyy ensimmäisen tarran alussa. Jos tulostin pysähtyy syöttämättä tarroja, varmista, että tarrat on asetettu oikein ja paina tarran syöttöpainiketta.

Aseta toinenkin tarrarulla paikoilleen toistamalla edelliset vaiheet.

- 7 Sulje yläosan kansi.

Voit nyt tulostaa ensimmäisen tarrasi.



Kuva 8

5. Ensimmäisen tarran tulostus

1 Käynnistä DYMO-tarrasovellus noudattaen seuraavia ohjeita:

- Jos käytät Windows-käyttöjärjestelmää, näpäytä Käynnistä ja sitten Ohjelmat ja>DYMO Label>DYMO Label.
- Jos käytät Macintosh-käyttöjärjestelmää, kaksoisnäpäytä DYMO Label – kuvaketta siitä hakemistosta, johon asensit ohjelman.

(Windows) Kun avaat sovelluksen ensimmäistä kertaa, sinua pyydetään rekisteröimään ohjelma. Seuraa näytön ohjeita ja rekisteröi ohjelma. Sinua pyydetään myös syöttämään palautuksen oletusosoitteesi ja oletuslogokansiosi.

2 Näpäytä pääikkunassa kerran tarraa ja kirjoita siihen teksti.

3 Valitse kirjaintyyppi ja tekstin tasausvaihtoehto muotoiluvälirikosta.

4 Valitse oikea tai vasen Tarrarulla-pudotusvälirikosta (Label Roll).

5 Tulosta tarra näpäyttämällä .

Onnittelut! Voit nyt alkaa suunnitella ja tulostaa tarroja.

Ohjelmaa koskevat yksityiskohtaiset ohjeet saat kohdasta *DYMO tarrasovelluksen käyttö*, jonka löydät DYMO LabelWriter CD-ROM-levyltä ja verkkoyhteyden vaativasta Ohje-välirikosta.



DYMO bvba
Industriepark-Noord 30
9100 Sint-Niklaas
Belgium