




2. Vælg **Anden linje**, og tryk på **OK**. Displayet viser symbolet for flere linjer i slutningen af første linje, men symbolet udskrives ikke.
3. Indtast teksten til den anden linje.



Suomi

1 Tarrakirjoittimen esittely

Uudella DYMO LetraTag® -tarrakirjoittimella voi luoda useita erilaisia, korkealaatuisia, itsestään kiinnittyviä tarroja. Tarrakirjoitin käyttää 12 mm:n (1/2 tuuman) DYMO LetraTag (LT) -tarrakasetteja. LT-tarrakasetteja on saatavana useina eri väreinä ja useina eri materiaaleina, kuten paperi-, muovi- ja metallitarroina ja silitettävänä tarroina. Käy osoitteessa **www.dymo.com**, jos haluat tutustua kattavaan käyttöoppaaseen ja lukea lisätietoja tarrojen.

Tuotteen rekisteröinti

Voit rekisteröidä tarrakirjoittimesi verkossa osoitteessa **www.dymo.com/registration**.

Päivämäärän lisääminen

- Paina .
- Valitse **Päiväys** ja paina .

Ruutujen ja alleviivauksen tyylien lisääminen

Voit korostaa tekstiä valitsemalla kehys- tai alleviivaustyylin.

	Alleviivaus		Kulmikas
	Neliskulmainen		Juna
	Kärjekäs		Sydämet
	Pyöristetty		Kukat
	Krokotiili		

- Paina .
- Valitse **Kehykset** ja paina .
- Valitse alleviivaus tai kehystyyli ja paina .

Symbolien lisääminen

- Paina , valitse **Symbolit** ja paina . Näyttöön ilmestyy viereisen taulukon ensimmäinen symbolirivi.
- Voit siirtyä haluamaasi symboliin nuolinäppäimillä. Vasen ja oikea nuoli vierittävät symbolirivejä vaakatasossa. Ylä- ja alanuoli vierittävät symboliluetteloa pystyasossa.
- Kun löydät symbolin, lisää se tarraan painamalla .

Svenska

1 Om din nya etikettskrivare

Med din nya DYMO LetraTag®-etikettskrivare kan du skapa en mängd olika självhäftande etiketter av högsta kvalitet. Etikettskrivaren använder DYMO LetraTag (LT) 1/2-tums (12 mm) etikettkassetter. LT-etikettkassetter finns i en mängd olika färger och material som tex papper, plast, metall, och påstrykbara. Besök **www.dymo.com** för en komplett användarhandledning, samt för information om var du kan köpa etiketter.

Produktregistrering

Besök **www.dymo.com/registration** för att registrera din etikettskrivare online.

Lägga till datum

- Tryck på .
- Välj **Datum** och tryck på .

Lägga till ruta och understrykningsstilar

Du kan framihäva din text genom att välja en ruta eller en understrykningsstil.

	Understruken		Kantig
	Rak		Tåg
	Spetsig		Kärlek
	Rundad		Blommor
	Krokodil		

- Tryck på .
- Välj **Ramar** och tryck på .
- Välj understrukning eller en typ av ruta och tryck på .

Lägga till symboler

- Tryck på , välj **Symboler** och tryck på . Den första symbolraden i tabellen visas i teckenfönstret.
- Gå till önskad symbol med piltangenterna. Med vänster- och högerpilarna flyttar du dig vägrätt längs symbolraden. Med upp- och nedpilarna går du mellan symbolraderna.
- När du har kommit till önskad symbol trycker du på så att symbolen läggs till på din etikett.

2 Aloitusvinkkejä

Tämän osion neuvoja noudattamalla opit kirjoittamaan ensimmäisen tarrasi.

Paristojen asentaminen

- Irrota paristolokeron kansi.
- Huomioi paristojen napamerkinntä (+ ja –).
- Laita kansi takaisin.

! Poista paristot, jos tarrakirjoitinta ei käytetä pitkään aikaan.

Rivi	Sijainti rivillä	Rivi	Sijainti rivillä
A	€ \$ ¢ £ ¥	T	
B	@ & # % ‰	U	
C	! ? , . -	V	
D	' " , . -	W	
E	: ; / \	X	
F	+ - * + √	Y	
G	^ ~ ≈ = ≠	Z	
H	± < > ≤ ≥	AA	
I	() { } •	AB	
J	[] ^ § ∞	AC	
K	α β γ δ ε	AD	
L	η λ μ π ρ	AE	
M	σ ω Δ Ω Σ	AF	
N	φ Ω ½ ¼ ¾	AG	
O	0 1 2 3 4	AH	
P	5 6 7 8 9	AI	
Q	0 1 2 3 4	AJ	
R	5 6 7 8 9	AK	
S	© ® ™ € £	AL	
		AM	

! Plocka ur batterierna om etikettskrivaren inte ska användas på en längre tid.

Rad	Placering i rad	Rad	Placering i rad
A	€ \$ ¢ £ ¥	T	
B	@ & # % ‰	U	
C	! ? , . -	V	
D	' " , . -	W	
E	: ; / \	X	
F	+ - * + √	Y	
G	^ ~ ≈ = ≠	Z	
H	± < > ≤ ≥	AA	
I	() { } •	AB	
J	[] ^ § ∞	AC	
K	α β γ δ ε	AD	
L	η λ μ π ρ	AE	
M	σ ω Δ Ω Σ	AF	
N	φ Ω ½ ¼ ¾	AG	
O	0 1 2 3 4	AH	
P	5 6 7 8 9	AI	
Q	0 1 2 3 4	AJ	
R	5 6 7 8 9	AK	
S	© ® ™ € £	AL	
		AM	

Tarrakasetin asettaminen paikoilleen

- Avaa kasettitiila painamalla ja vapauttamalla tilan suojakansi. Katso kuva 2.
- Aseta kasetti siten, että tarra kulkee tulostuspään ja puristustelan välissä.
- Paina tiukkaan niin että kotelo napsahtaa paikoilleen.
- Sulje tarrakasetin kansi ja kytke laite päälle painamalla .

Kielen valitseminen

- Paina .
- Valitse ylä- ja alanuolia painamalla **Kieli** ja paina .
- Valitse ylä- ja alanuolia painamalla haluamasi kieli ja paina .

Kansainvälisten merkkien käyttö

Tarrakirjoitin tukee laajennettua latinalaista merkitöä niin kutsutun RACE-tekniikan avulla. Kännkyän näppäinten tavoin voit painamalla tietyn kirjaimen pohjaan selata kyseisen painikkeen avulla valittavia muita kirjaimia. Lisää merkki vapauttamalla näppäin, kun valittu merkki näkyy näytössä