

Copyright

© 2016 Newell Rubbermaid Europe, LLC. Kaikki oikeudet pidätetään. Versio 10/16.
Mitään tämän asiakirjan tai ohjelmiston osaa ei saa kopioida eikä lähettää missään muodossa tai millään tavalla eikä kääntää toiselle kielelle ilman Newell Rubbermaid Europe, LLC:n kirjallista lupaa.

Tavaramerkit

DYMO on rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Apple ja Apple-logo ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki.
IOS on Cisco tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Bluetooth®-tavaramerkit ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita käytetään lisenssillä.
Android, Google Play ja Google Play -logo ovat Google Inc:n tavaramerkkejä.
Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

"Made for iPhone" ja "Made for iPad" tarkoittavat, että sähköinen lisävaruste on suunniteltu liitettäväksi erityisesti iPhoneen tai iPadiin ja että kehittäjä on vahvistanut niiden toimivan Applen suorituskykystandardien mukaisesti. Apple ei ole vastuussa tämän laitteen toiminnasta eikä sen turvallisuutta ja lainsäädäntöä koskevien määräysten noudattamisesta. Huomaa, että tämän lisävarusteen käyttäminen iPhoneen tai iPadin kanssa saattaa vaikuttaa langattomien ominaisuuksien toimintaan.

Bluetooth-turvallisuusohteita



Noudata kaikki ilmoituksia ja ohjeita, joissa edellytetään sähkölaitteiden tai radiotaajuuksia käyttävien tuotteiden sammuttamista tietyillä alueilla, kuten huoltoasemilla, sairaaloissa, räjäytysalueilla, mahdollisesti räjähdysalttiissa tiloissa ja lentokoneissa.



Parhaat tulostustulokset saat varmistamalla, että Label Maker on mobiililaitteen kantama-alueella esteettä. Label Makeria ei saa asettaa häiriöitä aiheuttavien laitteiden lähelle. Tällaisia laitteita ovat esimerkiksi mikroaaltouunit ja muut langattomat laitteet.

Pikaopas

Lataa koko käyttöopas

Jos haluat tarkempia tietoja Label Maker -tulostimen käyttämisestä, lataa *DYMO MobileLabeler* -käyttöopas jollakin seuraavista tavoista:



- DYMO Connect -mobiilisovelluksen **User Guide** -linkistä
- Vasemmalla olevan QR-koodin avulla
- Osoitteesta **support.dymo.com**

Rekisteröidy osoitteessa **www.dymo.com/register**

Kun rekisteröit Label Maker -tulostimen, saat kaikki uutiset ja päivitykset.

Rekisteröintiprosessissa sinulta pyydetään Label Maker -tulostimesi sarjanumeroa.

Sarjanumero sijaitsee Label Maker -tulostimen pohjassa.



Sarjanumero Label
Maker -tulostimen
pohjassa


Tarrakasetin asettaminen

labelmaker käyttää DYMO D1 -tarrakasetteja.



Avaa painamalla

Nauhan
kelaus
taaksepäin



Tarraohjaimet

Tarrakasetin asettaminen paikalleen

- 1 Paina kannen pohjassa olevaa painiketta  ja avaa kansi nostamalla sitä.
- 2 Aseta tarrakasetti paikalleen ja paina sitä varovasti, kunnes se napsahtaa paikalleen. Varmista, että teippi ja nauha ovat oikein tarrakasetin aukon edessä ja että teippi liikkuu tarraohjainten välistä. Kiristä nauhaa tarvittaessa kiertämällä sen kela myötäpäivään.

Akun asettaminen paikalleen

Label Maker -tulostimessa on ladattava litiumpolymeeriakku (LiPo), joka toimitetaan osittain ladattuna.

⚠ Muista lukea LiPo-akun turvallisuusohjeet, sivu 16.

Akun asettaminen paikalleen

- 1 Aseta akku akkulokeroon kuvan osoittamalla tavalla.
- 2 Sulje kansi.
- 3 Kytke virta painamalla .

Lataa akku täyteen mahdollisimman pian. Akun lataaminen täyteen kestää noin 2,5 tuntia.


Akun lataaminen

- 1 Kytke virtajohto virtasovittimeen.
- 2 Kytke virtajohto virtasovittimeen ja kytke virtajohto pistorasiaan.




Laiteparin muodostaminen Label Maker -tulostimen kanssa

Muodosta laitepari Label Maker -tulostimen ja mobiililaitteen välille laitteen Bluetooth®-asetuksista.



Laiteparin muodostaminen iOS®-laitteen kanssa

- 1 Ota Bluetooth-asetus käyttöön asetuksissa.
- 2 Napauta vaihtoehtoa **DYMO ML xxxx** kohdassa **MUUT LAITTEET**. Kun laiteparin muodostus on muutaman sekunnin kuluttua valmis, näkyviin tulee teksti **Yhdistetty**.



Laiteparin muodostaminen Android™-laitteen kanssa

- 1 Ota Bluetooth-asetus käyttöön asetuksissa.
- 2 Napauta vaihtoehtoa **DYMO ML xxxx** kohdassa **Käytettävissä olevat laitteet**. Kun laiteparin muodostus on muutaman sekunnin kuluttua valmis, Label Maker tulee näkyviin **Yhdistetyt laitteet** -kohtaan.

DYMO Connect -sovelluksen hankkiminen

Voit ladata ja asentaa DYMO Connect -mobiilisovelluksen Apple® App Store- tai Google Play™ -kaupasta.



Ensimmäisen tarran tulostaminen

Voit tulostaa ensimmäisen tarran seuraavasti


- 1 Avaa sovellus napauttamalla .
- 2 Napauta aloitusnäytössä vaihtoehtoa **Luo uusi tarra**.
- 3 Kirjoita tekstiä.
- 4 Tulosta napauttamalla . Tarra leikataan automaattisesti tulostamisen jälkeen.
- 5 Irrota suojapaperipuoli ja kiinnitä tarra puhtaalle ja kuivalle pinnalle.

Tulosta napauttamalla



Kirjoita tekstiä

Jaettu suojapaperi



Ladattavaan akkuun liittyviä turvallisuusohjeita

Akun tyyppi: LiPolymer 7,4 V 1 500 mAh 11,1 Wh

Ladattavien litiumionipolymeeriakkujen virheellinen käsittely voi aiheuttaa vuotoja, lämpöä, savua, räjähdyksen tai tulipalon. Tämä saattaa aiheuttaa toiminnan heikentymisen tai ongelman. Tämä voi myös vaurioittaa akkuun asennettua suojalaitetta. Se voi myös vaurioittaa laitteita tai vahingoittaa käyttäjiä. Noudata alla olevia ohjeita tarkasti.

Vaara

- Käytä akkua vain MobileLabeler Label Makerin kanssa.
- Akku voidaan ladata vain Label Makeriin asetettuna, laitteen mukana toimitetulla laturilla (9 V / 4 A).
- Älä yhdistä suoraan sähköpistokkeeseen tai tupakansytyttimeen.
- Älä säilytä akkua avotulen lähellä tai autossa, jossa lämpötila voi kohota yli 60 °C:een.

Varoitus

- Lopeta akun lataaminen, jos lataus ei valmistu kolmessa tunnissa.

Varoitus

- Älä käytä Label Makeria tai akkua paikassa, jossa syntyy staattista sähköä.
- Käytä Label Makeria vain huonelämpötilassa.
- Akkua voi ladata vain lämpötilassa 10–30 °C.

Akun irrottaminen

- ⚠** Varmista, että kaikki kaapelit on irrotettu, ennen kuin käsittelet LiPo-akkua.

Akun irrotus

- 1 Irrota USB- ja virtakaapelit.
- 2 Paina kannen pohjassa olevaa painiketta  ja avaa kansi nostamalla sitä.
- 3 Poista akku akkulokerosta.
- 4 Säilytä akkua kuivassa ja viileässä.



Rajoitettu kahden vuoden takuu

Elektroniselle DYMO-tuotteellesi myönnetään 2 vuoden takuu ostopäivämäärästä materiaali- ja valmistusvirheiden varalta. Tämä kaupallinen takuu on voimassa kaikkien lainmukaisten takuiden lisäksi. DYMO korjaa tai vaihtaa tuotteesi veloituksetta seuraavilla ehdoilla:

- 1 Tämän takuun alaisten palautettujen tuotteiden mukana on oltava kuvaus virheestä ja kopio tuotteen alkuperäisestä ostotodistuksesta sekä täydet yhteystieto- ja toimitustiedot: nimi, puhelinnumero, täydelliset osoitetiedot – katuosoite, talon numero, postikoodi, kaupunki, maa.
- 2 DYMOlle palautettavien tuotteiden on oltava huolellisesti pakattuja. DYMO ei ole vastuussa asiakkaan lähettämistä tavaroista, jotka katoavat tai vahingoittuvat matkalla.
- 3 Tuotteita on käytettävä vain toimitettujen käyttöohjeiden mukaisesti. DYMO ei ole vastuussa ongelmista, jotka johtuvat onnettomuuksista, väärin käytöksistä, muutoksista tai laiminlyönneistä.
- 4 DYMO ei ole vastuussa mistään välillisistä menetyksistä, vaurioista tai kuluista, jotka ovat seurausta koneiden tai lisälaitteiden käytöstä, paitsi tuotteiden käytön aiheuttamat kuolemantapaukset tai henkilövahingot.
- 5 DYMO-tarratulostimet on suunniteltu vain DYMO-merkkisten tarrojen kanssa käytettäväksi. Tämä takuu ei kata kolmansien osapuolten tarrojen käytön aiheuttamia ongelmia tai vaurioita.
- 6 Takuu ei vaikuta kuluttajan lainmukaisiin oikeuksiin.

Rekisteröidy, niin saat 2 + 1 vuoden takuun

Kun rekisteröit uuden DYMO-tuotteesi, saat 1 vuoden lisätakuun.

Rekisteröityneenä käyttäjänä saat myös seuraavaa:

- Asiantuntijoiden tekninen tuki
- Hyödyllisiä vihjeitä ja vinkkejä tuotteen käyttöön
- Erikoistarjouksia ja ilmoituksia uusista tuotteista

Rekisteröidy jo tänään, niin saat tuotteesi laajennetun takuutodistuksen pian.

Siirry osoitteeseen www.dymo.com/register

Mitä tehdä, jos tuote on viallinen?

DYMO tarjoaa seuraavia huoltovaihtoehtoja:

- **DYMO-sivusto:** Saat useimmissa tapauksissa osoitteesta www.dymo.com tarvitsemiasi neuvoja. Asiakastuen Customer Support -alueessa on DYMO-tuotteeseen liittyviä tietoja, kuten usein kysyttyjä kysymyksiä ja tunnettujen ongelmien ratkaisuja. Käyttöoppaassa on myös lisätietoja.
- **DYMO Help Desk:** Voit myös ottaa yhteyttä DYMO Help Deskiin, jossa avustaja yrittää auttaa selvittämään ongelman laadun ja kertoo sinulle siitä, mitä voit tehdä seuraavaksi:
FI +358 (0)9 7251 9770 Kansainvälinen +44 203 564 8356
- **Korjauskeskus:** Voit lähettää viallisen tuotteen DYMO-korjauskeskukseen (katso lisätietoja viallisen tuotteen vaihtamisesta yllä mainituista kohdista 1 ja 2). Läheisimmän DYMO-korjauskeskuksen osoitteen saat sivulta www.dymo.com tai ottamalla yhteyttä DYMO Help Deskiin.