

Copyright

© 2016 Newell Rubbermaid Europe, LLC. Minden jog fenntartva. Változat: 10/16

A Newell Rubbermaid Europe, LLC előzetes írásos engedélye nélkül a jelen dokumentum és szoftver egyetlen része sem reprodukálható vagy továbbítható semmilyen formában, módon és eszközzel, és nem fordítható le más nyelvre.

Védjegyek

A DYMO bejegyzett védjegy az Egyesült Államokban és más országokban.

Az Apple és az Apple logó az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. Az App Store az Apple Inc. szolgáltatási védjegye.

Az IOS a Cisco védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

A Bluetooth® szóvédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában lévő bejegyzett védjegyek, és használatuk engedély alapján történik.

Az Android, a Google Play és a Google Play logó a Google Inc. védjegye.

Minden más védjegy a jogtulajdonos tulajdona.

A „Made for iPhone”, illetve a „Made for iPad” azt jelzi, hogy az adott elektronikus tartozék kifejezetten az iPhone, illetve az iPad termékhez való csatlakoztatásra készült és jellemzői a fejlesztői tanúsítvány szerint kielégítik az Apple előírásait. Az Apple nem vállal felelősséget az eszköz működéséért és a biztonsági és hatósági előírásoknak való megfeleléséért. Fontos, hogy az iPhone vagy iPad termékkel használt tartozék kihat a vezeték nélküli viselkedésre.

Bluetooth óvintézkedések



Tartson be minden olyan jelzést és utasítást, amely az elektromos eszközök vagy rádiófrekvenciás termékek kikapcsolását írja elő bizonyos helyeken, például töltőállomásokon, kórházakban, robbantási területeken, robbanásveszélyes környezetben vagy repülőgépen.



Az optimális nyomtatás érdekében a feliratozó gép legyen a mobil eszköz hatótávolságán belül, és ne takarja semmi. A feliratozó gép ne legyen olyan eszközök – például mikrosütő vagy más vezeték nélküli eszközök – közelében, amelyek zavarjeleket generálhatnak.

Rövid útmutató

A teljes Használati útmutató letöltése

A feliratozó gép teljes körű információit a *DYMO MobileLabeler User Guide* tartalmazza, amelyet az alábbi helyekről tölthet le:



- A DYMO Connect mobilos alkalmazásban található **User Guide** linkről
- A bal oldali QR kóddal
- A **support.dymo.com** webhelyről

Regisztráljon a

www.dymo.com/register oldalon

Ha regisztrálja a feliratozó gépet, meg fog kapni minden hírt és frissítést.

A regisztrálás során be kell írnia a feliratozó gép sorozatszámát. A sorozatszám a feliratozó gép alján található.




Sorozatszám a feliratozó gép alján

A címkekazetta behelyezése

A feliratozó gép DYMO D1 címkekazettát használ.



Nyomja a nyitáshoz



A címkekazetta behelyezésének menete

- 1 A fedél alján lévő  nyomása közben emelve nyissa fel a fedelet.
 - 2 Helyezze be a kazettát, és határozottan nyomja, amíg a helyére nem kattan. Ügyeljen, hogy a címkeszalag feszes legyen a kazetta szájánál, és hogy a címke áthaladjon a címkevezetők között.
- Ha szükséges, feszítse meg a szalagot a visszacsévélő orsó jobbra forgatásával.

Az akkumulátor behelyezése

A feliratozó gép lítium-ion polimer (LiPo) akkumulátorról működik, amely részben feltöltve kerül forgalomba.

- ⚠** Feltétlenül olvassa el a LiPo akkumulátorra vonatkozó biztonsági figyelmeztetéseket (16. oldal).

Az akkumulátor behelyezésének menete

- 1 A mutatott módon helyezze be az akkumulátort az akkumulátorrekeszbe.
- 2 Zárja le a fedelet.
- 3 Nyomja meg a  gombot a tápfeszültség bekapcsolásához.

Az akkumulátort minél hamarabb teljesen töltsse fel. Az akkumulátor mintegy 2,5 óra alatt töltődik fel teljesen.

Az akkumulátor feltöltésének menete


- 1 Dugja be a táphálózati kábelt a tápadapterbe.
- 2 Csatlakoztassa a tápadapter dugóját a tápaljzatba, majd csatlakoztassa a táphálózati kábelt egy fali aljzatba.



Tápaljzat


A feliratozó gép párosítása

Párosítsa a feliratozó gépet a mobil eszközhez annak Bluetooth® beállításával.



Párosítás iOS® eszközzel

- 1 A Beállítások menüben kapcsolja be a Bluetooth beállítást.
- 2 Az **EGYÉB ESZKÖZÖK** alatt érintse meg a **DYMO ML xxxx** elemet. A párosítás néhány másodperc alatt megtörténik, és megjelenik a **Csatlakoztatva** üzenet.



Párosítás Android™ eszközzel

- 1 A Beállítások menüben kapcsolja be a Bluetooth beállítást.
- 2 A **Rendelkezésre álló eszközök** alatt érintse meg a **DYMO ML xxxx** elemet. A párosítás néhány másodperc alatt megtörténik, és a feliratozó gép megjelenik a **Párosított eszközök** alatt.

A DYMO Connect alkalmazás használatba vétele

Az Apple® App Store vagy a Google Play™ Áruház webhelyéről töltsse le és telepítse a DYMO Connect mobilalkalmazást.



Az első címke nyomtatása

Az első címke nyomtatásának menete


- 1 A  megérintésével nyissa meg az alkalmazást.
- 2 A Főoldalon érintse meg az Új címke létrehozása lehetőséget.
- 3 Írjon be egy szöveget.
- 4 A nyomtatáshoz érintse meg a  ikont. Nyomtatás után a feliratozógép automatikusan levágja a címkét.
- 5 Húzza le a címke hátoldalát, és helyezze a címkét tiszta, száraz felületre.

Nyomtatáshoz érintse meg



Írjon be szöveget

Hasított hátoldal



Biztonsági óvintézkedések az akkumulátorhoz

Akkumulátor típusa: LiPo 7,4 V 1500 mAh 11,1 Wh

A lítium-ion polimer akkumulátor helytelen kezelése szivárgást, hőt, füstöt, robbanást vagy tüzet okozhat. Ez viselkedésromlást vagy meghibásodást okozhat. Károsíthatja az akkumulátorba beépített védőeszközt is. A készülék károsodásához vagy személyi sérüléshez vezethet. Pontosan tartsa be az alábbi utasításokat.

Veszély!

- Az akkumulátort csak a MobileLabeler feliratozógépből használja.
- Az akkumulátor csak a feliratozógépből behelyezve tölthető a mellékelt töltőadapterrel (9 V / 4 A).
- Ne csatlakoztassa közvetlenül fali aljzatba vagy cigarettagyújtóba.
- Ne tárolja az akkumulátort tűz közelében vagy autóban, ha a hőmérséklet 60 °C felett lehet.

Figyelem

- Ha az akkumulátor három órán belül nem töltődött fel, hagyja abba a töltést.

Vigyázat!

- Ne használja a feliratozógépet vagy az akkumulátort olyan helyen, ahol statikus töltés keletkezik.
- A feliratozógépet csak szobahőmérsékleten használja.
- Az akkumulátor csak a 10–30 °C hőmérséklettartományban tölthető.

Az akkumulátor eltávolítása

⚠ A LiPo akkumulátor kivétele előtt húzzon le minden kábelt.

Az akkumulátor eltávolításának menete

- 1 Húzza le az USB kábelt és a tápkábelt.
- 2 A fedél alján lévő  nyomása közben emelve nyissa fel a fedelet.
- 3 Vegye ki az akkumulátort az akkumulátorrekeszből.
- 4 Az akkumulátort hűvös, száraz helyen tárolja.



2 év korlátozott garancia

Az Ön által megvásárolt elektronikus DYMO termékre szavatoljuk, hogy a vásárlás dátumától számított 2 évig mentes lesz az anyag- és megmunkálási hibáktól. Ez a kereskedelmi garancia a jogszabály szerint kötelező garanciákon túlmenően érvényes. A DYMO ingyenesen megjavítja vagy kicseréli a terméket, ha teljesülnek az alábbi feltételek:

- 1 A jelen garancia keretében visszaküldött termékekhez mellékelni kell a hiba leírását, a vásárlási bizonylatot, valamint a feladó összes kapcsolattartási és szállítási adatát: nevet, telefonszámot, teljes címet (ország, város, irányítószám, utca, házszám).
- 2 A DYMO-nak visszaküldött terméket megfelelően be kell csomagolni. A DYMO nem vállal felelősséget az ügyfél által elküldött, út közben elveszett vagy megsérült áruért.
- 3 A garancia csak szigorúan a kezelési utasításnak megfelelően használt termékekre érvényes. A DYMO nem vállal kárfelelősséget a baleset, rendellenes használat, módosítás vagy hanyagság okozta károkért.
- 4 A DYMO nem vállal kárfelelősséget a gépekből vagy tartozékokból vagy azok használatából eredő semmilyen következményes veszteségért, kárért vagy költségért, azzal a kivétellel, hogy nem zárja ki a kárfelelősséget az ilyen termékek okozta halálért vagy testi sérülésért.
- 5 A DYMO gyártmányú feliratozógépek kizárólag eredeti DYMO címkék használatára vannak tervezve. A jelen garancia nem vonatkozik semmilyen olyan működési hibára vagy sérülésre, amelyet más gyártók címkéi okoztak.
- 6 A jelen garancia nem befolyásolja az Ön fogyasztóként élvezett egyéb jogait.

Regisztrálás 2 + 1 év garanciára

Ha regisztrálja új DYMO termékét, további 1 év garanciát kap.

Regisztrált felhasználóink ezenfelül:

- műszaki segítséget kapnak szakértőinktől
- hasznos tippeket és trükköket kapnak a termék használatához
- megkapják a speciális ajánlatokat és az új termék-bejelentéseket

Regisztráljon még ma, és hamarosan megkapja a termékre a kiterjesztett garanciát.

Látogasson el ide: www.dymo.com/register

Teendők hibás áru esetén

A DYMO az alábbi szervizlehetőségeket kínálja fel:

- **A DYMO webhelyét:** A www.dymo.com webhelyen a legtöbb problémához megkapja a megfelelő segítséget. Az Ügyfélértámoatás területen információkat talál a megvásárolt DYMO termékről, például a gyakran feltett kérdéseket (FAQ) és az ismert problémák megoldását. A Használati kézikönyv is tartalmaz további információkat.
- **A DYMO hibabejelentő központját:** Fordulhat a DYMO hibabejelentő központjához is, ahol a kezelő segít meghatározni a probléma pontos jellegét és tanácsot ad a folytatáshoz:
HU (1) 778 94 52 Nemzetközi +44 203 564 8356
- **A szervizközpontot:** A hibás terméket elküldheti a DYMO szervizközpontjába (kérjük, a hibás termék visszaküldésénél vegye figyelembe a fenti feltételek 1-es és 2-es pontját). Az Önhöz legközelebbi DYMO szervizközpontot megtalálhatja a www.dymo.com webhelyen vagy megtudhatja a DYMO hibabejelentő központjától.