




































Cet aide-mémoire fournit une vue d'ensemble des caractéristiques et des fonctions de l'imprimante d'étiquettes DYMO RhinoPRO 1000. Pour des informations plus détaillées sur le mode d'emploi de cette imprimante, consultez le guide d'utilisation de *DYMO RhinoPRO 1000*.

Touche de fonction	Description
	Allumer et éteindre.
	Se déplacer dans l'étiquette et les menus.
	Ajouter une ligne à l'étiquette; sélectionner une option de menu.
	Imprimer l'étiquette.
	Activer/désactiver les majuscules.
	Alternar ou sélectionner une autre touche de fonction.
	Supprimer le caractère à gauche du curseur.
	Effacer le texte et le format de l'étiquette actuelle.
	Ajouter un espace dans le texte de l'étiquette.
	Sélectionner des symboles.
	Sélectionner la taille de police.
	Sélectionner la langue.
	Sélectionner normal, italique ou contour.
 puis 	Ajuster la qualité d'impression.

Pour imprimer	Faites ceci ...
Une seule étiquette	1. Entrez le texte. 2. Appuyez sur  .
Plusieurs copies de la même étiquette	1. Entrez le texte. 2. Appuyez sur  3. Entrez le nombre de copies; puis  4. Appuyez sur  .
 Étiquettes sérialisées	1. Entrez le texte avec au moins un numéro. 2. Appuyez sur  et utilisez les touches fléchées pour lancer. 3. Appuyez sur  ou sur  4. Répétez l'étape 3 pour chaque étiquette supplémentaire de la série.

## Touches d'accès rapide

Touche d'accès rapide	Étapes
 Étiquette fanion	1. Entrez le texte de l'étiquette. 2. Appuyez sur  puis sur  3. Appuyez sur  .
 Étiquette de longueur fixe	1. Entrez le texte et appuyez sur  2. Appuyez sur  3. Appuyez sur  puis sur  .
 Étiquette verticale	1. Entrez le texte de l'étiquette. 2. Appuyez sur  ; et sélectionner ON. 3. Appuyez sur  .

## Symboles

Pour ajouter ...	Faites ceci ...
Des symboles couramment utilisés	1. Appuyez sur la touche d'accès rapide d'un symbole : <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <span> A/V</span> <span> ELECTRICAL</span> <span> SAFETY</span> </div>
Des symboles du tableau de symboles	1. Appuyez sur  +  SPACE. 2. Sélectionnez le symbole. 3. Appuyez sur .

## Tableau de symboles

<b>A</b>	!	i	?	¿	.	,
<b>B</b>	'	#	%	&	;	"
<b>C</b>	+	=	*	-	:	/
<b>D</b>	(	)	~	\	@	±
<b>E</b>	\$	£	¢	\$	¼	½
<b>F</b>	↓	↑	→	←		

## Symboles audio-visuels


## Symboles électriques


## Symboles de sécurité

--	--	--	--	--

## Cassettes d'étiquettes industrielles RhinoPRO

Les cassettes d'étiquettes industrielles suivantes sont disponibles pour l'imprimante RhinoPRO 1000.

Type de matière	3/8" (9 mm)	1/2" (12 mm)	Longueur
Nylon souple blanc	—	18488	11,5' (3,5 m)
Nylon souple jaune	—	18490	11,5' (3,5 m)
Polyester permanent blanc	18482	18483	18,0' (5,5 m)
Polyester permanent métallique	18485	18486	1,0' (5,5 m)

**SANFORD**  
BRANDS

[www.sanfordbrands.com](http://www.sanfordbrands.com)

Produced by/Produit par/Producido por: DYMO Corp., Stamford, CT 06902 ©2006

A Division of/Une Division de/Una División de Newell Rubbermaid

Imported into Canada by/Importé au Canada par Sanford Canada LP, Oakville, ON L6H 5R6