Início Rápido

Certifique-se de que possui todos os itens mostrados em Figura 1. (As etiquetas incluídas na embalagem podem variar.)



Transfira o Guia do Utilizador *LabelManager 420P User Guide* na secção de Assistência do site da Web da DYMO em **www.dymo.com** para obter informações completas sobre como utilizar a sua impressora de etiquetas.

Familiarize-se com as funcionalidades apresentadas na Figura 2.





Figura 2

- 1 Compartimento da bateria
- 2 Botão do cortador
- 5 Conector USB
- 3 Ranhura de saída das etiquetas
- 6 Compartimento das etiquetas
- 4 Conector de alimentação 7 Etiqueta de número de série

Inserir a bateria

Para inserir a bateria

- Retire a tampa do compartimento da bateria da impressora de etiquetas. Ver Figura 3.
- 2 Insira a bateria no seu respectivo compartimento.
- 3 Volte a colocar a tampa do compartimento da bateria.

Para carregar a bateria

- 1 Introduza o adaptador de carga na ficha de alimentação na parte superior da impressora de etiquetas.
- 2 Ligue a outra extremidade do adaptador de carga a uma tomada eléctrica.

NOTA O adaptador de carga só é utilizado para recarregar a bateria; não pode ser utilizado para alimentar a impressora de etiquetas.



Colocar a cassete de etiquetas

A sua impressora de etiquetas usa cassetes de etiquetas DYMO D1.

Para colocar a cassete de etiquetas

- 1 Levante a tampa da cassete de etiquetas para abrir o compartimento das etiquetas. Ver Figura 4.
- 2 Certifique-se que a fita adesiva e a fita de tinta estão esticadas junto à abertura da cassete e que a fita passa entre os guias das etiquetas. Ver Figura 5.

Se for necessário, rode a bobina de rebobinagem da fita de tinta no sentido dos ponteiros do relógio para esticar a fita de tinta.

- 3 Introduza a cassete e prima com firmeza até ouvir um clique, indicando que ela está no sítio. Ver Figura 6.
- 4 Feche a tampa da cassete de etiquetas.

Imprimir a primeira etiqueta

Na primeira vez que ligar a impressora, é-lhe pedido que seleccione o idioma, unidades de medida e largura das etiquetas. Estas selecções permanecem em vigor até as alterar.

Para definir a impressora de etiquetas

- 1 Prima 🕑 para ligar a impressora.
- 2 Seleccione o idioma e prima \square .
- 3 Seleccione polegadas ou mm e prima 🖾.
- 4 Seleccione a largura da cassete de etiquetas actualmente no interior da impressora de etiquetas e prima .





Para imprimir uma etiqueta

- 1 Insira texto para criar uma etiqueta simples.
- 2 Prima 🖻.
- 3 Prima o botão do cortador para cortar a etiqueta.
- 4 Retire o revestimento de papel da etiqueta para expor a parte adesiva e, em seguida, prende a etiqueta.

Utilizar a impressora de etiquetas com um computador

Conectar a impressora de etiquetas ao computador

A impressora de etiquetas é conectada ao computador através da ligação USB situada na parte superior da mesma. Não é necessário instalar software ou controladores adicionais para utilizar a impressora de etiquetas com um computador.

Para conectar a impressora de etiquetas ao seu computador

- 1 Introduza o cabo USB na porta USB na parte superior da impressora de etiquetas. Ver Figura 8.
- 2 Ligue a outra extremidade do cabo USB a uma porta USB disponível no computador.





Iniciar o software integrado

O software integrado encontra-se na impressora de etiquetas; não é necessário efectuar qualquer instalação.

Para iniciar o software num ambiente Windows®

1 Se necessário, prima 🕑 para ligar a impressora de etiquetas.

O software pode arrancar automaticamente, dependendo das definições de execução automática (AutoRun) do Windows.

- 2 Se o software não arrancar automaticamente, efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Se a caixa de diálogo da execução automática (AutoRun) ou reprodução automática (AutoPlay) surgir no ecrã, cumpra as instruções apresentadas para iniciar o 📝 software DYMO Label Light.
 - Se a caixa de diálogo da execução automática não surgir no ecrã, navegue até Meu Computador->DYMO 420P e clique então em
 DYMO Label Light.exe.

Para iniciar o software num ambiente Mac OS®

- 1 Se necessário, prima 🕑 para ligar a impressora de etiquetas. O volume DYMO 420P surge no seu ambiente de trabalho.
- 2 Clique duas vezes em DYMO 420P para abrir o volume.
- 3 Clique duas vezes 🛃 para iniciar o software.

Desligar a impressora de etiquetas do seu computador

Para desconectar a impressora de etiquetas do seu computador

- 1 (Apenas Mac) Arraste o volume DYMO 420P para a reciclagem.
- 2 Prima o botão de alimentação para desligar a impressora de etiquetas.
- 3 Desligue o cabo USB do computador.

Imprimir etiquetas com o software integrado

A figura seguinte ilustra algumas das funcionalidades disponíveis no software.



Para imprimir uma primeira etiqueta

- 1 Clique uma vez na etiqueta na área de Edição e digite algum texto.
- 2 Clique em 🔛 para imprimir a etiqueta.
- 3 Prima o botão do cortador na impressora de etiquetas para cortar a etiqueta.

Para capturar e inserir uma imagem a partir do seu ambiente de trabalho

- 1 Clique em 🔚 na barra de ferramentas.
- 2 Arraste o cursor para desenhar uma caixa de selecção em torno da área a capturar.

A área seleccionada é introduzida na etiqueta.

Instalar o software DYMO Label™ v.8

Para instalar o software num sistema operativo Windows®

 Clique em
 no software integrado para transferir a versão mais recente do software DYMO Label v.8 através da secção Assistência do site da Web da DYMO.

Quando o DYMO Label v.8 estiver instalado, clique em 🖉 para iniciar o software.

- 2 Encerre todas as aplicações do Microsoft Office abertas.
- 3 Clique duas vezes no ícone do Instalador.

Após alguns segundos, o ecrã de instalação aparece.

4 Clique em Instalar e cumpra as instruções apresentadas no instalador.
 NOTA Dependendo da configuração do sistema, a instalação do

software poderá demorar algum tempo enquanto o software Microsoft .NET™ é instalado.

5 Conecte a impressora de etiquetas ao computador, caso ainda não o esteja.

Para instalar o software num sistema operativo Mac OS®

 Clique em
 no software integrado para transferir a versão mais recente do software DYMO Label v.8 através da secção Assistência do site da Web da DYMO.

Quando o DYMO Label v.8 estiver instalado, clique em 🚑 para iniciar o software.

- 2 Faça duplo clique no ícone do Programa de Instalação e depois siga as instruções no ecrã.
- 3 Conecte a impressora de etiquetas ao computador, caso ainda não o esteja.

Imprimir etiquetas com o software DYMO Label™ v.8

A figura seguinte ilustra algumas das principais funcionalidades disponíveis no software DYMO Label v.8.

	Aplicar um formato a uma etiqueta.		e insira a sua etiqueta.	
		\ ·	/	
Guarde os seus	🐼 Sem título - DYMO Label			
fovoritoo ou outroo	Arquivo Editar Modo de exibição Formato Inserir	Layout catálogo de endereços Ajuda		
dados no Livro de	Elaborar e imprimir etiquetas S DYMC	o on-line	📜 Comprar etiquetas	
Enderecos	Catálogo de endereços	🐳 🖳 Layouts recentes 🔚 🖨 🏠 I	r 🗓 🔍 🖾 🖾 🗎	
introduza os	Etiquetas Designer	A A Non	hum - N I S	
dados	Tipor de etiqueta	0 1 2	4	
automaticamente	npes ac cuqueta	0		
na sua etiqueta.	Mostrar Todos os tipos de etiqueta	All Are for a lindeau artures		
,	Clique na etiqueta para selecionar o layout			 Seleccione uma
Seleccione o seu/				impressora de
tipo de etiqueta	6 mm (1/4/polegada)	14		etiquetas para
visualmente				imprimir as
e aplique os	9 mm (3/8 polegada)			suas etiquetas.
formatos.				
		25 mm (3)* politigada) 🤡 Companying 🦷 Ada		
Insira o texto	Tipos de etiqueta	(🚓 🍅	Imprimir cónias:	
moradas.	Etiquetas salvas		1 C Imprimir	– imprima uma
imagens, /	Últimas atiguatas improsess			eliqueta.
formas, linhas,	orumas ecquetas impressas	LabelManager 420P	1 etiqueta será impressa	
códigos de				
barras, datas e				
contadores.				

Para imprimir a sua primeira etiqueta

- Clique em
 no software integrado para iniciar o software DYMO Label v.8. Quando iniciar o software DYMO Label pela primeira vez, é apresentada uma lista dos tipos de etiquetas disponíveis no lado esquerdo da janela e uma etiqueta em branco é apresentada na área de Edição.
- 2 Seleccione um tipo de etiqueta e depois um formato a partir do separador **Etiquetas**.

Certifique-se de que a largura da etiqueta de fita seleccionada corresponde à largura da cassete de etiquetas carregada na impressora de etiquetas.

- 3 Clique uma vez na etiqueta de fita na área de Edição e digite algum texto.
- 4 Clique em Imprimir para imprimir a etiqueta.

Consulte a Ajuda online para obter informações detalhadas completos sobre como utilizar o software.

Guia de referência rápida LabelManager 420P



Figura 9

- 1 Imprimir
- 2 Pré-visualizar
- 3 Guardar
- 4 Definições
- 5 Símbolos
- 6 Shift
- 7 Retrocesso
- 8 Mudança de linha/aceitar

- 9 Caracteres acentuados
- 10 Barra de espaços
- 11 Maiúsculas
- 12 Teclas numéricas
- 13 Inserir
- 14 Tamanho do tipo de letra
- 15 Nova etiqueta/Limpar
- 16 Ligado/Desligado

- 17 Formatar
- 18 Ecrã LCD
- 19 Cancelar
- 20 Navegação
- 21 OK
- 22 Abrir

Guia de referência rápida da formatação



6

7

8

Texto vertical

Alinhamento

Comprimento da etiqueta

- 1 Tipo de letra
- 2 Tamanho do tipo de letra
- 3 Estilo de letra
- 4 Margens

Tipos de letra



Tamanhos de letra

Largura da etiqueta Tamanho de letra disponível 6 mm (1/4") 8, 10, 12 pontos 9 mm (3/8") 8, 10, 12, 16, 20 pontos 12 mm (1/2") 8, 10, 12, 16, 20, 24 pontos 19 mm (3/4") 8, 10, 12, 16, 20, 24, 32, 40 pontos

Margens



Clique em 🛃 no software integrado para transferir e instalar o software DYMO Label™ v.8 a partir do site da Web da DYMO para beneficiar das funcionalidades de formatação mais avançadas.