

DYMO®



LabelWriter 400
LabelWriter 400 Turbo

Rýchly Štart

www.dymo.com


Pri inštalácii tlačiarne LabelWriter postupujte podľa týchto krokov a vytlačte Váš prvý štítok.

1. Rozbalenie Vašej tlačiarne LabelWriter

UPOZORNENIE Pri systéme Windows nepripájajte tlačiareň do Vašeho počítača skôr, než o to budete požiadaný počas inštalácie softvéru.

1 Vybaľte Vašu tlačiareň a uložte baliace materiály.


Obrázku 2 Uistite sa, že máte všetky položky zobrazené na Obrázku 1.



Obrázok 1

Vaša tlačiareň LabelWriter je priama termálna tlačiareň a nepoužíva toner, atramentové zásobníky ani pásku. Namiesto toho používa teplo z termálnej tlačiarskej hlavy na tlač na špeciálne spracovaných štítkoch. Štítky sú jedinými doplnkami, ktoré budete potrebovať kúpiť.

Oboznámte sa s hlavnými komponentmi tlačiarne. Pozrite si Obrázok 2.



Obrázok 2

Vlastnosti tlačiarne LabelWriter

Tlačidlo Posun štítku na prednej strane tlačiarne sa používa na posun jedného štítku. Tlačidlo Vysunúť štítok sa používa na vybratie štítkov z tlačiarne.

Svetlo stavovej LED diódy Vám umožní pohľadom zistiť aktuálny stav tlačiarne:

- Neprerušované modré - tlačiareň je zapnutá a pripravená.
- Blikajúce modré - štítky nie sú správne nahraté alebo je zvitok na štítky prázdny.

2. Inštalovanie softvéru

Inštalácia softvéru na systéme Windows

UPOZORNENIE *Nepripájajte tlačiareň do Vašeho počítača skôr, než o to budete požiadany počas inštalácie softvéru.*

- 1 Vložte LabelWriter CD do Vašej CD-ROM mechaniky.

Po niekoľkých sekundách sa objaví inštalačná obrazovka.

Ak sa inštalačná obrazovka neobjaví:

- a. Kliknite na **Start** (Štart) a potom **Run** (Spustiť) na lište úloh Windows. Objavi sa dialógové okno Run (Spustiť).
 - b. Zadajte **D:\install.exe** (kde D je písmeno príslušnej CD-ROM mechaniky) a kliknite na **OK**.
- 2 Vyberte si verziu jazyka, ktorú chcete nainštalovať a potom nasledujte pokyny na obrazovke.

Inštalácia softvéru na systéme Macintosh

- 1 Vložte DYMO LabelWriter CD do CD-ROM mechaniky.

Po niekoľkých sekundách sa objaví ikona inštalačného softvéru DYMO Label. Pozrite si Obrázok 3.

- 2 Dvojkliknite na ikonu inštalátora a nasledujte pokyny na obrazovke.



DYMO Label
Inštalačný softvér

Obrázok 3

3. Pripojenie Vašej tlačiarne LabelWriter

V nejakom bode počas inštalácie softvéru budete požiadaný, aby ste pripojili Vašu tlačiareň LabelWriter do USB portu.

UPOZORNENIE *Pri systéme Windows, nepripájajte tlačiareň do Vašeho počítača skôr, než o to budete požiadaný počas inštalácie softvéru.*

Pripojenie napájania


- Zastrčte siet'ový kábel do siet'ového adaptéra. Pozrite si Obrázok 4.
- Zastrčte siet'ový adaptér do konektora napájania na spodnej strane tlačiarne. Pozrite si Obrázok 5. Uistite sa, že ste zástrčku zasunuli úplne.
- Zastrčte druhý koniec siet'ového kábla do otvoru napájania.

Pripojenie USB kábla


- Zastrčte USB kábel do USB portu na spodnej strane tlačiarne. Pozrite si Obrázok 5.
- Vložte siet'ový a USB kábel do priestoru pre kábel a položte tlačiareň na Vaše pracovné miesto.
- Ked' budete počas inštalácie softvéru o to požiadaný a tlačiareň je počas toho zapnutá, zastrčte USB kábel do voľného USB portu na Vašom počítači. Pozrite si Obrázok 6.



Obrázok 4



Obrázok 5




Obrázok 6

4. Vkladanie štítkov

- 1 Stlačte tlačidlo Posun štítku na vysunutie štítkov, ktoré chránili tlačiareň počas prepravy.
- 2 Otvorte horný kryt a vyberte zvitok na štítky.
- 3 Držte vretneno na štítky vo Vašej ľavej ruke a umiestnite zvitok so štítkami na vretneno tak, aby vychádzali štítky zo spodu.
- 4 Umiestnite vodítko cievky na pravú stranu cievky a nastavte ho tak, aby pohodlne zapadol oproti zvitku. Pozrite si Obrázok 7.
- 5 Vložte zvitok so štítkami do otvorov v kryte tlačiarne.
- 6 Odtrhnite prvý štítok v polovici tak, aby ste mali jasný okraj a vložte štítok do otvoru na dávkovanie štítkov. Pozrite si Obrázok 8.
Tlačiareň dávkuje štítky, zastaví na začiatku prvého štítku. Ak tlačiareň zastaví bez dávkowania štítkov, uistite sa, že je štítok plne vložený a potom stlačte tlačidlo Posun štítku.
- 7 Zatvorte horný kryt.

Teraz môžete vytlačiť Váš prvy štítok.



Obrázok 7



Obrázok 8

5. Vytlačenie Vašeho prvého štítka

- 1** Spusťte DYMO Label softvér urobením jedného z nasledujúcich:
 - Pre Windows kliknite **Start** (Štart), potom **Programs>DYMO Label>DYMO Label**(Programy, DYMO Label, DYMO Label).
 - Pre Macintosh dvojkliknite na ikonu DYMO Label v zložke, kde ste inštalovali softvér.

(Windows) Keď prvý krát otvoríte aplikáciu, budete požiadaný, aby ste sa zaregistrovali. Nasledujte inštrukcie na obrazovke na registráciu softvéru. Budete tiež požiadaný, aby ste zadali štandardnú spisovaciu adresu a štandardné logo súboru.
- 2** V hlavnom okne kliknite raz na štítku a napíšte nejaký text.
- 3** Vyberte font a nastavenie oprávnení z nástrojovej lišty **Formatting** (Formatovanie).
- 4** Kliknite na  na vytlačenie štítka.

Blahoželáme! Teraz ste pripravený začať navrhovať a tlačiť štítky.

Pre kompletné informácie o tom, ako používať softvér si pozrite *DYMO Label softvérovú užívateľskú príručku*, ktorá sa nachádza na DYMO LabelWriter CD-ROMe a online pomocníka.



DYMO bvba
Industriepark-Noord 30
9100 Sint-Niklaas
Belgium