


Pri inštalácii tlačiarne LabelWriter postupujte podľa týchto krokov a vytlačte Váš prvý štítok.

1. Rozbalenie Vašej tlačiarne LabelWriter

UPOZORNENIE Pri systéme Windows nepripájajte tlačiareň do Vašeho počítača skôr, než o to budete požiadaný počas inštalácie softvéru.


- 1 Vybalte Vašu tlačiareň a uložte baliace materiály.
- 2 Uistite sa, že máte všetky položky zobrazené na obrázku 1.



Obrázok 1 Tlačiareň LabelWriter

Vaša tlačiareň LabelWriter je priama termálna tlačiareň a nepoužíva toner, atramentové náplne ani pásku. Namiesto toho používa teplo z termálnej tlačiarrenskej hlavy pri tlačení na špeciálne spracované štítky. Štítky sú jedinými doplnkami, ktoré budete potrebovať kúpiť.

Oboznámte sa s hlavnými komponentmi tlačiarne. Pozrite si Obrázok 2.



Obrázok 2

Vlastnosti tlačiarne LabelWriter

Tlačidlo Posun štítka na prednej strane tlačiarne sa používa na posun jedného štítka. Tlačidlo vysunutia štítka sa používa na vybratie štítkov z tlačiarne. Tlačidlo pre uvoľnenie priehradky na pásku otvorí priehradku pásky pre vloženie alebo vybratie páskovej kazety.

Svetlo stavovej LED diódy Vám umožní pohľadom zistiť aktuálny stav tlačiarne:

- Neprerušované modré - tlačiareň je zapnutá a pripravená.
- Blikajúce modré - štítky nie sú správne nahraté alebo je zvitok na štítky prázdny.

2. Inštalácia softvéru

Inštalácia softvéru na systéme Windows

UPOZORNENIE *Nepripájajte tlačiareň do Vašeho počítača skôr, než o to budete požiadaný počas inštalácie softvéru.*

- 1 Vložte LabelWriter CD do Vašej CD-ROM mechaniky.
Po niekoľkých sekundách sa objaví inštaláčna obrazovka.
Ak sa inštaláčna obrazovka neobjaví:
 - a. Kliknite na **Start** (Štart) a potom **Run** (Spustiť) na lište úloh Windows. Objaví sa dialógové okno Run (Spustiť).
 - b. Zadajte **D:\install.exe** (kde D je písmeno príslušnej CD-ROM mechaniky) a kliknite na **OK**.
- 2 Vyberte si verziu jazyka, ktorú chcete nainštalovať a potom nasledujte pokyny na obrazovke.

Inštalácia softvéru na systéme Macintosh

- 1 Vložte DYMO LabelWriter CD do CD-ROM mechaniky.
Po niekoľkých sekundách sa objaví ikona inštaláčného softvéru DYMO Label. Pozrite si Obrázok 3.
- 2 Dvojkliknite na ikonu inštalátora a nasledujte pokyny na obrazovke.



DYMO Label
Inštaláčny softvér

Obrázok 3

3. Pripojenie Vašej tlačiarne LabelWriter

V určitom bode, počas inštalácie softvéru, budete požiadany, aby ste pripojili Vašu tlačiareň LabelWriter do USB portu.


UPOZORNENIE Pri systéme Windows, *nepripájajte tlačiareň do Vašeho počítača skôr, než o to budete požiadany počas inštalácie softvéru.*

Pripojenie napájania


- 1 Zastrčte sieťový kábel do sieťového adaptéra. Pozrite si Obrázok 4.
- 2 Zastrčte sieťový adaptér do konektora napájania na zadnej strane tlačiarne. Pozrite si Obrázok 5. Uistite sa, že ste zástrčku zasunuli úplne.
- 3 Zastrčte druhý koniec sieťového kábla do otvoru napájania.

Pripojenie USB kábla


- 1 Zastrčte USB kábel do USB portu na zadnej strane tlačiarne. Pozrite si Obrázok 4.
- 2 Keď budete počas inštalácie softvéru o to požiadany, zastrčte USB kábel do voľného USB portu na Vašom počítači. Pozrite si Obrázok 6.



Obrázok 4



Obrázok 5




Obrázok 6

4. Vkladanie štítkov

Tlačiareň používa dva typy štítkov: odtrhávacie papierové štítky a D1 páskové štítky.

Vloženie odtrhávacích štítkov

- 1 Stlačte tlačidlo Posun štítka na vysunutie štítkov, ktoré chránili tlačiareň počas prepravy.
- 2 Otvorte horný kryt a vyberte zvitok na štítky.
- 3 Držte vreteno na štítky vo Vašej ľavej ruke a umiestnite zvitok so štítkami na vreteno tak, aby vychádzali štítky zo spodu.
- 4 Umiestnite vodítko cievky na pravú stranu cievky a nastavte ho tak, aby pohodlne zapadol oproti zvitku. Pozrite si Obrázok 7.



Obrázok 7

- 5 Vložte zvitok so štítkami do otvorov v kryte tlačiarne.
- 6 Odtrhnite prvý štítko v polovici tak, aby ste mali jasný okraj a vložte štítko do otvoru na dávkovanie štítkov. Pozrite si Obrázok 8.

Tlačiareň dávkuje štítky, zastaví na začiatku prvého štítku. Ak tlačiareň zastaví bez dávkovania štítkov, uistite sa, že je štítko plne vložený a potom stlačte tlačidlo Posun štítka.

- 7 Zatvorte horný kryt.



Obrázok 8

Vloženie D1 páskovej kazety


- 1 Stlačte tlačidlo v prednej časti tlačiarne na otvorenie podnosu na páskovú kazetu.
- 2 Nastavte kazetový prepínač na veľkosť páskovej kazety, ktorú vkladáte. Pozrite si Obrázok 9. Zárez na kazete zapadne nad prepínačom, keď je kazeta v správnej polohe.

UPOZORNENIE Pri prvom použití tlačiarne vyberte ochrannú lepenkovú vložku spomedzi tlačiarenskej hlavy a prítlačnej kladky.. Pozrite si Obrázok 9.

- 3 Uistite sa, že je páska pevne utiahnutá naprieč otvoru kazety a či prechádza medzi vodítkami. V prípade potreby otočte zvitok v smere hodinových ručičiek a pásku dotiahnite.
- 4 Vložte kazetu s páskou medzi tlačiarenskú hlavu a prítlačnú kladku. Pozrite si *Obrázok 10*.
- 5 Poriadne stlačte, až kým kazeta nezaklapne na miesto. Uistite sa, že je kazeta s páskou umiestnená správne.
- 6 Stlačte tlačidlo na zatvorenie podnosu páskovej kazety.

Teraz môžete vytlačiť Váš prvý štítok.


Nastavte kazetový prepínač



Vyberte lepenkovú vložku

Obrázok 9

Tlačiarenská hlava
Prítlačná kladka



Obrázok 10


5. Vytlačenie Vašeho prvého štítka

Tieto pokyny Vám ukážu, ako vytlačiť odtrhávací štítok. Tlač na pásky D1 je popísaná v užívateľskej príručke pre *softvér DYMO Label*.

Vytlačenie štítka

- 1 Spustíte DYMO Label softvér urobíte jedného z nasledujúcich:
 - Pre Windows kliknite **Start** (Štart), potom **Programs>DYMO Label>DYMO Label**(Programy, DYMO Label, DYMO Label).
 - Pre Macintosh dvojkliknite na ikonu DYMO Label v zložke, kde ste inštalovali softvér.

(Windows) Keď prvýkrát otvoríte aplikáciu, budete požiadaní, aby ste sa zaregistrovali. Nasledujte inštrukcie na obrazovke na registráciu softvéru. Budete tiež požiadaní, aby ste zadali štandardnú spiatočnú adresu a štandardné logo súboru.

- 2 V hlavnom okne kliknite raz na štítok a napíšte nejaký text.
- 3 Vyberte font a nastavenie oprávnení z nástrojovej lišty Formatting (Formátovanie).
- 4 Kliknite na  na vytlačenie štítka.

Blahoželáme! Teraz ste pripravený začať navrhovať a tlačiť štítky.

Pre kompletne informácie o tom, ako používať softvér si pozrite *DYMO Label softvérovú užívateľskú príručku*, ktorá sa nachádza na DYMO Label CD-ROMe alebo použite online pomocníka.



DYMO bvba
Industriepark-Noord 30
9100 Sint-Niklaas
Belgium

DYMO Purchase Registration
Sanford Australia
1-11 Keysborough Ave,
Keysborough, Victoria 3173
Australia